

Polski

Instrukcja obsługi – Szczotka do masażu i czyszczenia stóp z przyssawką

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie opłucz szczotkę ciepłą wodą.
2. Umieść szczotkę na płaskiej, czystej powierzchni wanny lub prysznica.
3. Dociśnij, aby aktywować przyssawkę i ustabilizować pozycję.
4. Zwilż stopy oraz szczotkę, opcjonalnie dodaj mydło lub żel.
5. Przesuwaj stopy po szczotce, wykonując ruchy oczyszczające i masujące.
6. Po użyciu opłucz szczotkę, usuń wodę i pozostaw do wyschnięcia.

Čeština

Návod k použití – Kartáč na masáž a čištění nohou s přísavkou

1. Před prvním použitím opláchněte kartáč teplou vodou.
2. Umístěte kartáč na rovný a čistý povrch ve vaně nebo sprše.
3. Přitlačte, aby se aktivovala přísavka a kartáč byl stabilní.
4. Navlhčete nohy i kartáč, v případě potřeby použijte mýdlo nebo gel.
5. Pohybujte nohama po kartáči, abyste masírovali a čistili pokožku.
6. Po použití kartáč opláchněte, odstraňte přebytečnou vodu a nechte uschnout.

Slovenčina

Návod na použitie – Kefa na masáž a čistenie nôh s prísavkou

1. Pred prvým použitím kefku opláchnite teplou vodou.
2. Umiestnite kefku na rovný a čistý povrch vo vani alebo sprche.
3. Zatlačte, aby sa prísavka aktivovala a kefka držala na mieste.
4. Navlhčite nohy aj kefku, podľa potreby použite mydlo alebo gél.
5. Pohybujte nohami po kefke a vykonávajte masážne a čistiacie pohyby.
6. Po použití kefku opláchnite, odstráňte vodu a nechajte vyschnúť.

Magyar

Használati útmutató – Tapadókorongos lábmosó és masszázskefe

1. Használat előtt öblítse le a kefét meleg vízzel.
2. Helyezze a kefét tiszta, sík felületre a fürdőkádban vagy zuhanyzóban.
3. Nyomja le a kefét, hogy a tapadókorong rögzüljön.
4. Nedvesítse be a lábait és a kefét, szükség esetén használjon szappant vagy gélt.
5. Mozgassa lábait a kefén a tisztító és masszírozó hatás érdekében.
6. Használat után öblítse le a kefét, és hagyja megszáradni.