

Instrukcja użytkowania

Dmuchane akcesoria do wody

Ostrzeżenia:

1. Nie zabezpieczają przed utonięciem.
2. Wszystkie komory powietrza zawsze pompuj do pełna.
3. Dmuchane akcesoria (koła, piłki, dmuchane zwierzątka, materace) nie są sprzętem ratowniczym i mogą być używane tylko pod stałym nadzorem kompetentnej osoby.
4. Osoba nadzorująca powinna znajdować się w zasięgu ręki dziecka.
5. Nie gryźć ani nie żuć produktów, ze względu na możliwość odgryzienia ich kawałków mogących powodować zagrożenie uduszenia.

Pompowanie:

Otwórz zawór bezpieczeństwa i nadmuchaj pierwszą komorę powietrzną. Napęniaj komorę aż do momentu, kiedy zniknie większość zmarszczek, a produkt będzie napompowany, ale nie za twardy. Po zakończeniu zamknij zawór. Tak samo postępuj z każdą komorą powietrza w produkcie.

UWAGA: Nigdy nie pompuj w nadmiarze i nie używaj do pompowania sprężonego powietrza.

Wypuszczanie powietrza:

Wyciągnij zawór bezpieczeństwa i ściskając go wypuść powietrze.

Konserwacja i przechowywanie:

Przepłukaj produkt wodą i dokładnie osusz go przed przechowywaniem.

Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, w warunkach pokojowych.

Podczas przechowywania na produkcie nie powinny znajdować się inne przedmioty.

Sprawdzaj regularnie spojenia i folię pod kątem rozdarć i dziur. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia produkt nie nadaje się do dalszego użycia.

UWAGA: Przy prawidłowej konserwacji i przechowywaniu żywotność produktu wynosi 4 lat od daty produkcji.

Ważne zalecenia:

Jeśli produkt został dostarczony w okresie zimowym, przy niskiej temperaturze, należy wyjąć go z pudełka i napompować nie wcześniej niż 12 godzin po dostawie. Produkt przed napompowaniem powinien osiągnąć temperaturę pokojową. Zasady tej należy przestrzegać także przy kolejnym pompowaniu, jeśli produkt z winylu był przechowywany np. w zimnym garażu czy piwnicy.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze

i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.