


Wprowadzenie

Gratulujemy wyboru tego wspaniałego głośnika z funkcją karaoke. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Widok front

1. Panel kontrolny
2. Głośniki z iluminacją
3. Membrany pasywne
4. Zestaw gniazd i portów zabezpieczony gumową pokrywą
5. Uchwyty paska na ramię




Widok z tyłu



Panel kontrolny, porty i gniazda

1. Przycisk ON/OFF
2. Gniazdo źródła zewnętrznego AUX
3. Port karty pamięci micro SD do 64GB
4. Port USB-A dla urządzenia pamięci zewnętrznej
5. Głośność –
6. Odtwarzanie / pauza
7. Głośność +
8. Przycisk wyboru trybów: USB > micro SD > AUX > Bluetooth
9. Przycisk korektora muzycznego (equalizer)
10. Zmiana trybów iluminacji
11. Diody poziomu naładowania akumulatora
12. Gniazdo ładowania USB-C
13. Przycisk reset
14. Gniazdo mikrofonu



Ładowanie

Użyj dołączonego do zestawu kabla USB podłączając do portu USB w komputerze lub ładowarce (zestaw nie zawiera ładowarki). Pełne ładowanie trwa ok. 6 godzin. Urządzenie może normalnie użytkowane podczas ładowania.

Ważne! Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem. Podczas ładowania świecą się diody (11). Gdy ładowanie jest zakończone, diody zgasną.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF (1) przez 3 sek.

Zmiana trybu pracy

Użyj przycisku MODE (8) aby przełączyć tryb: USB > micro SD > AUX > Bluetooth

Kontrola głośności

Przyciski (5) i (7) służą do zmiany głośności oraz wyboru utworu z podłączonego źródła dźwięku

Tryb Karaoke

Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego, następnie ustaw poziomy głośności wg uznania.

Tryb Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie pracuje w trybie Bluetooth, użyj smartfona aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Gdy na liście pojawi się "MT3184" kliknij tą pozycję aby sparować urządzenie (parowanie nie wymaga podania hasła). Gdy proces zakończy się pomyślnie możesz uruchomić odtwarzacz muzyki na smartfonie, możesz kontrolować poziom głośności przyciskami VOL-/VOL+, używać przycisku PLAY/PAUSE aby odtworzyć/wstrzymać

Tryb CARD/USB

W tym trybie oprócz standardowej kontroli odtwarzania za pomocą przycisków PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ oraz PREVIOUS/NEXT TRACK można użyć trybu powtarzania. Wciśnij przycisk REPEAT aby zmienić tryb powtarzania (powtór raz ONE, powtór wszystkie ALL). Można również użyć przycisku

Ważne. Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz w miesiącu.

Urządzenie jest wyposażone w aktywne wejście mikrofonowe, więc może produkować lekki szum nawet przy ustawieniu poziomu głośności na minimum.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

D Hinweis zum Umweltschutz:
 Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

PL Wykazówki dotyczące ochrony środowiska:
 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytej sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek państwa w którym jest używany sprzęt elektryczny i elektroniczny, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wyznaczonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i dobrostan człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

EN Environmental guidance:
 The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

H Környezetvédelmi tudnivalók:
 Az európai irányelv 2012/19/UE alapján szerinti, a megjelölt idegennyelvi kódok, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A lehasznált elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és megkezdődött elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére történő elvétel kötelező mindenki számára, ezért azokat a kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszatérni a vásárlás helyére. A termék megsemmisítés feltételezett szimbólum egyértelmű jelölést ad erre vonatkozóan a felhasználóknak. A régi készülékek begyűjtése, visszafelhasználása vagy bármilyen formában történő újra-hasznosítása közös hazajárásunk környezetünk védelméhez.

CZ Ochrana životního prostředí:
 Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhozovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být dovezeny podle zákona na místech k tomu určených. Recyklaci nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispívá k ochraně našeho životního prostředí.

SK Ochrana životného prostredia:
 Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebič je zo zákona povinný dovezť elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návede na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciu, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane nášho životného prostredia.

CRO Napomena o zaštiti okoliša:
 Nakon provedbe Europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrebni su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na jame sakupljače točke postavljenе u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojediniosti i točne definicije su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

BG Забележка за опазване на околната среда:
 След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електричните и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битов отпадък. Потребителите са задължени по закон да връщат електричните и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Тези символи на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

RO Notă privind protecția mediului:
 După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detaliile privind acest lucru sunt definite de legislația națională a Țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclare, refuzarea produselor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejerea mediului nostru.

FEATURES:

- Horizontal bluetooth stereo speaker
- Built in KARAOKE feature
- Bluetooth 5.3
- TWS feature (possibility to wireless pair 2nd speaker)
- MP3 Player
- Supports micro SD memory cards and USB storage devices
- Output power: RMS 60W, PMPO 1200W
- 2x3" driver units
- Sound and bass boost – 2x3" passive membranes
- Frequency response: 100 ~ 20000 Hz
- Volume sound adjustment
- Equalizer
- 6.3mm microphone socket
- AUX socket
- Powered by USB-C 5V cable
- Built in lithium battery up to 16 hrs playing
- Changing modes color RGB illumination rings on drivers units
- Handle & arm belt for easy carrying
- Waterproof IPX5
- Speaker dimensions: 355x130x190mm
- Weight: 2.37kg

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że niniejsze urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji CE dostępna jest na stronie www.media-tech.eu

Media-Tech Polska sp. z o.o. declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC. The full text of the CE declaration is available at www.media-tech.eu