

MINI FREZARKA DO PAZNOKKI ZESTAW DA111



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Frezarka do paznokci służąca do szybkiej i wygodnej pielęgnacji paznokci. Dzięki temu zestawowi każda kobieta sama zadba o wygląd swoich paznokci bez dodatkowych nakładów finansowych i wizyt w salonie kosmetycznym. **W komplecie znajduje się 10 frezów (po 5 diamentowych i ceramicznych) oraz 6 taśm szlifierskich.** Za pomocą tego urządzenia można wyrównać paznokcie, wypolerować je, usunąć stare warstwy tipsów z paznokci. Frezarka umożliwia bardzo precyzyjne grawerowanie wzorów na paznokciach.

Cechy produktu:


- Fantastyczne urządzenie służące do wspomagania codziennego pedicure i manicure.
- Za pomocą tego urządzenia można wyrównać paznokcie, wypolerować je, usunąć stare warstwy tipsów z paznokci. Frezarka umożliwia bardzo precyzyjne grawerowanie wzorów na paznokciach.
- Pozwala na bezpieczne i dokładne usunięcie martwego naskórka.
- Płynnie regulowana szybkość obrotów frezarki (dwie prędkości)
- Szybki i pewny system wymiany końcówek.
- Urządzenie charakteryzuje się cichą i płynną pracą.

Specyfikacja:

- Materiał: metal (frezarka) + materiał ceramiczny + frezy diamentowe
- **Zasilanie: wbudowany akumulator + kabel USB (w zestawie)**
- Prędkość obrotowa: 3000 - 20000 RPM (obrotów / min)
- Średnica trzpieni (frezów): 2,32 mm
- 5 frezów ceramicznych
- 5 frezów diamentowych
- 6 taśm szlifierskich
- Wymiary (frezarka): 13 cm x 2 cm
- **Kolor: różowy**
- Opakowanie: kartonowe + plastikowe etui

2. Użytkowanie

- Podłącz zasilacz do portu USB, a jego drugi koniec do gniazda zasilacza na spodzie frezarki.
- Pewnym ruchem wciśnij wybrany frez w głowicę frezarki.
- Aby uruchomić urządzenie, przesuwaj pokrętkę na kablu zasilającym. Im mocniej zostanie przesunięty przycisk tym wyższe obroty osiągnie frezarka.
- Aby zmieniać kierunek obrotu frezarki przesun suwak pod pokrętkiem (tył / przód).



3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów.
- Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie naprawiaj go na własną rękę! Może to skutkować utratą prawa do rękojmi oraz gwarancji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

