

Zestaw zamienny Ecotisk - CF230XN + CF232XN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność tonera: do **3500** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Wydajność bębna: do **23000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny**

Do drukarek:

Hp LaserJet Pro M203dn | Hp LaserJet Pro M203dw | Hp LaserJet Pro M227fdn | Hp LaserJet Pro MFP | M227fdw MFP | Hp LaserJet Pro MFP M227sdn



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową

Uniwersalna instrukcja wymiany bębna

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany może się różnić)

1. Wyjmij stary bęben z drukarki
2. Wyjmij nowy bęben z opakowania
3. Usuń elementy ochronne
4. Włóż nowy bęben do drukarki
5. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową