

ALOGY

PD GAN 65W

2xUSB-C + USB-A



Do wielu urządzeń



Bezpieczna i niezawodna



Szybkie ładowanie

POWERPRO

GAN CHARGER



OBSERWUJ NAS



alogyco



alogyco

www.alogy.co

- Ładowarka sieciowa GaNCharge
- GaNCharge Wall Charger
- GaNCharge Netzladegerät
- Sit'ová nabíječka GaNCharge
- Sieťová nabíjačka GaNCharge
- Мережевий зарядний GaN Charger
- GaNCharge Hálózati Töltő

Specyfikacja techniczna

Wejście zasilania:

- AC 110-240V ~ 50/60Hz, 1.5A

Wyjścia zasilania:

- USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Tylko C1)
- USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

Maksymalne konfiguracje:


- USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W
- USB-C1 + USB-A: 45W + 18W
- USB-C2 + USB-A: 45W + 15W
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 45W + 10W + 10W

Funkcje dodatkowe:

- Ładowanie 3 urządzeń jednocześnie
- Zabezpieczenia: przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem, elektrostatyką
- Obsługa szybkiego ładowania (Power Delivery, Quick Charge).

Instrukcja użytkowania

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego (AC 110-240V ~ 50/60Hz).
2. Wybierz odpowiednie wyjście (USB-C1, USB-C2 lub USB-A) w zależności od potrzeb.
3. Podłącz przewód ładujący do urządzenia, które chcesz naładować.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od urządzenia, a następnie od ładowarki.
5. W razie potrzeby możesz ładować do trzech urządzeń jednocześnie, pamiętaj jednak o ograniczeniach maksymalnych konfiguracji.



Zasady bezpieczeństwa

- Regularnie sprawdzaj stan ładowarki oraz kabli pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i chłodnym miejscu.
- Czyść urządzenie suchą szmatką, unikaj używania środków chemicznych.

Dodatkowe informacje

- Nie używaj ładowarki w wilgotnym środowisku ani w pobliżu źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie przykrywaj ładowarki podczas pracy, aby uniknąć przegrzania, co może prowadzić do jej uszkodzenia lub pożaru.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów lub adapterów, ponieważ mogą one powodować zwarcia lub inne niebezpieczne sytuacje.
- Przechowuj ładowarkę z dala od dzieci, ponieważ niewłaściwe użycie może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli ładowarka przegrzewa się, wydaje dziwne dźwięki lub nie działa poprawnie, natychmiast ją odłącz.
- Unikaj podłączania ładowarki do uszkodzonych lub niestabilnych źródeł zasilania, ponieważ może to prowadzić do jej awarii lub ryzyka pożaru.
- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj ładowarki samodzielnie – grozi to porażeniem prądem oraz unieważnieniem gwarancji.
- Unikaj narażania ładowarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub skrajnych temperatur, co może wpłynąć na jej trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.