

SZTUCZNY ŻYWOPŁÓT HEDERA FLEXI

instrukcja obsługi

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Wymiary (długość x wysokość):

200 x 100 cm przy średnim rozciągnięciu kraty (optymalnie)

125 x 60 cm przy minimalnym rozciągnięciu kraty

300 x 50 cm przy maksymalnym rozciągnięciu kraty


Powierzchnia (przy optymalnym rozciągnięciu): 2m²

Materiał: PE / wiklina

Odporny na działanie promieni UV: tak

Rodzaj konstrukcji: nożycowa

Waga: ok. 2,4 kg



Opis produktu:

Efektowna dekoracja z imitacją bluszczu do ogrodu, na taras lub balkon. Osłona która ochroni Twoją prywatność przed wzrokiem ciekawskich. Częściowa ochrona przed hałasem i słońcem. Sztuczne liście bluszczu umieszczone są na kracie z wikliny o strukturze nożycowej. Szerokość i wysokość można regulować poprzez rozciągnięcie wiklinowej kraty.

Montaż:

Do montażu można użyć nożyczek lub czązków oraz materiału kotwiącego w zależności od rodzaju podłoża - np. opasek zaciskowych, wkrętów, zszywek.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktualnymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.