

INSTRUKCJA OBSŁUGI Lamp UV-C

SUNSUN CUV-503, CUV-505, CUV-510

Lampa UV-C służy do sterylizacji wody w akwariach i oczkach wodnych.



Przed pierwszym użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ze względu na ciągły rozwój ilustracje, czynności i dane techniczne mogą się nieznacznie różnić.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru lub obrażeń w wyniku porażenia prądem podczas korzystania z tego urządzenia należy podjąć podstawowe środki ostrożności. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, że ją zrozumiałeś.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia są dokładnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i wydajności pracy. Nie stosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń w niej zawartych może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub poważne obrażenia. Przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją do przyszłych zastosowań.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub postępują zgodnie z instrukcjami.



UWAGA

- Przed każdym użyciem przeprowadzić wizualną inspekcję urządzenia, w tym szklanej tuby wewnątrz lampy. Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie lekceważ zasad bezpieczeństwa.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo środowiska pracy.
- Jeśli kabel zasilający został uszkodzony nie należy go samodzielnie naprawiać, uszkodzony kabel powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nigdy nie ciągnij i nie przenoś urządzenia trzymając za kabel zasilający.


Zalecany dobór lampy według przelicznika:

Akwarium: 1 W na 20-60L

Oczko wodne: 1W na 1000L

MONTAŻ I KONSERWACJA:

Schemat podłączenia:



Przed montażem sprawdź wizualnie czy urządzenie nie jest uszkodzone. Montaż przeprowadzamy gdy lampa jest odłączona od zasilania, Lampę podłączamy za filtrem lub pompą. Lampę należy dokładnie i szczelnie zakręcić. **Pamiętaj, żeby nigdy nie dotykać żarnika gołą dłonią, ponieważ spowoduje to jego szybkie przepalenie.** Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w lampie to 0.3 bara. Po przepuszczeniu wody przez lampę należy ją podłączyć do prądu. O prawidłowej pracy urządzenia informuje mleczny o-ring na korpusie - podświetla się na niebiesko. W czasie konserwacji urządzenia należy je bezwzględnie odłączyć od źródła zasilania.



Pamiętaj, żeby nigdy nie świecić żarnikiem poza lampą! Promieniowanie UV-C jest nie tylko szkodliwe dla bakterii i glonów, ale również na ludzkiego wzroku czy skóry!

Żarnik należy wymieniać nie rzadziej niż raz na rok, ponieważ traci on swoje właściwości. Maksymalna żywotność żarnika to 8000h



Przed wymianą żarnika odłącz urządzenie od prądu oraz wyłącz pompę. Stosuj tylko oryginalne części zamienne.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
MĘTNA WODA	Lampa UVC nie świeci.	Sprawdź połączenie elektryczne oraz stan żarnika.
	Tubus kwarcowy jest zabrudzony.	Wyczyść delikatnie tubus ściereczką.

	Połączenie z pompą jest nieprawidłowe.	Sprawdź połączenie i podłącz je poprawnie.
	Przepływ wody zmniejszył się.	Wyczyść urządzenie.

Dane techniczne:

MODEL	CUV-503	CUV-505	CUV-510
NAPIĘCIE	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
MOC	3W	5W	10W
PRZEPUSTOWOŚĆ	≤50L	≤400L	≤800L
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	1,8M	1,8M	1,8M
WAGA	0,4KG	1KG	1KG

SPIS CZĘŚCI



UWAGI, OSTRZEŻENIA

- ✓ Nie pozostawiać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.
- ✓ Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w pobliżu materiałów żrących, łatwopalnych, wybuchowych.
- ✓ Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z wodą lub innymi płynami. Nie usuwać zabezpieczenia przeciwzwarciovego.
- ✓ Nie należy czyścić urządzenia gdy jest ono podłączone do zasilania.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w

montażu pompy lub wady materiałowe. **Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje żarnika UV-C, ponieważ jest to element eksploatacyjny i wymienny.**

W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą lub importerem


DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika.

Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.
Uwaga!

Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny.

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



PRODUCENT I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Dane producenta:

SENSEN Headquarters

Sensen Group Co., Ltd.

Address: No. 61-79, Baima Street, Maa Town, Dinghai District, Zhoushan City, Zhejiang Province.

Domestic Tel: 0086 0580-8080124 Fax: 0086 0580-8080127

Foreign Telephone: 0086 0580-8082088 Fax: 0086 0580-8080978

Sales service hotline: 400-166-6058

Importerzy i osoby odpowiedzialne

Aquos Katarzyna Rusiniak

ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa

NIP: 5241075829

tel. 607325525

email: sklep@zoo-aquos.pl

www.zoo-aquos.pl