

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZCZOTKI TOALETOWEJ W KSZTAŁCIE WIŚNI

Produkt: Szczotka toaletowa w kształcie wiśni

Przeznaczenie: Do utrzymania higieny i czystości w toalecie.

Wymiary:

Wysokość z uchwytem: około 40 cm

Średnica pojemnika: około 12 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie:

Wyjmij szczotkę z opakowania.

Ustaw pojemnik (dolna część „wiśni”) na stabilnej, płaskiej powierzchni w pobliżu toalety.

Użycie:

Uchwyć za ergonomiczny uchwyt (zielony „ogonek”).

Zanurz szczotkę w muszli toaletowej i dokładnie wyczyść jej powierzchnię, używając delikatnych lub intensywnych ruchów w zależności od potrzeb.

W przypadku silnych zabrudzeń zastosuj odpowiedni środek czyszczący do WC.

Czyszczenie i przechowywanie:

Po użyciu dokładnie opłucz szczotkę wodą i umieść ją w pojemniku.

Regularnie czyść pojemnik i szczotkę, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i nieprzyjemnym zapachom.

OSTRZEŻENIA

Środki ostrożności:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Trzymać z dala od dzieci.

Nie używać do innych powierzchni niż muszla toaletowa.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Używaj szczotki zgodnie z przeznaczeniem.

Unikaj kontaktu z oczami i skórą podczas używania środków chemicznych.

Instrukcje dotyczące czyszczenia:

Dezynfekuj szczotkę i pojemnik co najmniej raz w tygodniu, używając odpowiednich środków czyszczących.

Nie używaj szczotki, jeśli zauważysz uszkodzenie włókien lub uchwytu – wymień produkt na nowy.

JAK UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Szczotka toaletowa w kształcie wiśni jest estetycznym i praktycznym dodatkiem do łazienki, łączącym funkcjonalność z oryginalnym designem.

Idealnie sprawdzi się w domach, gdzie wygląd akcesoriów łazienkowych jest równie ważny jak ich praktyczność.

Regularne użytkowanie pozwoli utrzymać higienę w toalecie i zadbać o czystość bez kompromisów.