

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Akumulatorowy zszywacz i gwoździarka 2w1 przeznaczony do prac tapicerskich, montażowych oraz majsterkowania DIY.

Urządzenie obsługuje zarówno zszywki, jak i gwoździe (szpilki), dzięki czemu sprawdzi się podczas mocowania tkanin, paneli, listew oraz lekkich elementów drewnianych.

Lekka konstrukcja oraz wbudowany akumulator Li-Ion zapewniają wygodną pracę bez kabla.

Specyfikacja techniczna

- **Typ akumulatora:** Li-Ion
 - **Pojemność:** 2000 mAh
 - **Napięcie:** 3.7V
 - **Ładowanie:** USB 5V DC 1.5A
 - **Czas ładowania:** ok. 3–5 godzin
-

WYDAJNOŚĆ

- **Prędkość pracy:** ok. 70 strzałów/min
 - **Długość gwoździ:** do 12 mm
 - **Pojemność magazynka:** ok. 100 szt.
-

FUNKCJE

- **Typ urządzenia:** zszywacz / gwoździarka 2w1
 - **Obsługa zszywek i gwoździ:** tak
 - **Obsługiwane typy:** np. 6 mm, F10
 - **Przełącznik ON/OFF:** tak
 - **System zabezpieczenia przed przypadkowym wystrzałem:** tak
-

ERGONOMIA

- **Konstrukcja:** lekka i kompaktowa
 - **Uchwyt:** antypoślizgowy
 - **Obsługa jedną ręką:** tak
-

WAGA

- **Waga produktu z opakowaniem:** 910 g
-

Zestaw zawiera

- zszywacz / gwoździarka akumulatorowa 2w1
 - kabel USB do ładowania
 - zestaw zszywek 1000 szt.
 - zestaw gwoździ / szpilek 1000 szt.
 - instrukcja obsługi
-

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 - Nie kierować urządzenia w stronę ludzi i zwierząt.
 - Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić poprawność załadowania zszywek lub gwoździ.
 - Mechanizm działa dopiero po dociśnięciu końcówki roboczej do materiału.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- prac tapicerskich

- mocowania tkanin i materiałów
 - prac dekoracyjnych i montażowych
 - majsterkowania DIY
 - montażu lekkich elementów
-

2. Ładowanie urządzenia

1. Podłączyć urządzenie do ładowania za pomocą kabla USB.
 2. Ładować urządzenie przez ok. 3–5 godzin.
 3. Odłączyć ładowarkę po zakończeniu ładowania.
-

3. Załadunek zszywek lub gwoździ

1. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem ON/OFF.
 2. Otworzyć magazynek.
 3. Umieścić zszywki lub gwoździe zgodne ze specyfikacją urządzenia.
 4. Zamknąć magazynek.
-

4. Użytkowanie

1. Włączyć urządzenie.
 2. Przyłożyć końcówkę roboczą do materiału.
 3. Mocno docisnąć urządzenie do powierzchni roboczej.
 4. Nacisnąć przycisk uruchamiający wystrzał zszywki lub gwoździa.
 5. Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie.
-

5. System zabezpieczenia

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem.

Mechanizm wystrzału działa wyłącznie po docięnięciu końcówki roboczej do materiału.

6. Konserwacja

- Czyścić urządzenie po zakończeniu pracy.
 - Nie przechowywać urządzenia w wilgotnym miejscu.
 - Regularnie kontrolować stan magazynka i mechanizmu roboczego.
 - Nie używać uszkodzonych zszywek lub gwoździ.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony do prac montażowych, tapicerskich i warsztatowych.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego.
