

Instrukcja klawiatury

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję



Operacja podłączenia klawiatury:

1. Włącz zasilanie. Niebieska kontrolka zaświeci się na jedną sekundę (jeśli świeci się na czerwono, należy naładować urządzenie na czas).

Naciśnij odpowiedni klawisz <key „Fn+C” przez 1 sekundę, a kontrolki sieci bezprzewodowej zaczną migać podczas parowania... stan, a efektywny czas wynosi około 120 sekund.

Otwórz funkcję wyszukiwania bezprzewodowego w urządzeniu zewnętrznym i kliknij wyszukaną opcję „Klawiatura”.

Po pomyślnym sparowaniu kontrolki zgasną, a Ty będziesz mógł korzystać z klawiatury.

2. Jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, klawiatura przejdzie w stan uśpienia i będzie czekać 2-3 sekundy na wybudzenie się po naciśnięciu dowolnego klawisza.

Uwaga: należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapoznać się z rzeczywistymi funkcjami klawiatury: (Częściowe wsparcie produktu) Wybierz program wejściowy z systemu odpowiedniego urządzenia, naciśnij „Fn+I/Win/IOS” przez 1 sekundę, aby przełączyć. Po pomyślnym przełączeniu zaświeci się lampka Bluetooth.

Fn+A s przekonwertowano na Androida;

Fn+Win jest konwertowany na Windows;

Fn+ OS jest konwertowany do IOS.

Odląć połączenie klawiatury:

* Jeśli chcesz zerwać połączenie między klawiaturą i urządzeniem, wyczyść informacje o parowaniu w urządzeniu lub wyłącz klawiaturę.

Wskaźnik energii elektrycznej:

* Jeśli wskaźnik zasilania powoli miga na czerwono, poziom naładowania jest niski, należy naładować urządzenie na czas, czerwone światło świeci jasno podczas ładowania. Gdy wskaźnik jest zielony, urządzenie jest pełne, należy odłączyć zasilanie ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Klawisz funkcyjny: jeśli klawisz ma więcej niż jeden znak lub ikonę funkcji, naciśnij Fn lub Fn-Shift.

Uwaga: Ze względu na otwarty charakter systemu operacyjnego, różne marki urządzeń mogą mieć niektóre klawisze funkcyjne niezgodne: z tabelą lub nieaktywne. Nietypowe znaki w systemie IOS proszę używać z Alt lub Alt+Shift, Proszę używać systemu WIN/AND z Alt Gr.

	OKNA	ANDROID	IOS
	Powrót do strony głównej	Powrót do strony głównej	Powrót do strony głównej
	Badawczy	Badawczy	Badawczy
	E-mail	E-mail	Klawiatura wirtualna
	Przeglądarka	Przeglądarka	Zmień metodę wprowadzania
	Zrzuty ekranu	Zrzuty ekranu	Zrzuty ekranu
	Zmniejsz podświetlenie	Zmniejsz podświetlenie	Zmniejsz podświetlenie
	Zwiększ podświetlenie	Zwiększ podświetlenie	Zwiększ podświetlenie
	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
	Odtwórz/wstrzymaj	Odtwórz/wstrzymaj	Odtwórz/Pauza
	Następna piosenka	Następna piosenka	Następna piosenka
	Zabierać głos	Zabierać głos	Zabierać głos
	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność
	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność
	Zablokuj ekran	Zablokuj ekran	Zablokuj ekran
	2 powroty	2 powroty	Anuluj wprowadzanie
	Okna	Klawisze funkcyjne	CMD=Polecenie
	Przełącz używać myszy	Przełącz używać myszy	Przełącz używać myszy

Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, zgodnie z rzeczywistymi funkcjami urządzenia. zakupione produkty: (Częściowe wsparcie produktu)

Dotknij myszy: W różnych systemach operacyjnych polecenia gestów będą inne, proszę odnosić się do rzeczywistej sytuacji produktu.

Gesty na panelu dotykowym IOS 13

 przesuwające się palce	Przesuń kursor	 pojedynczy palec stukający	Przesuń klawisz ef
 pojedynczy palec szybko podwójne kliknięcie	Włącz/wyłącz ekran	 Podwójny palec stukający	Prawa mysz przycisk
 Podwójny palec Pionowy	Rolla pionowa	 Stukanie trzema palcami	Środkowa mysz przycisk
 Trzy palce poruszają się w górę w tym samym Linie	Ostatnie zadania	 Palce Tarce przesuwają się w dół w tym samym czasie	Główny interfejs
 Trzy palce się poruszają po lewej i prawej stronie	Aktywne okno		

Funkcja myszy włączona - funkcja pomocnicza - otwieranie dotykowe.