

SHOE!CLEANER SE 3-18 COMPACT

Szybkie czyszczenie butów bez zacieków: Shoe!cleaner stanowi idealne akcesorium do odkurzacza piorącego SE 3-18 Compact do dokładnego i wygodnego czyszczenia obuwia sportowego i codziennego użytku.



Numer katalogowy

2.863-369.0

Dane techniczne

Kod EAN		4066529107022
Kolor		czarny
Waga	kg	0,1
Waga z opakowaniem	kg	0,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	115 × 59 × 42



Innowacyjna technologia Kärcher zapewniająca optymalne rezultaty czyszczenia

- Wymienna końcówka szczotki do dokładnego czyszczenia podeszew i cholewek butów.
- Aplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia.
- Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.



Prosta i wygodna obsługa

- Funkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu.
- Intuicyjna obsługa.



Miękkie włosie

- Brud jest usuwany z butów dokładnie i delikatnie.
- Nie pozostawia za sobą śladów podczas czyszczenia delikatnych materiałów.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home Battery Set