


KEENETIC

Mesh Wi-Fi Routers

Skrócona instrukcja obsługi	1
Інструкція з застосування	3



Szczegóły ilustracji mogą się różnić w zależności od urządzenia.

Zawartość pudełka:

- 1 router ze wstępnie zainstalowanym systemem KeeneticOS
- 4 zdejmowane anteny Wi-Fi (w wybranych modelach)
- 1 energooszczędny zasilacz poziomu VI 100–240 V
- 1 kabel Ethernet
- 1 skrócona instrukcja obsługi (wielojęzyczna)
- 1 skrócona instrukcja obsługi (w języku angielskim)

Instalowanie routera Keenetic

1. Jeśli router Keenetic (dalej „urządzenie Keenetic») jest wyposażony w zdejmowane anteny Wi-Fi, należy je zamontować i ustawić pionowo.
2. Podłącz router Keenetic do źródła zasilania. Upewnij się, że wskaźnik LED Status (🔌) i wskaźnik LED Wi-Fi (📶) świeci i nie miga.
3. Podłącz urządzenie mobilne do routera Keenetic przez sieć Wi-Fi. Domyślna nazwa i hasło sieci Wi-Fi (SSID) są wydrukowane na tylnej etykiecie urządzenia Keenetic wraz z kodem QR, który służy do automatycznego podłączenia urządzenia mobilnego do sieci Wi-Fi urządzenia Keenetic w czasie skanowania. Można również podłączyć komputer do dowolnego szarego gniazda Ethernet urządzenia Keenetic za pomocą dołączonego kabla Ethernet.
4. Po podłączeniu zostanie wyświetlone okno kreatora konfiguracji początkowej w urządzeniu mobilnym/komputerze. Jeśli kreator nie zostanie wyświetlony, w przeglądarce przejdź do strony **my.keenetic.net**.
Uwaga: Jeśli Kreator początkowej konfiguracji nie zostanie wyświetlony, przejdź do sekcji Często zadawane pytania poniżej.
5. W wyświetlonym oknie Kreatora początkowej konfiguracji wybierz opcję konfiguracji.
Aby utworzyć nową sieć i połączyć ją z Internetem, wybierz odpowiedni typ połączenia i postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji.

Aby powiększyć istniejącą sieć i dodać urządzenie Keenetic jako wzmacniacz Wi-Fi, wybierz opcję „Przełącz do trybu Wzmacniacza Wi-Fi” i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

Często zadawane pytania

Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony kreatora instalacji początkowej lub strony sieci web interfejsu Keenetic?

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne/komputer są podłączone do routera Keenetic przez sieć Wi-Fi lub kabel Ethernet i skonfigurowane do uzyskania adresu IP i serwera DNS automatycznie.
2. Sprawdź, czy adres routera Keenetic wpisany w oknie przeglądarki jest poprawny: **my.keenetic.net** (zalecany) lub **192.168.1.1** lub **192.168.2.1**.
3. Uruchom ponownie urządzenie mobilne/komputer i router Keenetic.
4. Jeśli strona kreatora instalacji początkowej nadal się nie pojawia, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zresetować router Keenetic.

Co należy zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do Internetu za pomocą mojego urządzenia Keenetic?

1. Jeśli dioda LED Internet (🌐) na urządzeniu Keenetic (w trybie Router) nie świeci, skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby upewnić się, czy usługa jest dostępna i czy używasz poprawnych parametrów połączenia tzn. nazwy logowania i hasła konta, protokołu uwierzytelniania, adresu MAC itd. Wprowadź niezbędne zmiany.
2. Jeśli dioda LED Internet (🌐) na urządzeniu Keenetic (w trybie Router) świeci, sprawdź połączenia przewodowe i Wi-Fi pomiędzy urządzeniem Keenetic i urządzeniami domowymi, włącznie ze wzmacniaczami Keenetic.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła do sieci bezprzewodowej?

Domyślne hasło logowania do sieci Wi-Fi podano na etykiecie z tyłu urządzenia Keenetic. Jeśli jednak domyślne hasło Wi-Fi zostało zmienione i nie pamiętasz go, możesz je odzyskać lub zresetować po zalogowaniu się na stronę **my.keenetic.net** lub w aplikacji Keenetic Mobile.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła do strony sieci web interfejsu?

Aby utworzyć nowe hasło, postępuj zgodnie z instrukcjami w celu przywrócenia fabrycznych ustawień urządzenia Keenetic w pytaniu poniżej.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne/zresetować ustawienia w routerze Keenetic?

Upewnij się, że urządzenie Keenetic jest podłączone do źródła zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset , aż dioda LED Status  zacznie szybko migać, zwolnij przycisk Reset i odczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie.

Ważne: Po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie ponowne skonfigurowanie połączenia internetowego i dodaj ponownie wzmacniacze systemu siatkowego Wi-Fi.

Wsparcie

Wsparcie techniczne i inne informacje znajdziesz na stronie **help.keenetic.com**.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenie Keenetic służy WYŁĄCZNIE do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. NIE WOLNO go używać poza budynkiem.
- Przechowywać urządzenie z dala od wody, wilgoci, nadmiernego ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Urządzenie Keenetic i zasilacz nie zawierają części, które użytkownik może serwisować. NIE WOLNO OTWIERAĆ URZĄDZENIA.
- Należy zdjąć wszystkie etykiety ochronne. Nie blokować otworów wentylacyjnych ani nie używać w ciasnych miejscach.
- Używać WYŁĄCZNIE zasilacza dostarczonego przez Keenetic. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń NATYCHMIAST zaprzestać użytkowania.
- Urządzenie Keenetic można bezpiecznie przymocować do ściany dwoma solidnie wkręconymi śrubami. Nośność ściany musi wynosić 4-krotność wagi urządzenia.

Gwarancja na urządzenie

Najnowsze informacje na temat gwarancji podano na stronie **keenetic.com/legal**.

Urządzenie Keenetic jest dostarczane z nieprzenaszalną 3-letnią gwarancją obowiązującą od udokumentowanej daty zakupu (w tym 2-letnią ograniczoną gwarancją europejską). Uzasadnione roszczenia w przypadku wykrycia wady będą honorowane z uwzględnieniem lokalnych przepisów prawnych.

Informacje o certyfikatach

Firma Keenetic Limited niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi zapisami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Szczegóły oryginalnej deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie **keenetic.com** na stronach informacji określonych modeli.

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami ekspozycji UE na promieniowanie radiowe ustalonymi dla niekontrolowanego środowiska.

To urządzenie powinno być zainstalowane i eksploatowane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm pomiędzy antenami i ciałem człowieka.

Częstotliwość i maksymalna moc nadawania tego urządzenia zgodnie z wymaganiami UE podane są niżej:

2400–2483,5 MHz: 20 dBm;
5150–5350 MHz: 23 dBm;
5470–5725 MHz: 30 dBm.

To urządzenie będzie obsługiwać funkcje DFS i TPC w czasie działania w pasmie 5 GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach tylko wtedy, gdy pracują w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz (kanały 36–64).

Utylizacja


Zgodnie z dyrektywami europejskim, to urządzenie Keenetic, w tym zasilacz i kable nie mogą być usuwane razem z zwykłymi odpadkami domowymi. Należy przynieść to urządzenie Keenetic i jego urządzenia dodatkowe do lokalnego punktu odbioru w celu utylizacji.



Informacje

W czasie korzystania z urządzenia Keenetic (także przy pierwszym podłączeniu urządzenia Keenetic) firma Keenetic Limited przetwarza pewne dane osobowe m.in. etykieta serwisowa, numer seryjny, nazwa modelu, wersja oprogramowania i adres IP urządzenia Keenetic. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę **keenetic.com/legal**.

Jeśli przebywasz w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, firma Keenetic GmbH będzie przetwarzać dane osobowe m.in. etykiety serwisowej, numer seryjny, nazwę modelu, wersję oprogramowania, adres IP urządzenia Keenetic. Proszę, przeczytaj naszą Politykę prywatności urządzenia w Unii Europejskiej/Europejskim Obszaru Gospodarczego na stronie **keenetic.com/legal**.



Деталі зображення можуть відрізнятися від вашого конкретного виробу.

Що в коробці:

- 1 інтернет-центр з попередньо встановленою KeeneticOS
- 4 зйомні Wi-Fi антени (для окремих моделей)
- 1 адаптер живлення від побутової мережі 100-240 В, клас енергоефективності VI
- 1 кабель Ethernet
- 1 інструкція із застосування (багатомовна)
- 1 інструкція із застосування (англійською мовою)

Встановлення Маршрутизатора Keenetic

1. Якщо ваш маршрутизатор Keenetic («далі Keenetic») поставляється зі з'йомними бездротовими Wi-Fi антенами, встановіть їх та розташуйте вертикально.
 2. Підключіть маршрутизатор Keenetic до електромережі через адаптер живлення. Переконайтеся, що індикатори стану і Wi-Fi горять і не блимають.
 3. Підключіть мобільний пристрій до інтернет-центру Keenetic по бездротовому зв'язку Wi-Fi. Стандартні ім'я (SSID) та пароль Wi-Fi-мережі надруковані на ідентифікаційній наклейці зі зворотнього боку інтернет-центру разом з QR-кодом, який при скануванні автоматично підключить ваш мобільний пристрій / комп'ютер до Wi-Fi-мережі інтернет-центру. Або ж, підключіть комп'ютер до інтернет-центру за допомогою кабелю Ethernet з комплекту.
 4. При успішному підключенні до інтернет-центру Keenetic на екрані мобільного пристрою / комп'ютера з'явиться вікно Майстра швидкого налаштування. Якщо майстер не відображається в браузері наберіть **my.keenetic.net**.
- Примітка:** якщо Майстер налаштування не з'являється, будь ласка, зверніться до розділу «Питання та відповіді» нижче.

5. В початковому вікні Майстра налаштування, що з'явилося, виберіть пункт «Налаштування». Щоб створити нову мережу, та підключити її до Інтернет, виберіть відповідний тип підключення та дотримуйтесь інструкцій. Щоб розширити існуючу мережу та додати цей пристрій Keenetic як Wi-Fi розширювач, виберіть пункт «переключитися в режим Wi-Fi екстендера» та дотримуйтесь інструкцій по налаштуванню.

Питання та відповіді

Що робити, якщо сторінка Майстра швидкого налаштування або веб-конфігуратора інтернет-центру Keenetic не відкривається?

1. Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій / комп'ютер підключений до інтернет-центру Keenetic і налаштований на автоматичне отримання IP-адреси і DNS-серверів.
2. Перевірте, що ви правильно ввели веб-адреси інтернет-центру: **my.keenetic.net** (рекомендовано), або **192.168.1.1**, або **192.168.2.1**.
3. Перезавантажте ваш мобільний пристрій / комп'ютер та інтернет-центр.
4. Якщо попередні рекомендації не допомогли, відновіть заводські установки інтернет-центру Keenetic.

Що робити, якщо я не можу отримати доступ до Інтернет через пристрій Keenetic?

1. Якщо світлодіод Інтернет на пристрої Keenetic (в режимі маршрутизатора) не горить, зверніться до свого постачальника послуг інтернету, щоб переконатися в тому, що послуга доступна, і що ви використовуєте правильні налаштування з'єднання, наприклад, логін і пароль, протокол аутентифікації, MAC-адреса і т. д. Внесіть необхідні зміни.

2. Якщо світлодіод Інтернет  на пристрої Keenetic (в режимі маршрутизатора) горить, будь ласка, перевірте дротове або Wi-Fi з'єднання між пристроєм Keenetic та пристроями домашньої мережі, включно з розширювачами Keenetic.

Що робити, якщо я забув пароль Wi-Fi-мережі?

Пароль для підключення до Wi-Fi-мережі ви можете знайти на ідентифікаційній наклейці інтернет-центру. Якщо фабричний пароль Wi-Fi був змінений та згодом втрачений, поточний пароль можна дізнатися або змінити, увійшовши в my.keenetic.net або мобільний додаток Keenetic.

Що робити, якщо я забув пароль для входу до веб-конфігуратора?

Для введення нового паролю дотримуйтесь інструкцій по відновленню фабричних установок на інтернет-центрі Keenetic в запитанні нижче.

Як відновити фабричні установки на інтернет-центрі Keenetic?

Переконайтеся, що інтернет-центр підключений до електромережі і працює. Натисніть і утримуйте кнопку Reset (blue star) до тих пір, поки індикатор стану (blue star) не почне швидко блимати, відпустіть кнопку Reset і дочекайтеся, коли пристрій перезавантажиться. Важливо: після відновлення фабричних налаштувань, необхідно переналаштувати підключення до Інтернету і повторно додати розширювачі мережі до вашої Mesh Wi-Fi системи.

Підтримка

Для отримання технічної підтримки або іншої інформації, будь ласка, відвідайте help.keenetic.com.

Інструкції з техніки безпеки

- Інтернет-центр призначений для роботи ТІЛЬКИ в приміщенні, НІКОЛИ не використовуйте його на вулиці.
- Вибирайте для встановлення місце далеко від джерел вологи, тепла та прямих сонячних променів.
- Інтернет-центр та його блок живлення не містять деталей, що обслуговуються користувачем. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ їх розкрити. НЕ ВІДКРИВАТИ.
- Зніміть всі захисні наклейки, не блокуйте вентиляційні отвори та не використовуйте інтернет-центр в тісному замкнутому просторі.
- Використовуйте тільки адаптер живлення з комплекту поставки Keenetic, у разі будь якого пошкодження адаптеру НЕГАЙНО припиніть його використання.
- При настінному встановленні використовуйте кріплення, що відповідають за розмірами та міцності, здатні витримати чотириразову вагу пристрою.

Гарантія на пристрій

Для найбільш актуальної інформації про гарантії, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт keenetic.com/legal.

На інтернет-центр Keenetic надається гарантія терміном на 3 роки (включаючи 2-річну Європейську обмежену гарантію), яка не підлягає передачі. Правомірні претензії в разі виявлення дефектів будуть задоволені відповідно до вимог місцевого законодавства.

Інформація про сертифікацію

Keenetic Limited заявляє, що даний пристрій відповідає всім відповідним положенням Директиви 2014/53 / EC 2009/125 / EC та 2011/65 / EU. Повну декларацію відповідності нормам ЄС можна знайти за адресою: keenetic.com на сторінці конкретної моделі. Цей пристрій відповідає вимогам ЄС про випромінювання, встановленим для неконтрольованого середовища.

Даний пристрій має встановлюватися і експлуатуватися на відстані щонайменше 20 см між антенами і тілом людини. Частота та максимальна потужність випромінювання для вашого пристрою, згідно з вимогами ЄС, перераховані нижче:

2400-2483,5 МГц: 20 дБм;
5150-5350 МГц: 23 дБ;
5470-5725 МГц: 30 дБм.

Маршрутизатор використовує алгоритми DFS та TPC в діапазоні частот 5 ГГц.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Цей прилад призначений виключно для використання в приміщенні при роботі в діапазоні частот від 5150 до 5350 МГц (канали 36 - 64).

Утилізація

У відповідності з європейськими директивами, ваш пристрій Keenetic, включно з адаптером живлення та кабелями, не може бути утилізовано спільно з побутовими відходами. Будь ласка, віднесіть ваш пристрій Keenetic і вкладення в місцевий пункт збору відходів для подальшої утилізації.



Примітка

Коли ви використовуєте свій пристрій Keenetic (у тому числі при першому підключенні пристрою Keenetic), компанія Keenetic буде обробляти певні особисті відомості про вас, зокрема, сервісний код, серійний номер, назву моделі, версія програмного забезпечення, та IP-адресу вашого пристрою Keenetic. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зайдіть в keenetic.com/legal.

Якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі / Європейській економічній зоні, компанія Keenetic GmbH обробить деякі персональні дані про вас, зокрема, сервісний код, серійний номер, назву моделі, версію програмного забезпечення та IP-адресу вашого інтернет-центру Keenetic. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою Конфідентційності Пристрою для Європейського Союзу / Європейської Економічної Зони за адресою: keenetic.com/legal.

Manufacturer

Keenetic Limited. Office 1202, AT Tower, 180 Electric Rd,
North Point, Hong Kong. Country of origin: China.

EU Importer

Keenetic GmbH. GmbH registered in Amtsgericht
Hanau, Germany. HBR 97196, VAT id. DE326402913,
Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau.