



Instrukcja dozownika Alkodo

PRZECZYTAJ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed włączeniem dozownika **KONIECZNIE** otwórz dźwignię zakrywającą wylot płynu z dozownika.
- Włącz dozownik przytrzymując przycisk M.
- Nałóż dozownik na butelkę.
- Ustaw wybrany tryb przyciskiem M.
- Wybierz wartość w ML, którą ma odmierzyć dozownik, lub ustaw wartość "0" aby dozować bez limitu.
- Dozuj płyny naciskając 1x przycisk  na dozowniku lub naciskając dźwignię, dźwignia działa jako przycisk, aby włączyć dozowanie naciśnij 1x aby wyłączyć naciśnij ponownie
- Przerwij dozowanie naciskając 1x przycisk  na dozowniku lub naciskając 1x dźwignię.
- Jeśli były dozowane ciecze lepkie lub słodkie, na koniec koniecznie wyczyść dozownik, dozując przez niego, w sposób jaki opisano powyżej, około 200 ml ciepłej wody.



Pojemność baterii to **1200 MaH**, co wystarczy na dozowanie około **30L** płynu.



Poziom naładowania sprawdzisz po podłączeniu dozownika do ładowania.

Pełne naładowanie trwa około 2H



Pełna instrukcja obsługi,
zeskanuj telefonem

UWAGA:

Dozownik przeznaczony jest do dozowania cieczy klarownych i jednorodnych, pozbawionych cząstek stałych (grudek, miąższu, zawiesin)

Dozownik nie jest wodoodporny, co oznacza, że nie można polewać lub oblewać go wodą czy innym płynem, do czyszczenia używamy lekko wilgotnej ściereczki.

W przypadku reklamacji dozownika, w którym w trakcie weryfikacji okaże się, że sposób dozowania lub dozowane ciecze były niezgodne z instrukcją reklamacja nie zostanie uznana.