

USER MANUAL O074-1

Importer: ZAM TRADE sp. z o.o. Parkowa 151 82-550 Prabuty, Poland sklep.zamtrade@gmail.com

Product features: 60x45cm

1 x sponge
10x magnet
4x marker (red, black, 2x blue)
material: metal + 3-layer painting panel



How to assembly and use: Place the board against the wall and mark where the holes are to be drilled. Drill the holes. Fix the backboard using the anchor bolts. Fix the bottom shelf. Use only suitable markers to write on the board. To clean the board, spray the contaminated surface with a special dry erase board cleaner and wait for several seconds. Then wipe it off with a soft, dust-free cloth or paper towel.

Warnings: Caution: the kit contains magnets. Magnets attracted to each other or sticking to a metal object in the human body can cause serious or even fatal injuries. Seek immediate medical attention if magnets are swallowed or enter the respiratory tract. Do not mount the whiteboard on a non-durable surface. Do not mount the product in areas subject to vibration. Use only dry erase markers. Other markers may damage the surface. Do not draw/write with sharp objects on the product. Do not stick adhesive tape to the whiteboard surface. Clean the product after each use. Avoid leaving marker marks for long periods of time. Keep the product clean. Clean with a dry sponge or soft, gentle, dust-free cloth. From time to time, clean the product with a specialised dry erase board cleaner. Do not use caustic cleaners, detergents, sharp objects, or bleach to clean. Do not immerse in water or any other liquid. Do not expose to direct sunlight. Keep small pieces of equipment out of reach of children. The product is not a toy. Use the product as intended. Keep the product out of the reach of children.

INSTRUKCJA OBSŁUGI O074-1

Importer: ZAM TRADE sp. z o.o. Parkowa 151 82-550 Prabuty, Poland sklep.zamtrade@gmail.com

Cechy produktu: 60x45cm

1 x gąbka
10 x magnes
4 x marker (czerwony, czarny, 2 x niebieski)
materiał: metal + trójwarstwowa lakierowana powierzchnia



Sposób montażu i użytkowania:

Ustaw tablicę przy ścianie i zaznacz miejsca, w których należy wywiercić otwory. Wywierć otwory. Przymocuj tylną część tablicy za pomocą kołków rozporowych. Zamontuj dolną półkę. Do pisania używaj wyłącznie odpowiednich markerów do tablic suchościernych. Aby wyczyścić tablicę, spryskaj zabrudzoną powierzchnię specjalnym środkiem do czyszczenia tablic suchościernych i odczekaj kilka sekund. Następnie przetrzyj miękką, czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Ostrzeżenia:

Uwaga: zestaw zawiera magnesy. Magnesy przyciągające się do siebie nawzajem lub do metalowych elementów w ciele człowieka mogą powodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. W przypadku połknięcia lub dostania się magnesów do dróg oddechowych należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Nie montuj tablicy na niestabilnej powierzchni. Nie montuj produktu w miejscach narażonych na wibracje. Używaj wyłącznie markerów suchościernych. Inne rodzaje markerów mogą uszkodzić powierzchnię. Nie rysuj ani nie pisz ostrymi przedmiotami po powierzchni produktu. Nie przyklejaj taśmy klejącej do powierzchni tablicy. Czyść produkt po każdym użyciu. Unikaj pozostawiania śladów markerów na dłuższy czas. Dbaj o czystość produktu. Czyść suchą gąbką lub miękką, delikatną ściereczką bez kurzu. Od czasu do czasu użyj specjalistycznego środka do czyszczenia tablic suchościernych. Nie używaj żrących środków czyszczących, detergentów, ostrych przedmiotów ani wybielaczy. Nie zanurzaj w wodzie ani żadnym innym płynie. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzymaj drobne elementy wyposażenia poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

GEBRAUCHSANLEITUNG 0074-1

Importeur: ZAM TRADE Sp. z o.o. Parkowa 151 82-550 Prabuty, Polen sklep.zamtrade@gmail.com

Produktmerkmale: 60x45cm

1 x Schwamm
10 x Magnet
4 x Marker (rot, schwarz, 2 x blau)
Material: Metall + dreischichtige lackierte Oberfläche



Montage- und Gebrauchsanweisung:

Stellen Sie die Tafel an die Wand und markieren Sie die Stellen, an denen gebohrt werden soll. Bohren Sie die Löcher. Befestigen Sie die Tafel mit den Spreizdübeln. Bringen Sie die untere Ablage an. Verwenden Sie zum Schreiben ausschließlich geeignete Whiteboardmarker.

Zum Reinigen der Tafel besprühen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einem speziellen Whiteboard-Reiniger und warten einige Sekunden. Wischen Sie dann mit einem weichen, sauberen Tuch oder Papiertuch nach.

Warnhinweise:

Achtung: Das Set enthält Magnete. Magnete, die sich gegenseitig oder metallischen Gegenständen im menschlichen Körper annähern, können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Bei Verschlucken oder Einatmen von Magneten suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. Montieren Sie das Produkt nicht auf instabilen Oberflächen. Bringen Sie das Produkt nicht an vibrierenden Stellen an. Verwenden Sie nur Whiteboardmarker. Andere Marker können die Oberfläche beschädigen. Nicht mit scharfen Gegenständen auf dem Produkt schreiben oder zeichnen. Kein Klebeband auf die Tafeloberfläche kleben. Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Lassen Sie Marker nicht lange auf der Tafel. Pflegen Sie das Produkt sorgfältig. Reinigen Sie mit einem trockenen Schwamm oder einem weichen, staubfreien Tuch. Verwenden Sie gelegentlich einen Spezialreiniger für Whiteboards. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfen Gegenstände oder Bleichmittel. Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Kleine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.