

Charakterystyka

Szklany znicz z modułem solarnym i oświetleniem LED. Czujnik zmierzchu lub przełącznik ON/OFF (wg modelu). Zasilanie akumulatorem/baterią wymienną lub wbudowaną (wg etykiety).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Ustaw na stabilnej, poziomej, niepalnej powierzchni; trzymaj z dala od otwartego ognia.
- Szkło może być kruche i gorące po nasłonecznieniu. Nie przenoś za klosz. W razie pęknięcia nie używaj; bezpiecznie zutylizuj.
- Nie zastaniaj panelu; nie modyfikuj instalacji elektrycznej. Nie zanurzaj w wodzie.

Montaż i pierwsze uruchomienie

- 1) Usuń folie z panelu; ustaw przełącznik na **ON** (jeśli występuje).
- 2) Ustaw w miejscu dobrze nasłonecznionym, bez stałego cienia; panel czyść miękką ściereczką.
- 3) Pełne ładowanie po zakupie wymaga 1–2 słonecznych dni. Czas świecenia zależy od pogody i temperatury.

Eksploatacja i konserwacja

- Regularnie usuwaj kurz z panelu i szkła; nie używaj środków ściernych ani myjek wysokociśnieniowych.
- Zimą odśnieżaj panel; przy silnym mrozie możliwe skrócenie czasu świecenia.
- Wymianę akumulatora/baterii wykonuj zgodnie z typem i polaryzacją z etykiety; nie wrzucaj baterii do ognia.

Ograniczenia i typowe błędy

- Cień, zadaszenie lub szyba istotnie ograniczają ładowanie.
- Szok termiczny (zimna woda na rozgrzane szkło) może spowodować pęknięcie.

Utylizacja

- Sprzęt elektryczny/elektroniczny: oddaj do ZSEE/PSZOK. Baterie/akumulatory do punktów zbiórki. Opakowanie segreguj zgodnie z oznaczeniami.