


Storage bag folding instruction

4convy



EN

Open the top zipper of the folded bag.

Open the lid.

Pull the metal frame down and to the side.

Fix the metal frame to support the bag's walls and stretch the fabric.

Put items into the bag and close the zipper.

DE

Öffnen Sie den oberen Reißverschluss der Aufbewahrungstasche.

Öffnen Sie die Klappe.

Schieben Sie den Metallrahmen zum Boden der Tasche.

Befestigen Sie den Metallrahmen.

Legen Sie die Sachen in die Tasche und schließen Sie den Reißverschluss

IT

Aprire la cerniera superiore della borsa piegata.

Aprire il coperchio.

Tirare il telaio di metallo verso il basso e di lato.

Fissare il telaio per sostenere le pareti della borsa e tendere il tessuto.

Metti gli oggetti nella borsa e chiudi la cerniera.

FR

Ouvrez la fermeture éclair supérieure du sac plié.

Ouvrez le couvercle.

Tirez le cadre métallique vers le bas et sur le côté.

Fixez le cadre métallique pour soutenir les parois du sac et tendez le tissu.

Mettez les articles dans le sac et fermez la fermeture éclair.

ES

Abra la cremallera en la parte superior de la bolsa plegada.

Abra la solapa.

Coloque el refuerzo de metal hacia abajo y hacia un lado.

Estabilice el refuerzo para que soporte las paredes de la bolsa y estire la tela.

Coloque los artículos en la bolsa y cierre la cremallera.

PL

Otwórz zamek znajdujący się na wierzchu złożonej torby.

Odkryj klapę.

Rozsuń metalowy stelaż w dół i w bok.

Ustabilizuj stelaż, aby wspierał ściany torby i naciągał materiał.

Włóż rzeczy do torby i zamknij zamek.