

INSTRUKCJA OBSŁUGI E395

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Cechy produktu:

- Adapter mini Jack 3,5mm AUX USB; USB 2.0; materiał: PVC; funkcja: ładowanie, transfer danych
- Adapter AUX na USB umożliwia przesyłanie sygnału pomiędzy złączami USB 4-pin a mini Jack 4-pin; Umożliwia przesyłanie sygnału do urządzeń obsługujących połączenie USB przez gniazdo mini Jack 4-pin.

Ostrzeżenia:

Upewnij się, że urządzenia wyjściowe obsługuje te same częstotliwości i rozdzielczości, co urządzenie źródłowe. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie należy używać do czyszczenia ostrych przedmiotów, żrących środków i wybielaczy. Nie narażaj na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Przechowuj i używaj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie używaj kabla, gdy przewód lub wtyki są uszkodzone. Podczas podłączania i odłączania kabla nie należy szarpać za kabel. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń produkt przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E395

Einführer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

Produktmerkmale:

- USB mini Jack 3.5mm AUX Adapter; USB 2.0; Material: PVC; Funktion: Laden, Datenübertragung
- Der AUX-zu-USB-Adapter ermöglicht die Übertragung eines Signals zwischen dem USB 4-Pin- und dem Mini Jack 4-Pin-Anschluss; ermöglicht die Übertragung eines Signals an Geräte, die einen USB-Anschluss über die Mini Jack 4-Pin-Buchse unterstützen.

Warnungen:

Stellen Sie sicher, dass die Ausgabegeräte dieselben Frequenzen und Auflösungen unterstützen wie das Quellgerät. Halten Sie das Gerät sauber. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, ätzende Mittel oder Bleichmittel zur Reinigung. Setzen Sie das Gerät nicht zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus. Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeitsquellen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Verwenden Sie das Kabel nicht, wenn das Kabel oder die Stecker beschädigt sind. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie es anschließen oder abtrennen. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät entsprechend der vorgesehenen Verwendung. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Produkt vor Kindern. **Informationen für Benutzer über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (für Haushalte)**

Das auf den Produkten oder in den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren für die Entsorgung, Wiederverwendung oder das Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten besteht darin, die Geräte zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo sie kostenlos abgeholt werden. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an den örtlichen Händler abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden können. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle. Bei unsachgemäßer Abfallentsorgung drohen Strafen nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften.



Benutzer in EU-Ländern: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben kann. **Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um die richtige Entsorgungsmethode zu erfahren.

