


Návod k tavné lepící pistoli b-tec 308B-12



Prosím, před použitím si přečtěte pečlivě návod!

Bezpečnostní pokyny

Nedotýkejte se holou rukou (kůží) roztaveného lepidla a horké trysky – provozní teplota pistole je přibližně až 200 ° C. Vždy používejte ochranné rukavice. Při neopatrné manipulaci může dojít k popálení. Pokud roztavené lepidlo přijde do kontaktu s kůží, zasažená oblast by měla být okamžitě ponořena do studené vody. Pokud je to nutné, vyhledejte lékařskou pomoc. Kromě těchto zde uvedených bezpečnostních pokynů platí všechny všeobecné právní předpisy, platné předpisy požární ochrany a předpisy o ochraně zdraví atd. při použití tohoto nástroje.

Servisní opravy pistole smí provádět jen odborník s odpovídajícími znalostmi elektrických zařízení. Před provedením údržby nebo opravy musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. V případě pochybností se obraťte na prodejce.

- Upozornění - Přístroj musí být, pokud to není v provozu, umístěn na stojanu. Nechte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.
- Po použití nechte přístroj vychladnout na stojanu, dříve než ho uskladníte.
- Přístroj nepoužívejte pod vlivem léků nebo alkoholu.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte tento nástroj v blízkosti látek citlivých na teplo nebo v přítomnosti hořlavých materiálů, kapalin nebo plynů a neprovádějte aplikaci dlouhou dobu do stejného místa.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používání přístroje pod dohledem odpovědné kvalifikované osoby.

PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮM

- Ujistěte se před zahájením opravy, že nástroj dosáhl provozní teploty.
- Nenechte přístroj zapnutý po delší dobu bez používání.
- Pokud nástroj není třeba používat déle než 40 minut, vypněte ho a znovu zapněte v případě potřeby.
- Nikdy neodkládejte přístroj na bok. Vždy používejte podstavec nebo stojánek.
- Používejte pouze lepidla určené pro použití s tímto přístrojem.

Použití přístroje

1. Před připojením baterie **obr. 1** se ujistěte, že je vypínač pistole vypnutý **obr. 4**.
2. Vložte tavnou tyčinku do zadní strany přístroje **obr. 2**.
3. Stiskněte spouštěcí páku **obr. 3**, aby se posunula tyčinka dopředu, dokud neucítíte odpor.
4. Zapněte tavnou pistoli na plný výkon „HOTMEL“ **obr. 5** nebo úsporný výkon „ECO“ **obr. 6** a počkejte cca. 3 minuty, dokud se tavné lepidlo nezahřeje.
5. Stiskněte spoušť, aby se tyčinka lepidla posunula tak, aby zmizela v přístroji.
6. Vložte novou tyčinku do nástroje **obr. 2**.
7. Po ukončení práce, vypněte pistoli vypínačem **obr. 4**.

ZÁRUKA A OPRAVY

Po dobu 12 měsíců od data zakoupení je zaručeno, že tento přístroj je bez materiálových a výrobních vad. V rámci této záruční doby se výrobce zavazuje, že podle svého uvážení, buď vadný přístroj opraví, nebo vymění za přístroj nový (bude vyžadován doklad o koupi pro ověření). Tato záruka je neplatná, pokud je došlo k otevření přístrojem, nebo byly na přístroji provedeny změny, nebo je-li používáno jiné tavné lepidlo než dodávané výrobcem. Záruční nároky související s nesprávným nebo nedbalým použitím nebo nakládáním a běžným opotřebením jsou vyloučeny z této záruky.

Dodavatel nebo výrobce jsou povinni vyměnit pouze přístroj, u kterého se prokáže závada.

Dodavatel ani výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv zranění, ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo z použití nebo nemožnosti použití tohoto nástroje. Uživatel musí určit vhodnost tohoto produktu pro jeho zamýšlené použití a uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost za škodu v souvislosti s nimi. Výrobce si vyhrazuje právo na vylepšení nebo úpravu tohoto produktu bez předchozího upozornění.



Pokyny pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení:


Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že tento produkt nesmí být vyhazován společně s ostatním domovním odpadem. Nevhodná likvidace může být škodlivá. Vaší povinností je odpadní zařízení zlikvidovat jeho odevzdáním na patřičném sběrném místě, které slouží k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení bezprostředně při jeho vyhození pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že zařízení je recyklováno způsobem, který neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Chcete-li získat podrobnější informace o místech, kde můžete odpadní zařízení odevzdat k recyklaci, obraťte se na místní správu, službu likvidace domovního odpadu nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen.

Doplňky lze nalézt na našich webových stránkách.

Dovozce do ČR:

CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272
e-mail: info@czech-konig.com
www.czech-konig.com

Návod pre tavnú lepiacu pištoľ b-tec 308B-12



Prosím, pred použitím si prečítajte pozorne návod!

Nedotýkajte sa holou rukou (kožou) roztaveného lepidla a horúce trysky - prevádzková teplota pištole je približne až 200 ° C. Vždy používajte ochranné rukavice. Pri neopatrnnej manipulácii môže dôjsť k popáleniu. Ak roztavené lepidlo príde do kontaktu s pokožkou, zasiahnuté oblasť by mala byť okamžite ponorená do studenej vody. Ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc. Okrem týchto tu uvedených bezpečnostných pokynov platia všetky všeobecné právne predpisy, platné predpisy požiarnej ochrany a predpisy o ochrane zdravia atď. pri použití tohto nástroja.

Servisné opravy pištole smie vykonávať len odborník s primeranými znalosťami elektrických zariadení. Pred vykonaním údržby alebo opravy musí byť prístroj odpojený od elektrickej siete. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu.

Upozornenie - Prístroj musí byť, ak to nie je v prevádzke, umiestnený na stojane. Nechajte spotrebič bez dozoru, keď je zapnutý.

- Po použití nechajte prístroj vychladnúť na stojane, skôr ako ho uskladníte.
- Prístroj nepoužívajte pod vplyvom liekov alebo alkoholu.
- Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho dažďu alebo vlhkosti.
- Nepoužívajte tento nástroj v blízkosti látok citlivých na teplo alebo v prítomnosti horľavých materiálov, kvapalín alebo plynov a nevykonávajte aplikáciu dlhú dobu do rovnakého miesta.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame používanie prístroja pod dohľadom zodpovednej kvalifikovanej osoby.

PREDCHÁDZANIE PROBLÉMOM

- Uistite sa pred začatím opravy, že nástroj dosiahol prevádzkovú teplotu.
- Nenechajte prístroj zapnutý po dlhšiu dobu bez používania.
- Ak nástroj nie je potrebné používať dlhšie ako 40 minút, vypnite ho a znovu zapnite v prípade potreby.
- Nikdy neodkladajte prístroj na bok. Vždy používajte podstavec alebo stojan.
- Používajte iba lepidlá určené pre použitie s týmto prístrojom.

Prístroj pripojte k sieti až podľa návodu

1. Pred pripojením batérie obr. 1 sa uistite, že je vypínač pištole vypnutý obr. 4.
2. Vložte tavnou tyčinku do zadnej strany prístroja obr. 2.
3. Stlačte spúšťací páku obr. 3, aby sa posunula tyčinka dopredu, kým nepocítite odpor.
4. Zapnite tavnú pištoľ na plný výkon "HOTMEL" obr. 5 alebo úsporný výkon "ECO" obr. 6 a počkajte cca. 3 minúty, kým sa tavné lepidlo nezahreje.
5. Stlačte spúšť, aby sa tyčinka lepidla posunula tak, aby zmizla v prístroji.
6. Vložte novú tyčinku do nástroja obr. 2.
7. Po ukončení práce, vypnite pištoľ vypínačom obr. 4.

ZÁRUKA A OPRAVY

Po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia je zaručené, že tento prístroj je bez materiálových a výrobných chýb. V rámci tejto záručnej doby sa výrobca zaväzuje, že podľa svojho uváženia, buď chybný prístroj opraví alebo vymení za prístroj nový (bude vyžadovaný doklad o kúpe pre overenie). Táto záruka je neplatná, ak je došlo k otvoreniu prístrojom, alebo boli na prístroji vykonané zmeny, alebo ak sa používajú iné tavné lepidlo ako dodávané

výrobcom. Záručná nároky súvisiace s nesprávnym alebo nedbalým použitím alebo nakladanie a bežným opotrebením sú vylúčené z tejto záruky.

Dodávateľ alebo výrobca sú povinní vymeniť iba prístroj, u ktorého preukáže závada.

Dodávateľ ani výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenia, straty alebo škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia alebo nemožnosti použitia tohto nástroja.

Užívateľ musí určiť vhodnosť tohto produktu na plánované používanie a užívateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za škodu v súvislosti s nimi. Výrobca si vyhradzuje právo na vylepšenie alebo úpravu tohto produktu bez predchádzajúceho upozornenia.



Pokyny pre likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na výrobku znamená, že tento produkt sa nesmie vyhadzovať spolu s ostatným domovým odpadom. Nevhodná likvidácia môže byť škodlivá.

Vašou povinnosťou je odpadové zariadenie zlikvidovať jeho odovzdaním na patričnom zbernom mieste, ktoré slúžia na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Separovaný zber a recyklácia odpadového zariadení bezprostredne pri jeho vyhodnení pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisťuje, že zariadenie je recyklované spôsobom, ktorý neškodí ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o miestach, kde môžete odpadové zariadenia odovzdať na recykláciu, obráťte sa na miestnu správu, službu likvidácie domového odpadu alebo obchod, v ktorom bol produkt zakúpený.

Doplňky možno nájsť na našich webových stránkach.

Dovozca do SR:

CZECH KÖNIG, s.r.o.,

Dřevařská 491,

500 03 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 728 373 272

e-mail: info@czech-konig.com

www.czech-konig.com