

EN - User manual
PL - Instrukcja obsługi
DE - Bedienungsanleitung
CZ - Uživatelská příručka



DECORATIVE LED LIGHTING
OŚWIETLENIE DEKORACYJNE LED
LED-BELEUCHTUNG
DEKORATIVNÍ LED OSVĚTLENÍ

CL0078, CL0079, CL0080, CL0081
CL0082, CL0083, CL0084, CL0085







Please read and follow the instructions in this user manual even if you feel you are familiar with the product, and find a place to keep it handy for future reference.

1. Proper use

This product is equally suitable for indoors and outdoors use. The decorative LED lighting is perfectly suited for decorating, balcony, window or home.

2. Description of parts and features

1. Decorative LED lighting
2. Mains adapter
3. User manual



3. Technical data

Model: CL0078, CL0079, CL0080, CL0081

Power supply: 220-240V, 50/60 Hz

Output power: 3,6 W, 4,5V

Product: Decorative led lighting

Power: 2,4 W

Length: Light chain – 10 m Power cable – 3 m

LED qty: 100 pcs.

IP class: IP44

Chromaticity CL0078: x=0,2612, y=0,2434

Chromaticity CL0079: x=0,5005, y=0,4487

Chromaticity CL0080, CL0081: x=0,2274, y=01650

Model: CL0082, CL0083, CL0084, CL0085

Power supply: 220-240V, 50/60 Hz

Output power: 3,6 W, 4,5V

Product: Decorative led lighting

Power: 3,6 W

Length: Light chain – 20 m Power cable – 3 m

LED qty: 200 pcs.

IP class: IP44

Chromaticity CL0082: x=0,2612, y=0,2434

Chromaticity CL0083: x=0,5005, y=0,4487

Chromaticity CL0084, CL0085: x=0,2274, y=01650

4. Safety information:

1. Read the entire manual before you start using the device.
 2. The LED lights are intended for both indoor and outdoor use.
 3. Do not connect an unpacked lights to a power source. Danger of overheating!
 4. The LEDs of the lights cannot be replaced.
 5. Warning! Before installing the lamps, tighten the nut securing the plug that connects the lamps with the power supply.
 6. Use the device only for its intended purpose.
 7. Disconnect the device from the power source when the device is not used or before you start cleaning the device.
 8. Do not use electric devices while taking a bath or shower.
 9. Never use the product if you discover that it is damaged in any way.
 10. DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.
- Warning! Do not connect the LED lights electrically with other light garlands.

5. Operation:

Warning! Remove all packaging materials from the product. Check the power supply, power cord and LEDs to make sure that they have not been damaged before you operate the device.


1. Switching the lights on/off

To switch the lights on, connect the plug to a mains socket with the parameters specified on the nameplate of the device or in this instruction manual. Please screw down the connecting nut before lights on.

2. To switch the lights off, pull out the plug from the mains socket.

3. The light mode is listed as below (press the button on mains adapter):

1. combination (combination of all lighting mode)
2. in wave (LED lighting flashing in changing frequency)
3. sequential (LED light up alternating)
4. Slo-Glo (LED slowly light up alternating)
5. chasing/ flash (LED flash alternating)
6. slow fade (LED light up and fade out slowly)
7. twinkle/flash (LED light up alternating like twinkle)
8. steady on (all LED on)



6. Cleaning and care

1. Wipe the device with a dry cloth.
2. Do not clean the device with corrosive cleaning agents.
3. Protect the device against penetration by water or other liquids. Do not immerse the device in water or other liquids.

7. Repair

Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.

8. CE declaration of conformity

This device has been designed, manufactured and marketed in accordance with the requirements of the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility Directive; therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it.

9. Disposal



Correct disposal of the device:

1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheellie bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over to an electric and electronic device collection and recycling center. The crossed-out wheellie bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.
3. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. By recycling materials and spent equipment you will help to protect the environment.
4. Information on electric and electronic devices collection centres is available from local government agencies.

10. Warranty

1. The Manufacturer of this product grants a 24-month warranty valid from the purchase date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
2. A defective/damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the appliance.
3. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.
4. The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been removed and products to which repairs, alterations or structural modifications have been attempted.
5. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.





Proszę przeczytać i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, nawet jeśli uważasz, że jesteś zaznajomiony z produktem. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi, gdyż może być ona przydatna w przyszłości.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten idealnie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Oświetlenie dekoracyjne LED to urządzenie, które idealnie nadaje się do ozdoby balkonu, okna czy domu.

2. Zawartość zestawu

1. Oświetlenie dekoracyjne LED
2. Zasilacz
3. Instrukcja



3. Dane techniczne

Model: CL0078, CL0079, CL0080, CL0081

Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz

Parametry wyjściowe: 3,6 W, 4,5V

Produkt: Oświetlenie dekoracyjne led

Moc: 2,4 W

Długość: Łańcuch świetlny – 10 m Kabel zasilający – 3 m

Ilość diod: 100 szt.

Klasa IP: IP44

Chromaticity CL0078: $x=0,2612, y=0,2434$

Chromaticity CL0079: $x=0,5005, y=0,4487$

Chromaticity CL0080, CL0081: $x=0,2274, y=0,1650$

Model: CL0082, CL0083, CL0084, CL0085

Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz

Parametry wyjściowe: 3,6 W, 4,5V

Produkt: Oświetlenie dekoracyjne led

Moc: 3,6 W

Długość: Łańcuch świetlny – 20 m Kabel zasilający – 3 m

Ilość diod: 200 szt.

Klasa IP: IP44

Chromaticity CL0082: $x=0,2612, y=0,2434$

Chromaticity CL0083: $x=0,5005, y=0,4487$

Chromaticity CL0084, CL0085: $x=0,2274, y=0,1650$


4. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
 2. Lampki LED przeznaczona są do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
 3. Nie należy podłączać ozdoby w opakowaniu do zasilania. Ryzyko przegrzania!
 4. Diody LED w lampkach są niewymienne.
 5. Należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą wtyczkę łączącą łańcuch z zasilaczem przed instalacją łańcucha.
 6. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 7. Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem wtyczkę zawsze wyciągać z gniazdka.
 8. Nie korzystać z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem.
 9. Nie używać produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
 10. Ostrzeżenie! Urządzenie nie jest zabawką. Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia obrażeń. w wypadku przez dzieci! Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z opakowaniem. Istnieje ryzyko uduszenia materiałem z opakowania.
- Ostrzeżenie : Lampek LED nie łączyć elektrycznie z innymi lampkami świetlnymi.

5. Użytkowanie

Uwaga! Należy całkowicie usunąć materiał opakowania z produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zasilacz, przewód bądź same diody LED nie są uszkodzone.

1. Włączanie / wyłączanie girlandy
Aby wyłączyć lampki świecące podłączyć wtyczkę lampek do zasilacza i dokręcić nakrętkę zabezpieczającą. Następnie podłączyć zasilacz do gniazda zasilania.
2. Aby wyłączyć lampki świecące, odłączyć zasilacz z gniazda zasilania.
3. Tryb świetlny jest wykonywany w poniższy sposób: (naciśnij przycisk na głównym zasilaczu):
 1. Kombinacja (połączenie wszystkich trybów świetlnych)
 2. Fale światła (oświetlenie LED świeci się o różnie silnej częstotliwości)
 3. Sekwencyjnie (diody LED świecą na zmianę)
 4. Slo-Glo (diody LED świecą powoli na zmianę)
 5. Miganie (diody LED świecą na zmianę)
 6. Wolna zmiana kolorów (dioda LED świeci i powoli zmienia kolor)
 7. Błyskanie (diody LED błyskają na zmianę)
 8. Światło stałe (wszystkie diody LED są włączone)



6. Czyszczenie

1. Przecierać suchą szmatką.
2. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
3. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.

7. Naprawa

Nie naprawiaj samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

8. Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.

9. Utylizacja



Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kosza określa się produkty elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu odpowiedni urząd.

10. Gwarancja

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
4. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
5. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.




Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, auch wenn Sie glauben, dass Sie mit dem Produkt vertraut sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie in Zukunft nützlich sein könnte.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. LED-Beleuchtung sind ideal, um Ihren Weihnachtsbaum, Ihren Balkon, Ihr Fenster oder Ihr Haus zu schmücken.

2. Inhalt des Sets

1. LED-BELEUCHTUNG.
2. Netzteil.
3. Bedienungsanleitungen.



3. Technische Angaben

Modell: CL0078,CL0079,CL0080,CL0081

Stromversorgung: 220-240V, 50/60 Hz

Ausgangsparameter: 3,6 W, 4,5 V

Produkt: LED-BELEUCHTUNG

Leistung: 2,4 W

Länge: Lichterkette - 10 m, Stromkabel - 3 m

Anzahl der LEDs: 100 Stück

IP-Klasse: IP44

Chromatizität CL0078: x=0,2612, y=0,2434

Chromatizität CL0079: x=0,5005, y=0,4487

Chromatizität CL0080, CL0081: x=0,2274, y=0,1650

Modell: CL0082,CL0083,CL0084,CL0085

Stromversorgung: 220-240V, 50/60 Hz

Ausgangsparameter: 3,6 W, 4,5 V

Produkt: LED-BELEUCHTUNG

Leistung: 3,6 W

Länge: Lichterkette - 20 m, Stromkabel - 3 m

Anzahl der LEDs: 200 Stück

IP-Klasse: IP44

Chromatizität CL0082: x=0,2612, y=0,2434

Chromatizität CL0083: x=0,5005, y=0,4487

Chromatizität CL0084, CL0085: x=0,2274, y=0,1650


4. Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung vor Anwendung.
 2. LED-Beleuchtung sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
 3. Schließen Sie die Lampen in der Verpackung nicht an das Stromnetz an. Gefahr der Überhitzung!
 4. Die LEDs in den Leuchten sind nicht austauschbar.
 5. Warnung! Ziehen Sie die Mutter an, mit der der Stecker, der die Kette mit dem Stromnetz verbindet, gesichert ist, bevor Sie die Kette installieren.
 6. Nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden.
 7. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät montieren, demontieren oder reinigen.
 8. Benutzen Sie keine elektrischen Geräte beim Baden oder Duschen.
 9. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
 10. Warnung! Das Gerät ist kein Spielzeug. Gefahr von Tod und Unfallverletzungen für Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der Verpackung. Es besteht Erstickengefahr durch das Verpackungsmaterial.
- Achtung – Verbinden Sie die LED-Weihnachtslichter nicht elektrisch mit anderen Lichtgirlanden.

5. Anwendung

Achtung! Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig vom Produkt. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Netzteil, das Kabel oder die LEDs selbst nicht beschädigt sind.

1. Ein- und Ausschalten Beleuchtung. Um die LED Beleuchtung einzuschalten, schließen Sie den Lichtstecker an die Stromversorgung an und ziehen Sie die Sicherungsmutter fest. Stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose.
2. Um die LED Beleuchtung einzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Der Lichtmodus wird wie folgt durchgeführt: (drücken Sie die Taste am Hauptnetzteil):
 - Kombination (Kombination aller Leuchteffekten).
 - Lichtwellen (LEDs leuchten mit unterschiedlich starken Frequenzen).
 - Sequentiell (LEDs leuchten abwechselnd).
 - Glühen (LEDs leuchten langsam abwechselnd).
 - Aufblitzen (LEDs leuchten abwechselnd).
 - Überblendung (LEDs leuchten und wechseln langsam die Farbe).
 - Funkeln (LEDs blinken abwechselnd).
 - Dauerlicht (alle LEDs sind an).



6. Reinigung

1. Mit einem trockenen Tuch abwischen.
2. Nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln reinigen.
3. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten in das Gerät. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7. Reparatur

Reparieren Sie es nicht selbst. Lassen Sie es immer von einem Fachmann reparieren.

8. EG-Konformitätserklärung

Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit entwickelt, hergestellt und in Verkehr gebracht. Daher wurde das Produkt mit dem EG-Kennzeichen versehen und eine Konformitätserklärung ausgestellt.

9. Entsorgung



Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts:

1. Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU kennzeichnet das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern elektronische Produkte, die einer getrennten Sammlung unterliegen.
2. Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer Sammel- und Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Dies wird durch das Symbol eines runden Behälters auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung angezeigt.
3. Die im Gerät verwendeten Materialien sind entsprechend ihrer Kennzeichnung recycelbar. Indem Sie Materialien wiederverwenden oder gebrauchte Geräte anderweitig nutzen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
4. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde, um eine geeignete Entsorgungsstelle für elektrische und elektronische Geräte zu finden.

10. Garantie

1. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Wenn ein Mangel festgestellt wird, muss das Gerät an die Verkaufsstelle gemeldet werden.
2. Ein fehlerhaftes Produkt ist ein Produkt, das die in der Betriebsanleitung angegebenen Funktionen nicht erfüllt, und die Ursache für diesen Zustand ist eine interne Eigenschaft des Geräts.
3. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte mit mechanischen Beschädigungen, die nicht vom Hersteller oder Händler verursacht wurden, insbesondere durch unsachgemäßen Gebrauch oder infolge höherer Gewalt.
4. Die Garantie gilt nicht für Produkte, bei denen das Sicherheitssiegel entfernt wurde oder bei denen Reparaturversuche, Modifikationen oder Konstruktionsänderungen vorgenommen wurden.
5. Bauteile, die während des Betriebs einem natürlichen Verschleiß unterliegen, sind von der Garantie ausgeschlossen.




Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce, i když si myslíte, že jste s výrobkem obeznámeni. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

1. Zamýšlené použití

Tento výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. LED osvětlení sou ideální pro ozdobení vánočního stromku, balkonu, okna nebo domu.

2. Obsah sady

1. DEKORATIVNÍ LED OSVĚTLENÍ.
2. Napájení.
3. Uživatelská příručka.



3. Technické parametry

Model: CL0078,CL0079,CL0080,CL0081

Napájení: 220-240V, 50/60 Hz

Výstupní parametry: 3,6 W, 4,5 V

Produkt: DEKORATIVNÍ LED OSVĚTLENÍ

Napájení: 2,4 W

Délka: světelný řetěz - 10 m, napájecí kabel - 3 m

Počet LED diod: 100 jednotek

Třída IP: IP44

Chromaticnost CL0078: $x=0,2612$, $y=0,2434$

Chromaticnost CL0079: $x=0,5005$, $y=0,4487$

Chromaticnost CL0080, CL0081: $x=0,2274$, $y=0,1650$

Model: CL0082,CL0083,CL0084,CL0085

Napájení: 220-240V, 50/60 Hz

Výstupní parametry: 3,6 W, 4,5 V

Produkt: DEKORATIVNÍ LED OSVĚTLENÍ

Napájení: 3,6 W

Délka: světelný řetěz - 20 m, napájecí kabel - 3 m

Počet LED diod: 200 jednotek

Třída IP: IP44

Chromaticnost CL0082: $x=0,2612$, $y=0,2434$

Chromaticnost CL0083: $x=0,5005$, $y=0,4487$

Chromaticnost CL0084, CL0085: $x=0,2274$, $y=0,1650$


4. Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím si přečtěte celou příručku.
 2. LED osvětlení vánočních stromků je určeno pro vnitřní i venkovní použití.
 3. Světla v balení nepřipojujte k napájení. Nebezpečí přehřátí!
 4. LED diody ve světlech nejsou vyměnitelné.
 5. Varování! Před instalací řetězu utáhněte matici zajišťující zástrčku připojující řetěz ke zdroji napájení.
 6. Nepoužívejte jej k jinému než určenému účelu.
 7. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte napájecí zdroj.
 8. Při koupání nebo sprchování nepoužívejte elektrické spotřebiče.
 9. Při zjištění jakéhokoliv poškození výrobek nepoužívejte.
 10. Varování! Zařízení není hračka. Nebezpečí smrti a náhodného zranění dětí! Nikdy nenechávejte děti s obalem bez dozoru. Obalový materiál představuje riziko udušení.
- Upozornění! Nespojujte LED osvětlení elektricky s jinými světelnými girlandami.

5. Použití

Pozor! Z výrobku zcela odstraňte obalový materiál. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí zdroj, kabel nebo samotné LED diody.

1. Zapnutí/vypnutí :Chcete-li vánoční osvětlení zapnout, připojte zástrčku světla k napájení a utáhněte pojistnou matici. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
2. Chcete-li zapnout osvětlení, odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
3. Světelný režim se provádí následovně: (stiskněte tlačítko na hlavním zdroji napájení):
 - Kombinace (kombinace všech světelných režimů).
 - Světelné vlny (světla LED svítí na různých silných frekvencích).
 - Postupně (diody LED svítí střídavě).
 - Slo-Glo (LED diody se pomalu střídavě rozsvěčují).
 - Blikání (diody LED se střídavě rozsvěčují).
 - Pomalá změna barvy (LED dioda se rozsvěčuje a mění barvu pomalu).
 - Bliká (diody LED střídavě blikají).
 - Trvalý svit (svítí všechny LED diody).



6. Čištění

1. Otřete suchým hadříkem.
2. Nečistěte žrávými čisticími prostředky.
3. Zabráňte vniknutí vody a jiných kapalin do přístroje. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin.

7. Oprava

Neopravujte jej sami. Opravu vždy svěřte odborníkovi.

8. Prohlášení CE

Zařízení bylo navrženo, vyrobeno a uvedeno na trh v souladu s požadavky směrnic o nízkém napětí a elektromagnetické kompatibility, a proto byl výrobek označen CE a bylo vydáno prohlášení o shodě.

9. Likvidace



Správná likvidace zařízení:

1. Podle směrnice WEEE 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních označuje symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách elektronické výrobky, které podléhají tříděnému sběru.
2. Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován společně s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného a recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. To je označeno symbolem kruhového kontejneru na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.
3. Materiály použité v zařízení jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětovným použitím, opětovným použitím materiálů nebo jinými formami použití použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.
4. Kontaktujte prosím místní úřad, abyste zjistili vhodné místo pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

10. Záruka

1. Ručitel poskytuje záruku na tento výrobek je 24 měsíců od data zakoupení. Pokud je zjištěna závada, musí být zařízení reklamováno v místě nákupu.
2. Vadný výrobek je výrobek, který neplní funkce uvedené v návodu k obsluze a příčinou tohoto stavu je vnitřní vlastnost zařízení.
3. Záruka se nevztahuje na výrobky s mechanickým poškozením, které nebylo způsobeno výrobcem nebo distributorem, zejména v důsledku chybného používání nebo v důsledku vyšší moci.
4. Záruka se nevztahuje na výrobky, u nichž byla odstraněna bezpečnostní plomba nebo u nichž byly provedeny pokusy o opravu, úpravy nebo konstrukční změny.
5. Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají přirozenému opotřebení během provozu.



This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Manufacturer / Producent / Hersteller / Výrobce:



Springos sp. z o.o. sp. k.
Klaj 701 | 32-015 Klaj | Poland
www.springos.eu