

Polski

Instrukcja obsługi – Wieszak suszący 3-poziomowy (z siatką)

1. Ostrożnie rozłóż wieszak, rozwijając każdy poziom.
2. Zawieś wieszak za uchwyt w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
3. Rozłóż produkty (zioła, owoce, grzyby, ryby) równomiernie na każdej półce.
4. Upewnij się, że produkty nie stykają się ze sobą dla lepszej cyrkulacji powietrza.
5. Po zakończeniu suszenia, złóż wieszak i przechowuj w suchym miejscu.
6. Czyść siatkę miękką, wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie.

Čeština

Návod k použití – Sušicí věšák se sítí, 3 úrovně

1. Opatrně rozložte věšák a roztáhněte všechny úrovně.
2. Zavěste věšák za poutko na suchém a dobře větraném místě.
3. Rozprostřete bylinky, ovoce, houby nebo ryby rovnoměrně na každou úroveň.
4. Zajistěte, aby se produkty nedotýkaly pro lepší proudění vzduchu.
5. Po usušení věšák složte a uložte na suché místo.
6. Čistěte vlhkým měkkým hadříkem. Neponořujte do vody.

Slovenčina

Návod na použitie – Sušiaci vešiak so sieťou, 3 poschodia

1. Opatrne rozložte vešiak a roztiahnite všetky úrovne.
2. Zaveste vešiak za háčik na suchom a dobre vetranom mieste.
3. Rovnomerne rozložte bylinky, ovocie, huby alebo ryby na každú úroveň.
4. Uistite sa, že sa produkty nedotýkajú, aby vzduch mohol prúdiť.
5. Po vysušení vešiak zložte a uskladnite na suchom mieste.
6. Sieť čistite vlhkou mäkkou handričkou. Neponárajte do vody.

Magyar

Használati útmutató – 3 szintes hálós szárítóállvány

1. Óvatosan hajtsa szét az állványt, nyissa ki mindhárom szintet.
2. Akassza fel az állványt jól szellőző, száraz helyre.
3. Egyenletesen terítse szét a szárítandó gyógynövényeket, gyümölcsöket, halakat vagy gombákat.
4. Gondoskodjon róla, hogy a termékek ne érjenek egymáshoz, így jobb lesz a szellőzés.
5. Szárítás után hajtsa össze és tárolja száraz helyen.
6. A hálót nedves, puha ruhával tisztítsa. Ne merítse vízbe.