

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podgrzewacz do butelek BW-02



Gratulujemy zakupu Podgrzewacza do butelek.

**Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani
z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny –
postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.

1. Specyfikacja:

- **Przeznaczony do butelek dziecięcych.**
- **Funkcje:** 3-stopniowa regulacja temperatury, stałe podtrzymywanie temperatury.
- **Wskaźnik:** 3-kolorowa dioda ułatwiająca kontrolowanie temperatury podgrzanego napoju.
- **Opcje zasilania:** powerbank na zewnątrz, ładowarka samochodowa w podróży, ładowarka od telefonu w domu
- **Wymiary produktu:** 29 x 13 cm
- **Materiał produktu:** skóra PU + materiałowa podszewka + folia grzewcza
- **Wejście:** 5V/2A, 50 Hz
- **Zabezpieczenia:** zabezpieczenie przed zwarcie i otwartym obwodem czujnika częstotliwości, zabezpieczenie przed zwarcie i otwartym obwodem wyjścia płyty grzewczej, zabezpieczenie przed nadmiernym natężeniem prądu 2,5A.



2. Opis funkcji przełącznika:

- Żółta dioda świeci się zawsze, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, by uruchomić urządzenie. Zapali się niebieska dioda, urządzenie zacznie pracę przy 70% wydajności, a temperatura wyniesie 55 stopni.
- Ponowne naciśnięcie przycisku zmieni kolor diody na czerwony, urządzenie zacznie pracę przy 100% wydajności, a temperatura wyniesie 65 stopni.
- Ponowne naciśnięcie przycisku zmieni kolor na zielony, urządzenie zacznie pracę przy 40% wydajności, a temperatura wyniesie 45 stopni.
- Ponownie przytrzymany przycisk przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie urządzenia i umożliwia ponowne rozpoczęcie cyklu przełączania temperatury.

3. Wskazówki dotyczące użytkowania:

1. Zaleca się utrzymywanie ciepłej mleka w butelce podczas przebywania na zewnątrz. Podgrzewanie zimnego płynu w butelce nie jest odpowiednim użytkowaniem produktu! Zaleca się używanie produktu z butelkami zawierającymi wcześniej podgrzany płyn.
2. Jeśli pokrowiec zatrzymał pracę lub przestał działać z innych powodów, jak najszybciej odłącz kabel USB lub wyłącz urządzenie za pomocą przycisku.

4. Uwagi bezpieczeństwa:

1. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
2. Nie dotykaj przewodu zasilającego, jeśli masz mokre ręce.
3. Opakowanie ochronne trzymaj z dala od zasięgu dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub uduszenia się.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie dotykaj go i nie naprawiaj na własną rękę. Skonsultuj się ze sprzedającym.
5. Nie umieszczaj urządzenia blisko otwartego ognia lub miejsc o podwyższonej temperaturze.
6. Przed rozpoczęciem karmienia, spuść kilka kropel pokarmu na własny nadgarstek, aby skontrolować jego aktualną temperaturę. Jeśli w urządzeniu podgrzewasz pokarm stały, również sprawdź jego temperaturę przed podaniem. Jeśli jest on zbyt gorący, nie podawaj go dziecku.
7. Przechowuj urządzenie w chłodnym i zacienionym miejscu. Zwróć uwagę, aby nie było narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
8. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli widzisz, że jest ono uszkodzone.