

Nazwa **Nawilżacz powietrza kominek**

Parametry

- **Moc:** 10W
- **Napięcie znamionowe:** DC 5V 2A
- **Podświetlenie LED**
- **Podświetlenie całości lub samego dołu**
- **Rodzaj diod LED:** 5050
- **Czas pracy urządzenia:** 1h/3h/6h
- **Panel dotykowy z 3 przyciskami**
- **Czujnik braku wody w zbiorniku**
- **Materiał:** tworzywo ABS i polimer
- **Technologia nawilżania:** ultradźwiękowe
- **Zasilanie:** USB-C (np. do ładowarki od telefonu)
- **Pojemność zbiornika:** 250 ml
- **Wydajność nawilżania:** 15-25 ml/h
- **CERTYFIKAT CE**

- **wysokość:** 13cm
- **szerokość:** 19cm
- **głębokość:** 8cm

Jak uruchomić nawilżacz?

Aby uruchomić urządzenie wystarczy kilka kroków:

1. Zdejmij pokrywę;
2. Nalej wodę do zbiornika (dodaj olejku do uzyskania lepszego zapachu);
3. Załóż pokrywę;
4. Podłącz urządzenie do zasilania;
5. Naciśnij pierwszy przycisk na urządzeniu w celu uruchomienia.

Opis przycisków

Na nawilżaczu znajdziesz trzy dotykowe przyciski, które są bardzo proste w obsłudze:

1. **Przycisk pierwszy włącza i wyłącza urządzenie;**
 - kolejne naciśnięcia ustawiają timer na 1h/3h/6h.
2. **Drugim przyciskiem włączamy oświetlenie i zmieniamy kolory:**
 - przytrzymując drugi przycisk włączamy podświetlenie zmieniające kolor.
3. **Trzeci przycisk służy do włączenia tylko dolnego podświetlenia:**
 - przytrzymując trzeci przycisk włączamy podświetlenie zmieniające kolor.
 - trzeci przycisk zadziała tylko, gdy oświetlenie całego nawilżacza jest wyłączone.

