


Funkcje jeździka 3 w 1

Wózek spacerowy

Chodzik: Po zdemontowaniu podnóżka (nr 4) oraz rączki do pchania (nr 7) zgodnie z tym jak to zostało opisane w podpunkcie 3 i 5 instrukcji użytkowania, dziecko może używać zabawki jako chodzika pomagającego w nauce chodzenia.

Jeździk: Po zdemontowaniu podnóżka (nr 4), rączki do pchania (nr 7) oraz barierki zabezpieczających (nr 5) zgodnie z tym jak to zostało opisane w podpunkcie 3, 4, 5 instrukcji użytkowania, dziecko odpychając się stopami może używać zabawki jako jeździka.

WYMIARY POJAZDU:



K07-SMS-062-014

014-01


DELUXE MEGA RIDING TOY CAR

Przed użyciem proszę zapoznać się z instrukcją!

DELUXE MEGA CAR

Możliwość użycia jako:


1. wózek spacerowy
2. chodzik
3. jeździk



Przed montażem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją.

CZĘŚCI:

1. nadwozie auta
2. kierownica
3. przednie koła sterujące
4. podnóżek
5. barierka zabezpieczająca
6. oparcie
7. rączka do pchania
8. śruba kierownicy
9. zakrętka kierownicy



Montaż

1. Montaż nadwozia: (proszę zwrócić uwagę na kolejność!)

4. Umieść barierki zabezpieczające po obu końcach oparcia, przekręć do przodu i dołącz do kierownicy.

5. Umieść rączkę do pchania w górnej części oparcia.


4. Umieść barierki zabezpieczające po obu końcach oparcia, przekręć do przodu i dołącz do kierownicy.

Umieść oparcie w przeznaczonym do tego miejscu w tylnej części pojazdu.

2. Nałóż kierownicę na wystającą część przedniego koła sterującego, następnie przymocuj za pomocą śruby i zakrętki kierownicy.


1. Połącz przednią oś kół sterujących z nadwoziem pojazdu.

Montaż podnóżka




Umieść sprzączki podnóżka w dolnej części nadwozia pojazdu, dociśnij zgodnie z kierunkiem strzałek aż do zatrzaśnięcia.


Instrukcja użytkowania




Kierownica wyposażona w klakson, wystarczy nacisnąć!




Pojazd pod siedzeniem posiada schowek na drobniaki.



Naciśnij przycisk aby zdemontować rączkę do pchania.



Aby zdemontować barierkę zabezpieczającą, naciśnij znajdujący się na niej przycisk i przekręć ją do tyłu.




Aby zdemontować podnóżek, podciągnij sprzączkę, dociśnij do tyłu zgodnie z kierunkiem strzałek i podnieś do góry.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Instrukcja użytkowania pokazuje jak zapewnić dziecku radość i bezpieczeństwo w czasie jazdy. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

1. Dzieci powinny użytkować pojazd pod nadzorem osób dorosłych, w przeciwnym razie może dojść do wypadku.
2. Zabawka przed złożeniem może zawierać ostre krawędzie oraz małe elementy, dlatego montaż powinien być przeprowadzony przez osoby dorosłe.
3. Nie używać pojazdu w miejscach niebezpiecznych takich jak droga, ulica, strome zbocza oraz w pobliżu basenu.
4. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Przed użyciem dziecko powinno być zabezpieczone w odpowiednie elementy ochronne jak kask, ochraniacze rąk oraz kolan.
5. Dopuszczalna waga dziecka używającego zabawki to 23 kg
6. Nie stosować w ruchu ulicznym. Zaleca się jazdę po gładkich i płaskich powierzchniach.
7. Należy zachować opakowanie gdyż zawiera ważne informacje. Opakowanie nie jest zabawką, nie dawać dziecku do zabawy!
8. Istnieje ryzyko oderwania się małych elementów podczas jazdy, dlatego nie należy używać u dzieci poniżej 3 roku życia.
9. Zalecana jest częsta kontrola elementów i stanu pojazdu przed jego użytkowaniem.
10. Instrukcja powinna zostać zachowana ponieważ zawiera ważne informacje.

Wyprodukowano w ChRL.
IMPORTER: MULTISTORE ECOTOYS KRYSZTIAN ŚLEBIODA
SADY, UL. LOGISTYCZNA 31, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE





DELUXE MEGA RIDING TOY CAR

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití!

DELUXE MEGA CAR


Možnost použití jako:

1. kočárek
2. chodítko
3. odrážedlo





DÍLY:

1. karoserie auta
2. volant
3. přední řídicí kola
4. podnožka
5. bezpečnostní zábrana
6. opěrka
7. vodící rukojeť
8. šroub volantu
9. matice volantu








Montáž

1. Sestavení karoserie:
(dbejte na pořadí!)



Umístěte přezky podnožky do spodní části karoserie vozidla, zatlačte ve směru šipek až do zaklapnutí.

Vyrobena v ČR
IMPORTÉR: MULTISTORE ECOTOYS KRYSTIAN ŠLEBIODA
SADY, UL. LOGISTYCZNA 31, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE



Bezpečnost při používání:

Návod k použití ukazuje, jak dítěti zajistit radost a bezpečnost během jízdy. Pečlivě si prosím přečtěte následující pokyny.

1. Děti by měly vozidlo používat pouze pod dohledem dospělé osoby, jinak může dojít k nehodě.
2. Hračka může před sestavením obsahovat ostré hrany a malé součástky, proto by montáž měli provádět dospělí.
3. Vozidlo nepoužívejte na nebezpečných místech, jako jsou silnice, strmé svahy nebo v blízkosti bazénů. Nedodržení může vést k nehodě nebo riziku utonutí.
4. Hračka je vhodná pro děti od 3 do 6 let. Před použitím by mělo být dítě vybaveno ochrannými prvky, jako jsou přilba, chrániče rukou a kolen.
5. Maximální hmotnost dítěte používajícího hračku je 23 kg.
6. Nepoužívejte na veřejných komunikacích. Doporučuje se jízda po rovném a hladkém povrchu.
7. Obal uchovejte – obsahuje důležité informace. Obal není hračka, nedávejte jej dětem ke hraní!
8. Existuje riziko udušení malými částmi během jízdy, proto není vhodné pro děti do 3 let.
9. Doporučuje se častá kontrola součástek a pevnosti před každým použitím.
10. Návod k použití by měl být uchován – obsahuje důležité informace.