

ODTWARZANIE NAGRAŃ Z REJESTRATORA

1. Zaloguj się do rejestratora.
2. Przejdź do zakładki [Odtwarzanie].
3. Wybierz kanał i dzień, z którego chcesz odtwarzać nagranie.



4. Na osi czasu przejdź do interesującej Cię godziny nagrania.

ODTWARZANIE NAGRAŃ Z PRZEGLĄDARKI

1. Zaloguj się do rejestratora.
2. Przejdź do zakładki [Odtwarzanie].
3. Wybierz kanał i dzień, z którego chcesz odtwarzać nagranie.
4. Naciśnij przycisk [Szukaj].
5. Naciśnij przycisk [Play].

FAQ

1. Nie wykryty dysk twardy.

Jeśli system nie wykrywa twardego dysku, sprawdź czy przewód przesyłania danych i przewód zasilania twardego dysku są odpowiednio podłączone lub czy dysk jest obsługiwany zgodnie ze specyfikacją przez NVR.

2. Czy odtwarzanie nagrań zatrzymuje nagrywanie?

Nie. Można odtwarzać nagrania podczas nagrywania.

3. Czy rejestrator może uszkodzić się od nadmiaru ciepła?

Podczas pracy NVR wytwarzana jest pewna ilość ciepła, należy ustawić NVR w miejscu, które jest wentylowane.

Przegrzanie urządzenia może prowadzić do spalenia baterii, wybuchu lub ryzyka poparzenia.

4. Czy można usunąć część nagrania wideo z dysku NVR?

Nie można usunąć części nagrania video. Jeśli musisz usunąć wszystkie nagrania wideo, możesz sformatować dysk twardy.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe rejestratora wynosi DC12V, DC52V lub DC48V. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o tych samych parametrach. Niewłaściwe podłączenie rejestratora grozi jego awarią lub uszkodzeniem.

ŚRODOWISKO PRACY REJESTRATORA

Rejestrator użytkuj zgodnie z instrukcjami. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie rejestratora może doprowadzić do jego uszkodzenia. Rejestrator należy transportować, używać i przechowywać tylko w warunkach dopuszczalnej wilgotności (10%~90%) i temperaturze (-10°C~+55°C). Instaluj urządzenia w miejscach dobrze wentylowanych, nie blokuj dopływu powietrza do urządzenia.

ZABEZPIECZENIE REJESTRATORA

Nie instaluj i nie umieszczaj rejestratora w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń grzewczych (bądź emitujących znaczne ilości ciepła). Nie instaluj i nie umieszczaj urządzeń w miejscach wilgotnych, zakurzonych i zadymionych. Urządzenia należy montować w pozycji poziomej, w miejscach nie narażonych na wibracje, uniemożliwiających przemieszczanie się urządzeń.

NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA REJESTRATORA

Podczas czyszczenia urządzeń upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone i całkowicie odłączone od zasilania. Do czyszczenia urządzenia nie używaj lotnych rozpuszczalników, nie używaj silnych ani ściernych środków czyszczących. Może to spowodować uszkodzenie powłoki powierzchniowej. Należy regularnie czyścić płytki drukowane, wszelkiego rodzaju złącza i wentylator miękkim pędzelkiem.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli rejestrator zostanie zainstalowany w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, np. urządzeń komunikacji bezprzewodowej, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy rejestratora.

intron



INSTRUKCJA OBSŁUGI rejestratorów

PODŁĄCZENIE REJESTRATORA

1. Wkręć dysk do rejestratora.
2. Podłącz rejestrator do telewizora lub monitora korzystając z przewodu VGA lub HDMI.
3. Podłącz mysz do jednego z portów USB.
4. Podłącz rejestrator do switcha lub routera, korzystając z przewodu sieciowego (złącze LAN).
5. Podłącz rejestrator do zasilania, korzystając z zasilacza dołączonego do zestawu.

KONFIGURACJA REJESTRATORA

1. Wybierz język i naciśnij przycisk [Zastosuj].
2. W oknie logowania wpisz domyślne hasło "12345" i naciśnij przycisk [Zaloguj].

Zaloguj

3. Wybierz prawidłową strefę czasową i zaznacz NTP, aby zsynchronizować czas z Internetem, naciśnij przycisk [Dalej].
4. Upewnij się, że opcja Włącz DHCP jest włączona, naciśnij przycisk [Dalej].

Włącz DHCP

5. Naciśnij przycisk [Szukaj], zaznacz swoje kamery, a następnie naciśnij przycisk [Dodaj], naciśnij przycisk [Dalej].
6. Zaznacz dysk twardy i naciśnij przycisk Formatuj, naciśnij przycisk [Dalej].

Formatuj

7. Zmień hasło do rejestratora.

Modyfikuj hasło

DODAWANIE REJESTRATORA DO APLIKACJI

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [BitVision] i uruchom ją.



Android



iPhone

2. Rozwiń [Menu] w prawym górnym rogu i kliknij na [Proszę się najpierw zalogować].
3. Wciśnij przycisk [Zarejestruj się].
4. Wprowadź odpowiednio dane:
Wprowadź swój e-mail – wpisz swój e-mail.
Wprowadź kod potwierdzenia – wpisz kod, który otrzymasz w wiadomości e-mail po kliknięciu przycisku [Wyślij kod].
Wprowadź nowe hasło – utwórz nowe hasło do konta.
Wprowadź ponownie hasło – potwierdź nowe hasło do konta.
5. Zaakceptuj warunki użytkowania aplikacji.
6. Wciśnij przycisk [Zarejestruj się].
7. Zaloguj się na nowo utworzone konto.
8. Rozwiń [Menu] w lewym górnym rogu i kliknij [Zarządzanie urządzeniem].
9. Wciśnij [+] na dole ekranu.
10. Wciśnij [Dodaj SN].
11. Zeskanuj [Kod QR] z naklejki na kamerze lub pudełku
Ustaw nazwę urządzenia: nazwa urządzenia do identyfikacji w aplikacji.
Wprowadź nazwę urządzenia: nazwa użytkownika. domyślne "admin".
Wprowadź hasło urządzenia: hasło do kamery, domyślne "admin".
Kod potwierdzający na etykiecie: kod CAPTCHA znajdujący się na naklejce.
12. Wciśnij przycisk [Dodaj urządzenie].
13. Wróć do zakładki [Podgląd na żywo] i kliknij na prostokąt z żółtym obramowaniem.
14. Rozwiń zakładkę [Moje urządzenia].
15. Wybierz swoją kamerę i wciśnij przycisk [Zakończ].



Kontakt:

+ 48 85 677 70 55
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:
Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.