

- 1. Predstavni výrobok**
- Pomocí NFC tagů dokáží uživatelé rychle a účinně ovládat výrobky řady WIZ. Obsah balení: 4x NFC tag, 8x nálepky, 1x uživatelská příručka
- 2. Nastavení**
- Spustíte aplikaci WIZ V2.
 - Na kartě Domů klepnete v pravém horním rohu na „+“.
 - V seznamu výrobků vyberete příslušný NFC tag. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Definujete akci spuštěnou naskenovaným tagem.
 - Postavení možno tag používat všichni uživatelé domova WIZ.
- 3. Použití**
- Smartphone umístíte a klepnete na NFC tag.
 - Pokud se na obrazovce objeví nějaký výzva, klepnete na ni.
 - Spustí se aplikace WIZ a akce spouští s tagem. Všechno je hotovo.

- 4. Důležité informace**
- NFC tagy jsou kompatibilní jenom s smartphony podporujícími funkci NFC. NFC tagy WIZ jsou kompatibilní jenom s výrobky a aplikacemi WIZ. Jsou vhodné jenom pro použití v interiéru. NFC tagy lze používat pouze v blízkosti smartphonu a drže ho ve vzdálenosti maximálně 15 cm. Vzdálenost může být v různých telefních oddílech.

Název výrobku	WIZ NFC tag
Model	9290032669
Rozměry	φ 25 mm
Materiál obalu	PET
Standard	ISO/IEC14443 - Tag A a typ 2 podle sdružení NFC Forum
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Maximální vysílací výkon	< 0 dBm
Teplota okolí	-20 až 55 °C, vlhkost < 90 %

LT

- 1. Gaminio pristatymas**
- NFC žymės padeda naudotojams greitai ir efektyviai valdyti jų WIZ produktus.

2. Sąranka

 - Aidarykite „WIZ“ programą V2.
 - Skęskite Pagrindinis bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniame kampe.
 - Pažvelkite sąrašą produktų, kuriuos norite prijungti prie savo kompiuterio.
 - Apibrėžkite veiksmą, suaktyvintą nuskaitytu žyma.
 - Pašalinkite visų jūsų WIZ namų naujienų galėtas naudoti žyma.

3. Naudojimas

 - Atrakinę ekraną telefoną ir bakstelėkite jį ant NFC žymos.
 - Jei ekrane pasirodo raginimas, bakstelėkite jį.
 - Aidarsiu „WIZ“ programą ir suaktyvinsiu su žyma susietas veiksmas. Viskas pasveikins.

4. Svarbi informacija

NFC žymos suderinamos tik su įsmaniaisaisis telefonais, kurie palaiko NFC funkciją. „WIZ“ NFC žymos suderinamos tik su „WIZ“ produktais ir „WIZ“ programa.

5. Naudoti kaip patalpos

„Signify“ prietaisų ženklinimo naudojama pagal licenciją. Kiti prietaisų ženklai ir prekų pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Taigi „Signify“ pारेिका, kad radio įrangos tipo „WIZ NFC“ žyma atitinka 2017 m. radio įrangos reglamentą (SI. 2017/1206). Visa JK atitiktas deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adrese: wizzconnected.com.

Taigi „Signify“ pारेिका, kad radio įrangos tipo „WIZ NFC“ žyma atitinka Direktivą 2014/53/UE, visų ES atitiktas deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adrese: wizzconnected.com.

Produkto pavadinimas	WIZ NFC žyma
Modelis	9290032669
Matmenys	φ 25 mm
Korpuso medžiaga	PET
Įprastas standartas	ISO/IEC14443-A ir NFC forumo 2 tipo žyma
Veikimo dažnis	13,56 MHz
Maksimali perdavimo galia	<0dBm
Aplinkos temperatūra	-20–55 °C, drėgmė < 90 %

SL

- 1. Predstavite izdelka**
- S pomočjo oznak NFC lahko uporabniki hitro in učinkovito nadzorujejo svoje izdelke WIZ. Vsebina paketa: oznaka NFC tag, nalepka 8, uporabniški priročnik 1
- 2. Nastavitev**
- Spustite aplikacijo WIZ V2.
 - Na zavihku Dom tapnite na „+“ v zgornjem desnem kotu.
 - Na seznamu izdelkov izberite oznako NFC in sledite korakom, ki se pojavijo na zaslonu.
 - Definirajte dejanje, ki ga sproži optično branje oznake.
 - Nastavite lahko vsi uporabniki vsakega dom WIZ uporabljajo oznako.
- 3. Uporaba**
- Omiknite pametni telefon in tapnite na oznako NFC.
 - Ce se na zaslonu prikaže poziv, ga potrdite.
 - Odpre se aplikacija WIZ in sproži se dejanje, povezano z oznako, Končan!
- 4. Pomembna informacija**
- Oznake NFC so združljive samo s pametnimi telefoni, ki podpirajo funkcijo NFC. Oznake NFC WIZ so združljive samo z izdelki WIZ in aplikacijo WIZ. Primeri so samo za uporabo v zaprtih prostorih.

5. Razlaga simbolov

Seznanim se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja elektronske in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodrske odpadke. S pravilnim obdelavo embalaže, izdelka in/ali baterije med odpadke boste preprečili morebitne nevarne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterije ni smete odložiti med gospodrske odpadke, pravilno: na namenskih zbirnih postajah. Če odložite baterije, ki jih uporabnik ne more zametati sam, bo takšne baterije odstranila strokova oseba.

- 3. Uporaba**
- Omiknite pametni telefon in tapnite na oznako NFC.
 - Ce se na zaslonu prikaže poziv, ga potrdite.
 - Odpre se aplikacija WIZ in sproži se dejanje, povezano z oznako, Končan!
- 4. Pomembna informacija**
- Oznake NFC so združljive samo s pametnimi telefoni, ki podpirajo funkcijo NFC. Oznake NFC WIZ so združljive samo z izdelki WIZ in aplikacijo WIZ. Primeri so samo za uporabo v zaprtih prostorih.

5. Razlaga simbolov

Seznanim se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja elektronske in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodrske odpadke. S pravilnim obdelavo embalaže, izdelka in/ali baterije med odpadke boste preprečili morebitne nevarne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterije ni smete odložiti med gospodrske odpadke, pravilno: na namenskih zbirnih postajah. Če odložite baterije, ki jih uporabnik ne more zametati sam, bo takšne baterije odstranila strokova oseba.

Ime izdelka	Oznaka NFC žyma
Model	9290032669
Dimenzija	φ 25 mm
Materiál ohišja	PET
Standard	ISO/IEC14443 - A in oznaka NFC Forum Type2
Delovna frekvencia	13,56 MHz
Največja moč prenosa	<0 dBm
Temperatura okolja	-20–55 °C, vlažnost < 90 %

SO

- 1. Prezantini i produktit**
- Etiketkat NFC, ni mēpōmē pōrduktit tē kontrollojē špēit tē mēnāre efektive pērmaĭtja e kurtis: Etketa NFC 4, nālepka 8, manual pērduktim 1
- 2. Konfigurimi**
- Hapni aplikaciu WIZ V2.
 - Na karti Dom tapnite na „+“ v gornim desnom kutu.
 - Ni listen e produkteve, zbirajete etiketkat NFC dhe ndieni hapit qe shfaqen ne ekran.
 - Definujte veprimin e aktivizuar nga skanimi i etiketkës.
 - Pa konfigurim, të gjithë përdoruesit e ekranit tuaj kryesor të WIZ mund të përdorin etiketën.
- 3. Përdorimi**
- Zhbllokoni smartfont tuaj dhe trokitni mbi etiketën NFC.
 - Nëse në ekran shfaqet një komandë, trokitni mbi të.
 - Hiç nuk shfaqet aplikacioni WIZ dhe aksioni që lidhet me etiketën. Gjithçka u kryet
- 4. Informacion i rëndësishëm**
- Etiketkat NFC përduphen vetëm me smartfonte që mbështetnin funksionin NFC. Etiketkat NFC të WIZ përduphen vetëm me produktet WIZ dhe aplikacionin WIZ.

5. Shpjegimi i simboleve

Seznanim se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja elektronske in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodrske odpadke. S pravilnim obdelavo embalaže, izdelka in/ali baterije med odpadke boste preprečili morebitne nevarne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterije ni smete odložiti med gospodrske odpadke, pravilno: na namenskih zbirnih postajah. Če odložite baterije, ki jih uporabnik ne more zametati sam, bo takšne baterije odstranila strokova oseba.

Emri i produktit	Etiketa NFC e WIZ
Modeli	9290032669
Përmasa	φ 25 mm
Materiali i kësës	PET
Standardi	ISO/IEC14443 - A dhe Etiketa NFC Forum Lloji 2
Frekuenca e punës	13,56 MHz
Fuqia maksimale e transmetimit	<0dBm
Temperatura e ambientit	-20–55 °C, lagështia < 90 %

- 5. Vysvetlení symbolů**
- Informujte se o místním systému likvidace a tříděného sběru odpadků a elektronických výrobků a balení. Postupujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace produktů a baterií přispívá k ochráně přírodních zdrojů a životnímu prostředí a zdraví osob. Baterie je třeba zlikvidovat samostatně mimo veřejné sbíradky prostřednictvím specializovaných sběrných míst. Při likvidaci výrobků obsahujících baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné, musí uživatelsky nevyměnitelné baterie vyjmout odborník.

-  Pouze vnitřní použití

Jakekoliv použití těchto znaků společností Signify podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení WIZ NFC tag je v souladu s nařízením o rádiových zařízeních z roku 2017 (SI. 2017/1206). Úplná znění prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: wizzconnected.com. Společnost Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení WIZ NFC tag je v souladu se směrnicí 2014/53/UE. Úplná znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: wizzconnected.com

Název výrobku	WIZ NFC štítek
Model	9290032669
Velkost	φ 25 mm
Materiál pouzdra	PET
Standard	ISO/IEC14443 – štítek A a typ 2 podle sdružení NFC Forum
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Maximální vysílací výkon	< 0 dBm
Teplota okolí	-20 až 55 °C, vlhkost < 90 %

SK

- 1. Toote tutvustus**
- NFC-sildid aitavad kasutajatel oma WIZ-tooteid kiiresti ja tõhusalt juhtida.

2. Seadistamine

 - Avage WIZ-rakendus V2.
 - Puudutage avakuva vahetarkiardi paremas ülanurgas asuvat „+“ märki.
 - Valige soovitud toode, valige NFC-ühendus ja järgige ekrani näidatuid samme.
 - Määrake silt skannemiseks käivitav tegevus.
 - Pärast seadistamist saavad silti kasutada kõik teie WIZ-i koodi kasutajad.

3. Kasutamine

 - Avage nutitelefoni ja puudutage seda NFC-sildid.
 - Kui ekrani ilmub käik, puudutage seda.
 - WIZ-i rakendus avaneb ja sildiga seotud tegevus käivitub. Nii lihtne see ongi teha!

4. Oluline teave

NFC-sildid ühilduvad ainult nutitelefoniaga, mis toetavad NFC-funktsiooni. NFC-sildid ühilduvad ainult NFC-sildidega, mis on ette nähtud NFC-ühenduseks.

5. Sümboolte selgitus

Viige ennast kuskile kohaliku elektri- ja elektroonikaotode ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise viiside kohta. Ärge loobuge kasutusest ja järgige viite vana toote ega pakendide olmeajastmets hulk. Pakendi ja vana toote jäätvi kasutage nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldamise etapp väljades võimaliku negatiivset mõju kogumiskonnale ja inimeste tervisele. Alati tuleb kasutada kõrvaldamise olmeajastmets etalid ning viia selleks ette nähtud kogumiskohale. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akku, mida kasutate ja see vahetada, peab need akud toote eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Model	WIZ-i NFC-silt
Modeli	9290032669
Mõõtmised	Ømõõt 25 mm
Korpuse materjal	PET
Standard	ISO/IEC14443 – A ja NFC Forum Type2 silt
Töösagedus	13,56 MHz
Maksimaalne ülekandevõimsus	<0 dBm
Umbriseava õhuk temperatuur	-20–55 °C, õhuniiskus <90%

TK

UK

- 5. Вовед за производот**
- NFC-σηηιαт ни помагат на корисниците брзо и ефективно да ги контролираат своите производи на WIZ. Содржина на кутијата: NFC-σηηια 4, налепница 8, упутство за употреба 1
- 2. Постапување**
- Отворете апликацијата WIZ V2.
 - На картици Домта поткапнете на „+“ во горниот десен агол.
 - Во списокот со производи изберејте NFC-σηηиа и следете ги чекорите што ќе се покажат на екранот.
 - Дефинирајте дејствието што ќе се изврши кога ќе се скенираат ознаката.
 - По постапувањето, опте корисниците на вашиот дом со WIZ може да ја користат ознаката.
- 3. Користење**
- Откачете смартфонот си и го додирнете врз NFC-σηηиата.
 - Ако се појави порака на екранот, додирнете ја.
 - Корисниците на WIZ и покрене се радија поврзана со ознаката. Готово!
- 4. Важни информации**
- NFC-σηηиата се коматибилна само со паметни телефони што ја поддржуваат функцијата NFC. NFC-σηηиата на WIZ се коматибилна само со производи на WIZ и со апликацијата WIZ.

5. Објаснување на симболите

Информирајте се за локалниот систем за фрзање, одлагање и собирање отпад од електронски и електронски производи и пакувања. Постапувајте во согласност со вашиите локални и нивојте да ги фрлате старите производи и опакувањето во обичној отпад од домаќинството. Правилното фрзање на пакувањето, производите или батериите не помага да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје. Батериите треба да се фрлат одвоено од општоинтерното отпад на батериите одвоено. Ако одложите батериите, кои не можете да заметите сами, тие се отстрануваат од страна на стручно лице.

- 3. Користење**
- Откачете смартфонот си и го додирнете врз NFC-σηηиата.
 - Ако се појави порака на екранот, додирнете ја.
 - Корисниците на WIZ се отвара и дејствието, свързано с ознаката. Готово!
- 4. Важни информации**
- NFC-σηηиата се коматибилна само со паметни телефони што ја поддржуваат функцијата NFC. NFC-σηηиата на WIZ се коматибилна само со производи на WIZ и со апликацијата WIZ.

5. Објаснување на симболите

Информирајте се за локалниот систем за фрзање, одлагање и собирање отпад од електронски и електронски производи и пакувања. Постапувајте во согласност со вашиите локални и нивојте да ги фрлате старите производи и опакувањето во обичној отпад од домаќинството. Правилното фрзање на пакувањето, производите или батериите не помага да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје. Батериите треба да се фрлат одвоено од општоинтерното отпад на батериите одвоено. Ако одложите батериите, кои не можете да заметите сами, тие се отстрануваат од страна на стручно лице.

Име на производот	NFC-σηηиа на WIZ
Модел	9290032669
Димензија	φ 25 mm
Материјал на футролата	PET
Стандарт	ISO/IEC14443 – A и ознаката NFC Forum тип 2
Работна честота	13,56 MHz
Максимална моќност на пренос	<0 dBm
Амбиентна температура	-20 –55 °C, влажност < 90 %

AR

- 5. مقدمة المنتج**
- تساعد بطاقة NFC المستخدمين على التحكم بسرعة وكفاءة مع منتجات WIZ الموجودة لديهم.

2. الإعداد

 - افتح التطبيق WIZ V2.
 - على شاشة الرئيسية، اضغط على “+” في الزاوية العلوية اليمنى.
 - في قائمة المنتجات، اختر بطاقة NFC واتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة.
 - حدد الإجراء الذي تريد تنفيذه عند مسح البطارية، التي لا يمكن استخدامها بعد.

3. الاستخدام

 - افتح هاتفك الذي تدعمه على بطاقة NFC.
 - إذا ظهرت رسالة على الشاشة، اضغط عليها.
 - يتم تشغيل تطبيق WIZ وتبدأ العملية، والتي هي مرتبطة بالخدمة التي تريد استخدامها.

4. معلومات مهمة

NFC متوافقة فقط مع الهواتف الذكية التي تدعم وظيفة NFC. NFC متوافقة فقط مع منتجات WIZ المتوافقة مع بروتوكول NFC.

5. شرح الرموز

تأكد من معرفة النظام المحلي للتخلص من النفايات الإلكترونية وجمعها وإعادة تدويرها. لا ترمي النفايات الإلكترونية أو البطاريات في سلة المهملات العادية. يجب التخلص من النفايات الإلكترونية والبطاريات بشكل صحيح في حاويات التخلص المخصصة لهذا الغرض. يجب التخلص من البطاريات التي لا يمكن التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التخلص المخصصة لهذا الغرض. إذا لم تتمكن من التخلص من البطاريات التي لا يمكن التخلص منها بشكل صحيح، فسيتم التخلص منها نيابة عنك من قبل الشركة المختصة.

اسم المنتج	بطاقة NFC من WIZ
النموذج	9290032669
القياس	φ 25 mm
المادة المستخدمة في تصنيع الخلفية	PET
المواصفات القياسية	ISO/IEC14443 – A والعلامة NFC Forum Type2
تردد التشغيل	13,56 ميغاهرتز
الحد الأقصى لقوة الإرسال	<0 dBm
درجة الحرارة المحيطة	-20 –55 °C، رطوبة < 90%

- 5. Vysvetlenie symbolov**
- Zistiť si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhazujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne mimo verejné sbíradky prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobkov obsahujúcich batérie, ktoré nemôže byť vybrané používateľom, musí vyber nevymentiteľnými batérii vykonať odborný technik.

-  Len na interiérové použitie

Akkoľvek použité týchto znakov spoločnosťou Signify podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných licenci.

NFC-sildid aitavad kasutajatel oma WIZ-tooteid kiiresti ja tõhusalt juhtida.

2. Seadistamine

- Avage WIZ-rakendus V2.
- Puudutage avakuva vahetarkiardi paremas ülanurgas asuvat „+“ märki.
- Valige soovitud toode, valige NFC-ühendus ja järgige ekrani näidatuid samme.
- Määrake silt skannemiseks käivitav tegevus.
- Pärast seadistamist saavad silti kasutada kõik teie WIZ-i koodi kasutajad.

3. Kasutamine

- Avage nutitelefoni ja puudutage seda NFC-sildid.
- Kui ekrani ilmub käik, puudutage seda.
- WIZ-i rakendus avaneb ja sildiga seotud tegevus käivitub. Nii lihtne see ongi teha!

4. Oluline teave

NFC-sildid ühilduvad ainult nutitelefoniaga, mis toetavad NFC-funktsiooni. NFC-sildid ühilduvad ainult NFC-sildidega, mis on ette nähtud NFC-ühenduseks.

5. Sümboolte selgitus

Viige ennast kuskile kohaliku elektri- ja elektroonikaotode ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise viiside kohta. Ärge loobuge kasutusest ja järgige viite vana toote ega pakendide olmeajastmets hulk. Pakendi ja vana toote jäätvi kasutage nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldamise etapp väljades võimaliku negatiivset mõju kogumiskonnale ja inimeste tervisele. Alati tuleb kasutada kõrvaldamise olmeajastmets etalid ning viia selleks ette nähtud kogumiskohale. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akku, mida kasutate ja see vahetada, peab need akud toote eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Název výrobku	WIZ NFC-cimke
Model	9290032669
Velkost	φ 25 mm
Materiál pouzdra	PET
Standard	ISO/IEC14443 – A a NFC Forum Type2 cimke
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Maximální vysílací výkon	< 0 dBm
Teplota okolí	-20 až 55 °C, vlhkost < 90 %

RO

- 1. Introduceure produselor**
- Etichetele NFC ajută utilizatorii să-și controleze rapid și eficient produsele WIZ.

2. Configurare

 - Deschideți aplicația WIZ V2.
 - Pe fila Locuri, atingeți „+” din colțul din dreapta sus.
 - Pe lista de produse, selectați eticheta NFC și urmați pașii care apar pe ecran.
 - Definiți acțiunea deansăntă pentru scanarea etichetei.
 - După configurare, toți utilizatorii locuinței WIZ pot folosi eticheta.

3. Utilizare

 - Deblocați-vă smartphone-ul și atingeți-l de eticheta NFC.
 - Dacă pe ecran apar o solicitare, atingeți-o.
 - Aplcația WIZ se deschide și acțiunea conectată la etichetă este deansăntă. Totul este gata!

4. Informații importante

Etichetele NFC sunt compatibile numai cu smartphone-urile care acceptă funcția NFC. Etichetele WIZ NFC sunt compatibile numai cu produsele WIZ și cu aplicația WIZ.

5. Explicația simbolurilor

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și la sistemul de reciclare a deșeurilor. Asigurați-vă conformațea cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea responsabilă a ambalajelor și a produselor și/sau a bateriilor vă ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul locuinței WIZ pot folosi eticheta. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi încălucate de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.

Model	Etichetă WIZ NFC
Nume produs	9290032669
Dimensiune	φ 25 mm
Materiál carcusei	PET
Standard	ISO/IEC14443 – A și etichetă NFC Forum Type2
Frecvența de lucru	13,56 MHz
Putere maximă de transmisie	<0 dBm
Temperatura ambiantă	-20–55 °C, umiditate <90%

BG

HR

- 1. Predstavite na produktu**
- NFC etikeete pomogati na pogodbejnije brzo i efektivno da kontrolirate svoje proizvode WIZ.

2. Nastrojka

 - Отворете приложението WIZ V2.
 - На картици Поџетна додирнете „+“ во горниот десен агол.
 - Во списокот с продукти изберејте NFC-етикета и следете чекорите што се појавуваат на екранот.
 - Одредете дејствието, кое ќе се изврши кога ќе се скенираат ознаката.
 - Пошто настројте, сите корисници на вашиот дом со WIZ можат да користат етикетата.

3. Използана

 - Откачете смартфонот си и го додирете врз NFC-етикетата.
 - Ако се појави порака на екранот, додирнете ја.
 - Приложението WIZ се отвара и дејствието, свързано с етикетата, Готово!

4. Важни информации

NFC-етикетите са коматибилна само с смартфонот, който поддржва функцията NFC. NFC-етикетите на WIZ са коматибилна само с продукти WIZ и приложението WIZ.

5. Обяснение на символите

Моля, запознайте се с местните системи за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електронски и електронски производи и опаковки. Постапувајте во съответствие с местните правила и не изхвърляйте стари продукти и опакувањето заедно с обичноните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опакувањето, производите или батериите не помага да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје. Батериите трябва да се изхвърлят одвоено от потока на битовите отпадъци. Ако одложите батериите, които не можете да заматите сами, тие се отстрануваат от фирмата.

- 3. Uporaba**
- Omiknite pametni telefon i dodirnite vrz NFC-σηηια.
 - Ako se pojava poruka na ekranu, dodirnite je.
 - Primikovanje WIZ se otvara i deystviesto, svrzano s oznakom, Gотово!
- 4. Важни информации**
- NFC-σηηиата се коматибилна само с смартфонот, който поддржва функцията NFC. NFC-σηηиата на WIZ са коматибилна само с продукти WIZ и приложението WIZ.

5. Обяснение на символите

Моля, запознайте се с местните системи за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електронски и електронски производи и опаковки. Постапувајте во съответствие с местните правила и не изхвърляйте стари продукти и опакувањето заедно с обичноните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опакувањето, производите или батериите не помага да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје. Батериите трябва да се изхвърлят одвоено от потока на битовите отпадъци. Ако одложите батериите, които не можете да заматите сами, тие се отстрануваат от фирмата.

Име на продукта	NFC етикет на WIZ
Модел	9290032669
Размери	φ 25 mm
Материјал на корпусот	PET
Standard	ISO/IEC 14443 – A и етикет тип 2 на NFC Forum
Работна честота	13,56 MHz
Максимална моќност на пренос	<0 dBm
Температура на околината средна	-20 – 55 °C, влажност < 90%

RU

- 1. Представления продукту**
- Метки NFC помогают пользователям быстро и эффективно управлять продуктами WIZ.

2. Настройка

 - Откройте приложение WIZ версии 2.
 - На вкладке «Главная» нажмите «+» в правом верхнем углу.
 - В списке с продуктами выберите NFC-метку и следуйте инструкциям на экране.
 - Определите действие, инициируемое сканированием метки.
 - После настройки все пользователи вашего дома WIZ могут использовать метку.

3. Применение

 - Разблокируйте смартфон и коснитесь метки NFC.
 - Если на экране появится сообщение, нажмите на него.
 - Приложение WIZ открывается, и запускается действие, связанное с меткой. Готово!

4. Важная информация

Метки NFC совместимы только со смартфонами, поддерживающими функцию NFC. Метки NFC совместимы только с продуктами WIZ и приложением WIZ.

5. Разъяснение символов

С информацией о местных системах раздельного сбора и утилизации таких отходов, как электронные и электронное оборудование, а также упаковки, ознакомьтесь самостоятельно. Соблюдайте региональные нормативные требования и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отходов помогает предотвратить потенциально негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Батареи следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специализированные пункты сбора. Если изделия содержат батареи, не представляющие

UK PSTI Statement of Compliance

- a. WiZ / Philips product(s) contained in the box.
- b. Manufacturer Name & Address:
Signify; I.B.R.S./C.C.R.I./Numéro 10461; 5600VB Eindhoven, the Netherlands
Authorized Representative Name & Address:
Signify Commercial UK Limited; Unit 3, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XG, UK
- c. This statement of compliance is issued under the sole
responsibility of the manufacturer: Signify
- d. The product(s) described above is(are) in conformity with the
applicable security requirements in Schedule 1 of the Product
Security and Telecommunications Infrastructure (Security
Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations
2023 (PSTI).
- e. Defined support period: 5 years,
- f. Signed for and on behalf of Signify:
 Robert Sprott; Compliance Manager UK&I
- g. Guildford UK; 29-Apr-2024