

Instrukcja obsługi i konserwacji neonu LED 12V 8W/m (odcinek 5m)

1. Specyfikacja produktu:

- **Napięcie:** 12V
- **Moc:** 8W na metr
- **Długość odcinka:** 5m
- **Rodzaj:** Elastyczny neon LED

2. Zawartość zestawu:

- Neon LED 12V (odcinek 5m)

3. Instrukcja ujawniania:

1. Podstawa

- Dobierz odpowiedni zasilacz (dla 5m neonu 8W/m jest zasilacz min. **50W**).

2. Podłączenie zasilacza

- Podłącz przewody neonu do zasilacza **z polaryzacją** (+ do +, - do -).
- Jeśli zastosujesz sterownik, podłącz go pomiędzy neonem a zasilaczem.

3. Montaż neonu

- Neon można umieścić w wybranym miejscu, mocując go za pomocą uchwytów lub mocowania montażowego.
- Unikaj ostrych zagięć, które mogą obejmować taśmę LED.

4. Podłączenie do prądu

- Po upewnieniu się, że wszystkie połączenia są gniazdowe, podłącz zasilacz do gniazdka 230V.

4. Ważne wskazówki:

- **Bezpieczeństwo:** Zawsze sprawdzaj, czy podłączasz neon do zasilacza o kontroli (12V).
- **Długość:** Nie przekraczaj długości zasilania z jednego punktu, aby zapobiec spadkowi zasilania.
- **Cięcie:** Neon można przycinać **tylko w wyznaczonych miejscach**.
- **Ochrona:** W przypadku montażu na zewnątrz, odprowadzane złączy i odpowiednio zabezpieczone przewody.