

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

CASH DRAWER

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODEL: EK330



ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
 	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

INSTALLATION


The cash drawer is fitted with a standard 6-pin RJ11 plug for direct connection to any EPSON POS Printer, or POS equipment conforming to the Epson standard. (See *figure below*), when the printer finishes printing a receipt, it opens the cash drawer automatically.



HOW TO OPEN THE DRAWER

Lock Positions


The key lock is a 4 lock function: the manual open which means turning the key to this position will open the drawer. The electronically on line position which means the drawer is controlled by the printer. Locked open / closed means the drawer can't be opened / closed without a key.(See *figure below*)



Warning: To reduce the risk of damaging or breaking the key, avoid leaving it in the lock during normal operation

DRAWER REMOVAL

Open the cash drawer and remove the plastic coin and bill tray. Pull the drawer out until it stops, tip the front edge of the drawer up and pull the drawer out at an inclined angle.



MAINTENANCE

The cash drawer slides should be periodically cleaned and lubricated. Frequency is dependent on use and the environment, but typical recommended frequency is every three months. Using a dry, lint free cloth, wipe out the old grease and debris from the inner and outer slides. Do not use water or any type of liquid cleaner. Using a clean applicator, apply a thin layer of lithium-based bearing grease to the inner and outer slides. Cycle the slides several times to properly coat the Polyurethane rollers and to spread the grease evenly.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

SZUFLADA KASOWA

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELE: EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
 	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być nie wolno ich wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTALLATION

Ten gotówka szuflada Jest dopasowany z A standard 6-pin RJ11 wtyczka Do bezpośredni połączenie Do każdy EPSON P.O.S. Drukarka, Lub Sprzęt POS zgodny Do ten Epson standard. (*Widzieć postać poniżej*), Kiedy ten drukarka wykończenia druk A paragon, To otwiera się szuflada kasowa automatycznie .



**Interface
from drawer**


**Cash drawer—Epson compatible
POS Printer**

**Port in Receipt
Printer**

HOW TO OPEN THE DRAWER

Zablokuj pozycje


Zamek kluczowy posiada 4 funkcje zamka: otwieranie ręczne, co oznacza przekręcenie klucza do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady. elektronicznie w pozycji liniowej, co oznacza, że szuflada jest sterowane przez drukarkę. Zablokowane otwarte/zamknięte oznacza szufladę żargon zostać otwarte/zamknięte bez klucza. (Zobacz *poniższy rysunek*)



Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, unikać odjazdu To W ten zamknij podczas normalna działanie

DRAWER REMOVAL

Otwórz szufladę na gotówkę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty . Pociągnij szuflada do czasu To zatrzymuje się, wskazówka ten przód krawędź podnieś szufladę i wyciągnij ją na skłonny kąt.



MAINTENANCE

Prowadnice szuflad kasowych należy okresowo czyścić i nasmarowany. Częstotliwość Jest zależny NA używać I ten środowisko, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Używając suchej, kłackowatej bezpłatny ściereczka, wytrzeć na zewnątrz ten stary smar I gruz z wewnętrznymi i zewnętrznymi slajdy. Nie używaj wody ani żadnego rodzaju płyn odkurzacz. Używanie A czysty zastosować lub, stosować A cienki warstwa z smaru łożyskowego na bazie litu do wewnętrznych i zewnętrznych prowadnic.

Cykl slajdy kilka razy , aby właściwie płaszcz ten Wałki poliuretanowe i do rozprowadzania smar równomiernie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

KASSENSCHUBLADE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELL: EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beschreibung
	Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.
 	KORREKTE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/ 19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

INSTALLATION


Der Kasse Schublade Ist tailliert mit A Standard 6-polig RJ11 Stecker für direkt Verbindung Zu beliebig EPSON P OS Drucker, oder POS-Ausstattung konform Zu Die Epson Standard. (*Sehen Figur unten*), Wann Die Drucker Ausführungen Drucken A Quittung, Es öffnet die Kassenschublade automatisch .



HOW TO OPEN THE DRAWER

Sperrpositionen


Das Schlüsselschloss ist eine 4-Schloss-Funktion: die manuelle Öffnung, das heißt Durch Drehen des Schlüssels in diese Position wird die Schublade geöffnet. elektronisch on line Position, d.h. die Schublade ist durch den Drucker gesteuert. Gesperrt offen / geschlossen bedeutet, dass die Schublade kippen kann ohne Schlüssel geöffnet/geschlossen werden. (Siehe Abbildung *unten*)



Achtung: Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, vermeiden Verlassen Es In Die Sperre während Normal Betrieb

DRAWER REMOVAL

Öffnen Sie die Kassenschublade und entnehmen Sie das Münz- und Geldscheinfach aus Plastik . Schublade aus bis Es stoppt, Tipp Die Front Rand von die Schublade nach oben und ziehen Sie sie mit einem geneigt Winkel.



MAINTENANCE

Die Kassenschubladen sollten regelmäßig gereinigt werden und geschmiert. Frequenz Ist abhängig An verwenden Und Die Umfeld, aber die empfohlene Häufigkeit beträgt normalerweise alle drei Monate. Mit einem trockenen, frei Tuch, wischen aus Die alt Fett Und Trümmer aus die inneren und äußeren Schienen. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssig Reiniger. Verwenden von A sauber bewerben oder, anwenden A dünn Schicht von Tragen Sie auf die Innen- und Außenführungen Lagerfett auf Lithiumbasis auf.

Folien mehrmals, um richtig Mantel Die Polyurethan- Walzen und zum Verteilen der Fett gleichmäßig.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

TIROIR-CAISSE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODÈLE : EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol e	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre la recommandation ci-dessous.
 	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTALLATION


Le espèces tiroir est équipé avec un standard 6 broches RJ11 prise pour direct connexion à n'importe lequel EPSON POS Imprimeur, ou Équipement de point de vente conforme à le Epson standard. (Voir *chiffre ci-dessous*), quand le imprimante finitions impression un reçu, il ouvre le tiroir-caisse automatiquement .



HOW TO OPEN THE DRAWER

Positions de verrouillage


Le verrouillage par clé est une fonction de verrouillage à 4 fonctions : l'ouverture manuelle qui signifie tourner la clé dans cette position ouvrira le tiroir. position électronique en ligne, ce qui signifie que le tiroir est contrôlé par l'imprimante. Verrouillé ouvert / fermé signifie que le tiroir ne peut pas être ouvert / fermé sans clé. (Voir la figure *ci-dessous*)



Attention : Pour réduire le risque d'endommager ou de casser la clé, éviter sortie il dans le verrouiller pendant normale opération

DRAWER REMOVAL

Ouvrez le tiroir-caisse et retirez le plateau en plastique pour pièces et billets . tiroir dehors jusqu'à il s'arrête, conseil le devant bord de le tiroir vers le haut et tirez le tiroir vers l'extérieur incliné angle.



MAINTENANCE

Les glissières du tiroir-caisse doivent être nettoyées périodiquement et lubrifié. Fréquence est dépendant sur utiliser et le environnement, mais la fréquence recommandée est généralement tous les trois mois. À l'aide d'un chiffon sec et pelucheux gratuit chiffon, essuyer dehors le vieux graisse et débris depuis

les glissières intérieures et extérieures. N'utilisez pas d'eau ni aucun type de liquide nettoyeur. En utilisant un faire le ménage application ou, appliquer un mince couche de graisse à roulement à base de lithium sur les glissières intérieures et extérieures.

diapositives plusieurs fois pour bien manteau le Rouleaux en polyuréthane et pour étaler le graisse uniformément.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

KASSALADE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODEL: EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar aan. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	CORRECTE VERWIJDERING: Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/ 19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

INSTALLATION

De contant geld lade is gemonteerd met A standaard 6-pin RJ11 plug voor rechtstreeks verbinding naar elk EPSON P.O.S. Printer, of POS- apparatuur conformeren naar de Epson standaard. (*Zien figuur onderstaand*), wanneer de printer afwerkingen afdrucken A ontvangt, Het opent de kassalade automatisch .



**Interface
from drawer**


**Cash drawer—Epson compatible
POS Printer**

**Port in Receipt
Printer**

HOW TO OPEN THE DRAWER

Vergrendel posities


Het sleutelslot heeft 4 slotfuncties: de handmatige opening, wat betekent Als u de sleutel naar deze positie draait, gaat de lade open. elektronisch online positie wat betekent dat de lade is aangestuurd door de printer. Vergrendeld open/gesloten betekent dat de lade kan niet kan zonder sleutel geopend/gesloten worden. (Zie *onderstaande afbeelding*)



Waarschuwing: Om het risico op beschadiging of breuk van de sleutel te verkleinen, voorkomen vertrekken Het in de vergrendeling tijdens normaal operatie

DRAWER REMOVAL

Open de kassalade en verwijder de plastic munt- en biljettenlade . Trek de lade uit tot Het stopt, tip de voorkant rand van de lade omhoog en trek de lade er met een ruk uit van plan hoek.



MAINTENANCE

De ladegeleiders moeten periodiek worden gereinigd en gesmeerd. Frequentie is afhankelijk op gebruik En de omgeving, maar de typische aanbevolen frequentie is elke drie maanden. Gebruik een droge, pluïsvrije vrij doek, veeg uit de oud vet En brokstukken van de binnen- en buitenglijbanen. Gebruik geen water of enig ander type vloeistof schoner. Gebruik makend van A schoon toepassen of, toepassen A dun laag van lithium-gebaseerd lagervet op de binnen- en buitensleden. Cycle de dia's

meerdere keren om goed te kunnen jas de Polyurethaanrollen en om de vet gelijkmatig.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

KASSALÅDA

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELL: EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
 	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INSTALLATION

De kontanter låda är inpassad med a standard 6-stift RJ11 plugg för direkt förbindelse till några EPSON P OS Skrivare, eller POS-utrustning överensstämmande till de Epson standard. (Se figur *nedan*), när de skrivare avslutas utskrift a mottagande, det öppnas kassalådan automatiskt .



**Interface
from drawer**


**Cash drawer—Epson compatible
POS Printer**

**Port in Receipt
Printer**

HOW TO OPEN THE DRAWER

Låspositioner


Nyckellåset är en 4-låsfunktion: manuell öppen vilket betyder om du vrider nyckeln till detta läge öppnas lådan. De elektroniskt on-line position vilket betyder att lådan är styrs av skrivaren. Låst öppen / stängd betyder lådan kan inte öppnas/stängs utan nyckel.(Se bild *nedan*)



Varning: För att minska risken för att skada eller gå sönder nyckeln, undvika lämnar det i de lås under normal drift

DRAWER REMOVAL

Öppna kassalådan och ta bort plastmyntet och sedelfacket .
Dra i låda ut tills det stannar, dricks de främre kanten av lådan
upp och dra ut lådan vid en lutande vinkel.



MAINTENANCE

Kassalådan ska rengöras med jämna mellanrum och smord. Frekvens är beroende på användning och de miljö, men typisk rekommenderad frekvens är var tredje månad. Använd ett torrt, ludd gratis trasa, torka ut de gammal fett och skräp från de inre och yttre sliderna. Använd inte vatten eller någon typ av flytande rengöringsmedel. Använd en ren applikation eller, tillämpas en tunn lager av litiumbaserat lagerfett till de inre och yttre sliderna. Cykla på rutschbanor flera gånger till ordentligt täcka de Polyuretan rullar och att sprida grease jämnt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

CAJÓN DE EFECTIVO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELO: EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/ 19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTALLATION

El dinero cajón es equipado con a estándar 6 pines RJ11 enchufar para directo conexión a cualquier EPSON P.O.S. Impresora, o Equipos POS conforme a el Epson estándar. (*Ver cifra abajo*), cuando el impresora acabados impresión a recibo, él abre el cajón de efectivo automáticamente .



**Interface
from drawer**


**Cash drawer—Epson compatible
POS Printer**

**Port in Receipt
Printer**

HOW TO OPEN THE DRAWER

Posiciones de bloqueo


La cerradura con llave tiene 4 funciones de bloqueo: la apertura manual, lo que significa Al girar la llave a esta posición se abrirá el cajón. Posición electrónica en línea, lo que significa que el cajón está controlado por la impresora. Bloqueado abierto/cerrado significa que el cajón no poder Se puede abrir/cerrar sin llave. (Ver figura *a continuación*)



Advertencia: Para reducir el riesgo de dañar o romper la llave, evitar partida él en el bloquear durante normal operación

DRAWER REMOVAL

Abra el cajón de efectivo y retire la bandeja de plástico para monedas y billetes . cajón fuera hasta él se detiene, consejo el frente borde de Levante el cajón y sáquelo. inclinado ángulo.



MAINTENANCE

Las correderas del cajón de efectivo deben limpiarse periódicamente y lubricado. Frecuencia es dependiente en usar y el ambiente, pero la frecuencia recomendada típica es cada tres meses. Utilizando un paño seco y sin pelusa gratis paño, limpiar afuera el viejo grasa y escombros de los toboganes interior y exterior. No utilice agua ni ningún tipo de líquido limpiador. Usando a limpio aplicar o, aplicar a delgado capa de Grasa para cojinetes a base de litio en las correderas internas y externas. diapositivas varias veces para hacerlo correctamente abrigo el Rodillos de poliuretano y para extender el grasa igualmente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

CASSETTO PER CONTANTI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASH DRAWER

MODELLO: EK330 ECD410



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avviso o pericolo. Ignorare questo avviso può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre la raccomandazione mostrata di seguito.
 	SMALTIMENTO CORRETTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltire insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

INSTALLATION

IL contanti cassetto È montato con UN standard 6 pin Tipo di prodotto: RJ11 tappo per diretto connessione A Qualunque Epson POS Stampante, O Attrezzatura POS conforme A IL Epson standard. (*Vedere figura sotto*), Quando IL stampante Finiture stampa UN ricevuta, Esso apre il cassetto portadenaro automaticamente .



**Interface
from drawer**


**Cash drawer—Epson compatible
POS Printer**

**Port in Receipt
Printer**

HOW TO OPEN THE DRAWER

Posizioni di blocco


Il blocco tasti è una funzione di blocco a 4 funzioni: apertura manuale che significa girando la chiave in questa posizione si aprirà il cassetto. posizione elettronicamente in linea che significa che il cassetto è controllato dalla stampante. Bloccato aperto/chiuso significa che il cassetto non posso essere aperto/chiuso senza chiave. (Vedi figura sotto)



Attenzione: per ridurre il rischio di danneggiare o rompere la chiave, Evitare in partenza Esso In IL bloccare durante normale operazione

DRAWER REMOVAL

Aprire il cassetto dei contanti e rimuovere il vassoio di plastica per monete e banconote. Tirare il cassetto fuori fino a Esso fermate, mancia IL anteriore bordo di il cassetto verso l'alto ed estrarlo a un inclinato angolo.



MAINTENANCE

Le guide del cassetto portadenaro devono essere pulite periodicamente e lubrificato. Frequenza È dipendente SU utilizzo E IL ambiente, ma la frequenza tipica consigliata è ogni tre mesi. Utilizzando un panno asciutto e senza lanugine gratuito panno, pulire fuori IL vecchio grasso E detriti da

le diapositive interne ed esterne. Non utilizzare acqua o alcun tipo di liquido più pulito. Utilizzando UN pulito domanda o, fare domanda a UN magro strato Di

grasso per cuscinetti a base di litio sulle guide interne ed esterne. Eseguire il ciclo

diapositive diverse volte per correttamente capping IL Rulli in poliuretano e per
stendere il grasso in modo uniforme.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support