

Toner zamienny Ecotisk - HP CF230A | HP 30A

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **1600** stron A4

Kolor: **Czarny** | **Black**

Do drukarek:

Hp LaserJet Pro **M203dn** | Hp LaserJet Pro **M203dw** | Hp LaserJet Pro **M227fdn** | Hp LaserJet Pro MFP **M227fdw** MFP | Hp LaserJet Pro MFP **M227sdn**

 **Dodatkowa Ochrona** 

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.



Instrukcja wymiany tonera

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową