

medion

Szybki przewodnik



Przezroczysta maszyna do lodu

MEDION MD 11950

Zawartość

1.	Informacje na temat tego krótkiego przewodnika	76
2.	Prawidłowe użycie	77
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	78
	3.1. Zdrowie i higiena	82
4.	Zawartość opakowania.....	82
5.	Przegląd urządzenia.....	83
6.	Przygotowanie kostkarki do lodu	85
7.	Korzystanie z kostkarki do lodu	85
8.	Dane techniczne	86
9.	Utylizacja	87

-. Informacje o tym szybkim przewodniku

Niniejszy skrócony przewodnik jest skróconą, drukowaną wersją pełnej instrukcji użytkownika.



OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i pełną instrukcję obsługi. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi, aby zapobiec uszkodzeniu osób i mienia. Należy trzymać dokumenty pod ręką, a jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, upewnij się, że przekazujesz jej również dokumenty, ponieważ są one niezbędnym elementem produktu.



Gdzie znajdę pełną instrukcję obsługi?

Pełną instrukcję obsługi można wyświetlić i pobrać, skanując wyświetlony kod QR.

Jak skontaktować się z działem obsługi klienta? Dane

kontaktowe można znaleźć w pełnej instrukcji użytkownika.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko drobnych i/lub umiarkowanych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo związane z substancjami palnymi i/lub lub wysoce łatwopalnymi!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem!



OGŁOSZENIE!

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami!



Bardziej szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!

- Punkty wypunktowane/informacje o krokach podczas operacji

- Instrukcja do wykonania

- Aby uniknąć zagrożeń, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE.



**Uziemienie ochronne
symbol (ochronny)
klasa I)**

Urządzenia elektryczne klasy ochronności I to urządzenia elektryczne, które mają na stałe co najmniej podstawową izolację i albo wtyczkę z uziemieniem, albo stały przewód zasilający z uziemieniem ochronnym.



**Symbol naprzemienny
prąd (prąd zmienny)**

- Prawidłowe użycie

Urządzenie przeznaczone jest do produkcji kostek lodu z czystej wody pitnej.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- w rolnictwie oraz przez gości hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych
- obiekty noclegowe ze śniadaniem
- zakłady gastronomiczne i podobne zastosowania hurtowe

W przypadku stosowania na obszarach komercyjnych należy przestrzegać obowiązujących tam przepisów.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.
- Stosuj wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone przez nas lub przez nas zatwierdzone.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

-Przechowywać urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby o ograniczonym doświadczeniu i/lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

-Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

-Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

-Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

-Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do przewodu zasilającego.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

-Podłączaj wtyczkę sieciową tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych, do których jest łatwy dostęp i które zostały prawidłowo zainstalowane, blisko miejsca, w którym ustawieś urządzenie. Zawsze utrzymuj gniazdo wolne od przeszkód, aby można było łatwo wyciągnąć wtyczkę sieciową w razie zagrożenia.

-Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.

-Odłączając wtyczkę sieciową od gniazdka, zawsze trzymaj ją za wtyczkę, nie za przewód.

-**OSTRZEŻENIE!**Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięcia. Nie używaj przedłużacza.

-
- OSTRZEŻENIE!**Nie dopuść do zacięcia się lub uszkodzenia przewodu zasilającego podczas instalacji.
 - OSTRZEŻENIE!**Nie podłączaj przenośnych gniazdek wielogniazdkowych ani zasilaczy do tylnej części urządzenia.
 - Podczas użytkowania należy całkowicie rozwinąć przewód.
 - Odłącz urządzenie od gniazdka:
 - podczas czyszczenia urządzenia
 - jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre
 - jeśli nie używasz już urządzenia
 - gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru
 - podczas burzy
 - Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytą kuchenną).
 - Nie używaj, jeśli urządzenie lub przewód zasilający są widocznie uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało upuszczone. Przed pierwszym użyciem urządzenia i po każdym użyciu sprawdź, czy urządzenie i przewód zasilający nie są uszkodzone.
 - Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu podczas transportu, skontaktuj się bezzwłocznie z naszym działem obsługi klienta.
 - Pod żadnym pozorem nie dokonuj żadnych nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia ani nie próbuj otwierać żadnych jego podzespołów i/lub naprawiać go samodzielnie.
 - Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego zespół obsługi klienta lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Jest to konieczne w celu uniknięcia zagrożeń.
 - Nie należy obsługiwać urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
 - Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych miejscach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
 - Trzymaj urządzenie, otwory wentylacyjne i przewód zasilający z dala od umywalek, zlewów i tym podobnych obiektów.

-
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonów lub napojów) na urządzeniu lub w jego pobliżu lub na zasilaczu.
 - Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
 - Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń! Możliwość uszkodzenia urządzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia i zdrowia. Prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- OSTRZEŻENIE!**Nie przechowuj żadnych materiałów wybuchowych, takich jak pojemniki aerozolowe zawierające łatwopalny gaz pędny, w urządzeniu lub w jego pobliżu.
- OSTRZEŻENIE!**Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie, wokół urządzenia i w niszy montażowej nie są zablokowane.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na krawędzi stołu – może się przewrócić i spaść.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie dotykaj parownika, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Nie należy zbyt często włączać i wyłączać urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kompresora.
- Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i zostaw wystarczająco dużo miejsca na wentylację, co najmniej 15 cm. Ustaw urządzenie w odpowiedniej odległości od innych urządzeń i ściany.
- Nigdy nie używaj urządzenia z pustym pojemnikiem.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi silnymi źródłami ciepła (np. piekarnikiem, grillem).
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikaj:
 - wysoka wilgotność lub wilgotne warunki
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury

- bezpośrednie światło słoneczne

- gołe płomienie



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

ZAGROŻENIE POŻAREM! Substancje łatwopalne!

Układ chłodniczy urządzenia zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a). Jest to gaz ziemny, który jest bardzo przyjazny dla środowiska, ale jest palny.

-Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w przypadku wycieku czynnika chłodniczego izobutanu (R600a).

-OSTRZEŻENIE! Nie uszkodzaj układu chłodniczego.

-Przed ponownym użyciem urządzenia należy oddać je do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.

-Jeżeli układ chłodniczy uległ uszkodzeniu, należy przewietrzyć pomieszczenie.

-Jeśli czynnik chłodniczy dostanie się na skórę lub oczy, może to prowadzić do obrażeń. Natychmiast przemyj oczy czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem.

-Ustaw urządzenie w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno mieć około 4 m², aby zapewnić wystarczającą wentylację, jeśli układ chłodzenia ulegnie uszkodzeniu.

-Ingerencja w obwód chłodniczy jest zabroniona i powoduje unieważnienie gwarancji.

-Jeśli to możliwe, transportuj urządzenie w pozycji pionowej. Unikaj przechylania urządzenia o więcej niż 45° podczas transportu.

-Przed pierwszym użyciem kostkarki do lodu odczekaj 2 godziny po jej ustawieniu. Pozostaw pokrywę zbiornika na wodę otwartą przez co najmniej 2 godziny.

-.-. Zdrowie i higiena

Jeśli używasz kostek lodu do napojów lub przygotowywania potraw, woda z kostkarki do lodu może przedostać się do jedzenia i napojów.

-**OSTRZEŻENIE!** Używaj tylko czystej wody pitnej. Używaj zimnej wody i nie napełniaj jej powyżej **MAKSOCENA**.

-Należy zwracać uwagę na jakość wody i stosować się do instrukcji pielęgnacji i czyszczenia, zwłaszcza tych zawartych w instrukcji obsługi, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

-Koszyka na kostki lodu należy używać wyłącznie do przechowywania kostek lodu.

-Jeżeli pokrywa zbiornika na wodę pozostanie otwarta przez dłuższy czas lub koszyk na kostki lodu zostanie wyjęty, może to doprowadzić do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia.

-. Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko udławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia na skutek połknięcia lub wdychania małych części albo folii plastikowej.

-Wszystkie materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


-Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie elementy opakowaniowe oraz paski klejące.
- Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie przedmioty są dołączone i w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Kostkarka do lodu
- Łyżeczka do lodu
- Koszyk na lód
- Krótki przewodnik
- Instrukcja obsługi (dostępna do pobrania, patrz „1. Informacje o tym skróconym przewodniku” na stronie 76)

-. Przegląd urządzeń



Rys. 1 - Widok z przodu

1. Panel wyświetlacza

2. Otwory wentylacyjne

3. Przewód zasilający z wtyczką sieciową


4. Mieszkanie

5. Kłapka pojemnika na lód z okienkiem kontrolnym

6. Przyciski operacyjne

Przyciski operacyjne	
	Przycisk czyszczenia
	Przycisk rozmiaru kostki lodu
	Przycisk włączania/wyłączania urządzenia


Panel wyświetlacza	
	Zbiornik na wodę jest prawie pusty
	Pełny koszyk na kostki lodu
	Czyszczenie w toku
	Produkcja lodu w toku
	Wyświetlacz cyfrowy: Czas rozpoczęcia / cykl czyszczenia
	Produkcja dużych kostek lodu
	Produkcja małych kostek lodu



Rys. 2 - Akcesoria

7. Łyżka do lodu

8. Koszyk na kostki lodu



Rys. 3 - Wnętrze urządzenia

9. Palce zamrażarki (niewidoczne, z tyłu wnętrza)

10. Suwak do lodu

11. Oznaczenie maksymalnego poziomu napełnienia (**MAKS**)

12. Pokrywa filtra

13. Zbiornik na wodę pitną

-. Przygotowanie kostkarki do lodu



Informacje dotyczące czyszczenia znajdziesz w instrukcji obsługi.

- Sprawdź, czy kostkarka do lodu nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.
 - Ustaw kostkarkę do lodu na równej, antypoślizgowej i odpornej na ciepło powierzchni.
 - Przed pierwszym użyciem kostkarki do lodu odczekaj 2 godziny po jej ustawieniu. Pozostaw pokrywę zbiornika na wodę otwartą przez co najmniej 2 godziny.
 - Przed pierwszym użyciem urządzenia wyczyść akcesoria (koszyk na kostki lodu, łopatkę do lodu) i urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Pozostaw wszystko do dokładnego wyschnięcia.
 - Wykonaj funkcję czyszczenia (patrz „Czyszczenie kostkarki do lodu” w instrukcji obsługi).
 - Ze względów higienicznych nie należy używać kostek lodu pochodzących z pierwszego przygotowania.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.



Urządzenie jest napędzane silnikiem elektrycznym. Może to powodować lekki zapach podczas początkowej pracy. Ten zapach jest normalny i nie jest oznaką wadliwego działania urządzenia. Upewnij się, że jest odpowiednia wentylacja.

-. Korzystanie z kostkarki do lodu



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Stosowanie dodatków takich jak syropy lub barwniki może uszkodzić czujnik wody i pompę.

-Używaj wyłącznie czystej wody pitnej bez żadnych dodatków.

- Wyjmij koszyk na kostki lodu z urządzenia.
- Napełnij zbiornik na wodę pitną do pełna.**MAKS**znak. Nie napełniaj powyżej znaku. Włóż ponownie koszyk na kostki lodu.
- Zamknij klapkę pojemnika na lód.
- Podłącz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
- Naciśnij przycisk, aby rozpocząć produkcję kostek lodu.

Maszyna do robienia kostek lodu zaczyna ponownie wytwarzać kostki lodu.

Podczas produkcji lodu można w dowolnym momencie wyjąć koszyk na kostki i wyjąć lód.

-. Specyfikacja techniczna

Model	MD 11950
Dystrybutor	MEDION AG Na Zehnthofie 77 45307 Essen Niemcy
Numer rejestru handlowego	Numer HRB 13274
Woltaż:	220-240 V ~ 50 Hz
Wyjście:	150 W
Klasa ochrony:	I
Klasa klimatyczna:	N/SN (+10°C do +32°C)*
Płyn chłodzący:	600 zł / 40 g
Dzienna produkcja lodu:	Maks. 15 kg / 24 godziny
Rodzaje lodu:	Małe/duże kostki lodu
Pojemność zbiornika na lód:	Około 0,9 kg
Pojemność kontenera:	Około 2,6 litra
Wymiary (szer. × gł. × wys.):	Około 27,0 × 37,7 × 34,3 cm
Waga	Około 10,2 kg

* Urządzenie nadaje się do klas klimatycznych N i SN. Prawidłowa wydajność chłodzenia urządzenia jest gwarantowana przy temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C. Jeśli temperatury odbiegają od tego zakresu, wydajność urządzenia może zostać zmniejszona.

