

Skrócona Instrukcja Obsługi

Pistolet Natryskowy KRAFT&DELE KD5481

▮ Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Model	KD5481
Moc	250W
Zasilanie	21V / 2000mAh
Pojemność zbiornika	800 ml
Waga	1,76 kg
Odległość natryskowa	200-250 mm

▮ Zawartość Zestawu

- ✓ Pistolet natryskowy akumulatorowy KD5481
- ✓ Bateria 21V 2000mAh
- ✓ Ładowarka
- ✓ Dysza
- ✓ Zbiornik na farbę
- ✓ Instrukcja obsługi

⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed Rozpoczęciem Pracy:

- **Zawsze noś okulary ochronne** i maskę przeciwpyłową
- **Używaj rękawic ochronnych** podczas pracy
- **Zapewnij odpowiednią wentylację** pomieszczenia
- **Nigdy nie kieruj pistoletu na osoby** lub zwierzęta

Podczas Pracy:

- **Nie używaj w pobliżu otwartego ognia** lub źródeł zapłonu
- **Nie pal papierosów** podczas malowania
- **Sprawdź temperaturę zapłonu farby** - nie używaj farb o temperaturze zapłonu poniżej 32°C
- **Utrzymuj pistolet w czystości** przed i po każdym użyciu

▮ Przygotowanie Akumulatora

1. **Naładuj akumulator** przed pierwszym użyciem (pełny cykl ładowania)
2. **Włóż naładowany akumulator** do pistoletu do momentu kliknięcia
3. **Sprawdź poziom naładowania** - akumulator powinien być w pełni naładowany

▮ Przygotowanie Farby

1. **Sprawdź gęstość farby** - maksymalna lepkość 70 DIN
2. **Rozcieńcz farbę** zgodnie z zaleceniami producenta (jeśli konieczne)
3. **Przefiltruj farbę** przez sitko aby usunąć zanieczyszczenia
4. **Napełnij zbiornik** - nie przekraczaj pojemności 800 ml

Zalecane Materiały:

- Farby wodorozcieńczalne
- Lakiery akrylowe
- Bejce i impregnaty
- Farby emulsyjne (po rozcieńczeniu)

▮ Instrukcja Użytkowania

Krok 1: Montaż i Przygotowanie

1. **Sprawdź połączenie** akumulatora z pistoletem
2. **Zamontuj dyszę** zgodnie z rodzajem farby
3. **Napełnij zbiornik farbą** (max 800 ml)
4. **Zamocuj zbiornik** do pistoletu

Krok 2: Regulacja Parametrów

1. **Ustaw regulację przepływu farby** - zacznij od minimum
2. **Wybierz rodzaj strumienia** (okrągły/poziomy/pionowy)
3. **Dostosuj odległość** od malowanej powierzchni (200-250 mm)

Krok 3: Technika Malowania

1. **Trzymaj pistolet prostopadle** do powierzchni
2. **Poruszaj się równomiernie** - nie zatrzymuj w jednym miejscu
3. **Naciśnij spust stopniowo** - najpierw powietrze, potem farba
4. **Zachowuj stałą odległość** od powierzchni
5. **Maluj pasami** z 30% nakładaniem

▮ Regulacje i Ustawienia

Regulacja Przepływu Farby:

- **Pokręć w prawo** = więcej farby
- **Pokręć w lewo** = mniej farby
- **Zacznij zawsze od minimum** i zwiększaj stopniowo

Typy Strumienia:

- **Okrągły** - do małych powierzchni i detali
- **Poziomy** - do malowania pionowych powierzchni
- **Pionowy** - do malowania poziomych powierzchni

▮ Czyszczenie Po Użyciu

Natychmiastowe Czyszczenie:

1. **Opróżnij zbiornik** z pozostałej farby
2. **Wypłucz zbiornik** odpowiednim rozpuszczalnikiem
3. **Przepłucz system** czystym rozpuszczalnikiem
4. **Uruchom pistolet na krótko** aby wyczyścić kanały

Czyszczenie Dokładne:

1. **Zdejmij dyszę** i wyczyść ją szczoteczką
2. **Wyczyść igłę** specjalną iglicą do czyszczenia
3. **Przetrzyj obudowę** wilgotną ściereczką
4. **Sprawdź wszystkie kanały** czy są drożne

▮ Konserwacja Akumulatora

- **Ładuj regularnie** - nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania
- **Przechowuj w temperaturze 15-25°C**
- **Nie pozostawiaj rozładowanego** na długi okres
- **Używaj tylko oryginalnej ładowarki KRAFT&DELE**

⚠ Rozwiązywanie Problemów

Problem	Możliwa Przyczyna	Rozwiązanie
Brak natrysku	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
Nierówny natrysk	Zatkana dysza	Wyczyść dyszę
Za mały przepływ	Zbyt gęsta farba	Rozcieńcz farbę
Krople farby	Za mała odległość	Zwiększ odległość do 200-250mm
Słaba jakość	Nieprawidłowe ustawienia	Wyreguluj przepływ farby

▮ Wsparcie Techniczne

KRAFT&DELE W.D.S

- ▮ Strona: kraftdele.info
- ▮ E-mail: dostępny na stronie internetowej
- ▮ Gwarancja: Zgodnie z warunkami producenta

⚠ UWAGA KOŃCOWA

- **Przechowuj instrukcję** w dostępnym miejscu
- **Używaj tylko oryginalnych części** zamiennych KRAFT&DELE
- **W przypadku awarii** skontaktuj się z serwisem
- **Nie dokonuj samodzielnych napraw** - może to spowodować utratę gwarancji

Instrukcja stworzona na podstawie informacji technicznych produktu KD5481

