

Firma
Shenzhen Huafului Technology Co., Ltd.

Adres
Jednostka 601-03, 6 / F, Blok A, Budynek 1, Ganfeng Technology Building,
nr 993 Jiaxian Road, Społeczność Xiangjiaotang, Ulica Bantian, Dzielnica
Longgang, Shenzhen, Chiny.



IP68 oznacza, że urządzenie jest wodoodporne przy zanurzeniu do 1 godziny. Oznacza to, że możesz używać smartwatcha podczas pływania wyczynowego, w pełni wykorzystując jego funkcje sportowe. Pamiętaj jednak, aby nie przekraczać maksymalnego czasu zanurzenia i unikać nurkowania, ponieważ większa głębokość zwiększa ciśnienie, co może uszkodzić smartwatch.

Aby zachować wodoszczelność smartwatcha, warto unikać następujących sytuacji i działań:

Nurkowanie: Unikaj zanurzania smartwatcha na głębokość, która przekracza jego zdolność wodoszczelności. Nawet jeśli twój smartwatch jest oceniany jako wodoodporny, zbyt głębokie nurkowanie może wywierać nacisk na uszczelnienia.

Skoki do wody: Nie używaj smartwatcha podczas skoków do wody, zwłaszcza z wysokości. Silny wpływ wody na smartwatch może wpłynąć na jego wodoszczelność.

Gorące źródła i sauny: Unikaj korzystania ze smartwatcha w gorących źródłach, saunach lub innych miejscach o wysokiej temperaturze. Ekstremalne temperatury i wilgotność mogą wpłynąć na uszczelnienia.

Zastosowanie substancji chemicznych: Unikaj kontaktu smartwatcha z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, kwasów, rozpuszczalniki, detergenty, kremy do opalania lub jakiegokolwiek inne chemikalia, które mogą uszkodzić uszczelnienia i materiały wodoszczelne.

Mycie w zbyt gorącej wodzie długotrwale: Nie myj smartwatcha w gorącej wodzie, przez dłuższą chwilę – może to uszkodzić uszczelnienie zegarka.

Działania mechaniczne: Unikaj upuszczania smartwatcha, narażania go na uderzenia lub inne działania mechaniczne, które mogą uszkodzić uszczelnienia i obudowę.

Używanie przycisków pod wodą: Unikaj używania przycisków smartwatcha pod wodą.

Wysokie ciśnienie wodne: Unikaj używania smartwatcha w miejscach, gdzie ciśnienie wodne jest

Starzenie się i zużycie: Z czasem wodoszczelność smartwatcha może się pogorszyć, na przykład w wyniku zużycia przycisków i uszczelek.