

MEDION®

Instrukcja obsługi



Fotel gamingowy

MEDION® ERAZER® X89410 (MD 88410)

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji	5
1.1.	Objaśnienia symboli	5
2.	Przeznaczenie	6
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	6
4.	Zakres dostawy	8
5.	Przegląd urządzenia	9
6.	Montaż	10
7.	Działanie	14
7.1.	Regulacja położenia oparcia	14
7.2.	Funkcja odchylania (zwalnianie/blokowanie oparcia)	14
7.3.	Regulacja oporu pochylecia	15
7.4.	Regulacja wysokości siedziska	15
8.	Czyszczenie i pielęgnacja	16
9.	Dane techniczne	16
10.	Utylizacja	16
11.	Informacje o usłudze	16
12.	Polityka prywatności	17
13.	Informacje prawne	18

1. Informacje o niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla Ciebie przyjemnością.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i całą instrukcję. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze trzymaj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie, pamiętaj, aby dołączyć również tę instrukcję, ponieważ jest ona integralną częścią produktu.

1.1. Klucz do symboli

Jeżeli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, oznacza to, że należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym w nim możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi obrażeniami o nasileniu umiarkowanym i/lub lekkim!



Więcej informacji dotyczących korzystania z urządzenia!



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!

.

Punkty wypunktowane/informacje o zdarzeniach w trakcie eksploatacji

Instrukcje do wykonania

Instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane w celach przemysłowych/komercyjnych.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku niewłaściwego użycia:

- Krzesło jest zaprojektowane dla maksymalnego obciążenia całkowitego 110 kg zaprojektowany.
- Kółka nadają się do twardych podłóg.

W przypadku wrażliwych twardych podłóg (np. korkowych, laminowanych, parkietowych) należy stosować dostępne w sprzedaży maty ochronne, aby uniknąć uszkodzenia podłóg.

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Nieprawidłowa wymiana i prace w obszarze elementu regulacji wysokości siedziska mogą skutkować obrażeniami!

Wymiana i prace w zakresie regulacji wysokości siedziska

elementy powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel męzczyźni.

Nie należy używać krzesła jako zamiennika drabiny, pomocy przy wspinaniu się, podpórki podnośnikowej itp.

Nie siadaj na podłokietnikach.

Plastik i metal reagują na wpływy naprężeń i temperatury rozszerzając się i kurcząc. Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe i dokręcaj je, jeśli to konieczne.

Nie należy używać krzesła, jeśli jakiegokolwiek połączenia śrubowe są poluzowane lub jeśli jakakolwiek część krzesła jest uszkodzona lub brakuje jej.

Usiądź wygodnie na siedzeniu.
może się pochylić.

Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na oparcie.

Zawsze siadaj na krześle sam.

Aby uniknąć ryzyka przewrócenia się, należy siadać wyłącznie na środku krzesła.

Nigdy nie wystawiaj krzesła na obciążenie przekraczające 110 kg.
z.

Nigdy nie naciskaj wyłącznie na oparcie, leżąc.

Krzesło należy ustawiać wyłącznie na równej, niepochyłej powierzchni.
w kierunku ziemi.

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Wszystkie materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką!

Wymij produkt z opakowania i usuń wszystkie elementy opakowaniowe.

Sprawdź, czy dostawa jest kompletna. Jeśli okaże się, że dostawa jest niekompletna, powiadom nasz serwis w ciągu 14 dni od zakupu.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić fotel gamingowy pod kątem uszkodzeń stać się.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym.

Wraz z zakupionym produktem otrzymałeś:

- Oparcie
- Siedzisko z podłokietnikami
- 2x osłony boczne
- Podstawa
- 5x rzutów
- Mechanizm przechylania
- Sprężyna gazowa
- Pokrywa teleskopowa
- Materiał mocujący
- Narzędzie

5. Przegląd urządzenia



- 1) oparcie
- 2) podłokietniki
- 3) Osłony boczne
- 4) Dźwignia do funkcji pochylania
- 5) Sprężyna gazowa
- 6) Osłona teleskopowa
- 7) Rolka
- 8) opierać
- 9) regulator oporu
- 10) Dźwignia regulacji wysokości siedziska (nie pokazano)
- 11) Siedziba
- 12) Dźwignia do regulacji położenia oparcia

6. Montaż




Zalecamy, aby przy montażu pomogła Ci druga osoba.

Odkręć i wyjmij śruby z łbem sześciokątnym zamontowane po obu stronach oparcia (2 śruby po każdej stronie).


Umieść oparcie pomiędzy dwoma mocowaniami na siedzisku

(patrz rys. A).

Upewnij się, że otwory na śruby w oparciu i otwory na śruby w uchwytych po obu stronach są dokładnie wyrównane (patrz rys. B).



Rys. A



Rys. B




Najpierw wkręć wszystkie śruby ręcznie, a następnie dokręć je dołączonym narzędziem.

Zaczynij od przymocowania tylnej części oparcie po prawej stronie (po lewej stronie w kierunku siedziska, patrz rys. C). Najpierw wkręć dwie śruby imbusowe tylko do połowy w otwory wiertnicze.

Obróć dwa sześciokątne gniazda śruby imbusowe po lewej stronie (po prawej stronie w kierunku siedziska) również do połowy w otworach wiertniczych.

Teraz dokręć wszystkie 4 śruby za pomocą dołączonego narzędzia.




Rys. C


Umieść osłony boczne na uchwytach po obu stronach. Zabezpiecz

Najpierw należy nacisnąć przycisk na złączu.

Teraz przykręć osłony boczne po obu stronach za pomocą małej śrubki, a następnie umieść osłony śrub na łbach śrub (patrz rys. D).



Rys. D



Rys. E

Odkręć i wyjmij 4 śruby imbusowe zamontowane wcześniej na spodzie siedziska.

Umieść mechanizm pochylenia z otworem

Umieść sprężynę gazową na spodniej stronie siedzenia, skierowaną w stronę oparcia (patrz rys. F).

Obróć 4 wcześniej usunięte w-

Wkręty sześciokątne należy wkręcić do połowy w uprzednio wywiercone otwory.



Aby zwiększyć stabilność fotela gamingowego, należy odsunąć siedzisko maksymalnie do tyłu w obrębie szyn montażowych mechanizmu odchylania.


Teraz dokręć wszystkie 4 śruby za pomocą dołączonego narzędzia.

Przesuń dźwignię regulacji wysokości siedziska w prawą stronę siedziska, a dźwignię funkcji pochylenia w lewą stronę siedziska w bok, w kierunku mechanizmu pochylenia, aż do zatrzymania.

Wsuń 5 kółek w uchwyty znajdujące się na spodzie podnóżka, tak daleko, jak to możliwe (patrz rys. G).




Rys. F




Rys. G

Wciśnij sprężynę gazową do środka podstawy (patrz rys. H).

Założ osłonę teleskopową na sprężynę gazową (patrz rys. I).



Rys. H



Rys. I

Włóż siedzisko z otworem na sprężynę gazową na sprężynę gazową przymocowaną do podstawy (patrz rys. J).



Rys. J

7. Działanie

7.1. Regulacja położenia oparcia



OSTROŻNOŚĆ!


Ryzyko obrażeń!

Jeżeli oparcie jest całkowicie obciążone w „pozycji leżącej”, krzesło może stać się niestabilne i się przewrócić!

Obciąż oparcie w pozycji leżącej
nigdy całym swoim ciężarem.

Pociągnij dźwignię regulacji oparcia
do góry i ustaw oparcie w żądanej
pozycji (patrz rys. K).

Po osiągnięciu żądanej pozycji zwolnij
dźwignię regulacji oparcia.




Rys. K

7.2. Funkcja odchylania (odblokowanie/zablokowanie oparcia)

Pociągnij dźwignię, aby uzyskać pochylenie
funkcję skierowaną do góry, aby odsłonić
oparcie (patrz rys. L).

Aby zablokować oparcie, naciśnij dźwignię
pochylenia w dół.




Rys. L

7.3. Regulacja oporu pochylenia

Obróć regulator oporu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby
zwiększyć opór oparcia podczas przechylania
(patrz rys. M).

Obróć regulator oporu w
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
zmniejszyć opór przy przechylaniu się oparcia.




Rys. M

7.4. Regulacja wysokości siedziska

Pociągnij dźwignię, aby ustawić wysokość siedziska
regulację wysokości w górę, a następnie
wyreguluj siedzisko do żądanej wysokości, jak
pokazano poniżej (patrz rys. N).

Zwolnij dźwignię regulacji wysokości siedziska
Zwolnij regulację, gdy tylko osiągniesz pożądaną
wysokość siedziska.



Ryc. N

8. Czyszczenie i pielęgnacja

Usuń kurz i brud suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki ani ostrych szczotek czyszczących. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń użyj łagodnego detergentu, jeśli to konieczne.

Regularnie usuwaj kłaczki dywanu z wałków.

9. Dane techniczne

Waga:	26kg
Maksymalna masa użytkowa:	110 kilogramów
Wysokość siedziska:	ok. 44-50 cm (mierzone od środka siedziska)

10. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twój fotel gamingowy jest zapakowany w sposób chroniący go przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać recyklingowi.

FOTEL GAMINGOWY

Zutylizuj fotel do gier zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub administracją miejską, aby uzyskać więcej informacji.

11. Informacje o usłudze

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Istnieje kilka sposobów, aby się z nami skontaktować:

- W naszej społeczności serwisowej możesz poznać innych użytkowników i naszych pracowników oraz wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Naszą społeczność znajdziesz na community.medion.com.

- Możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact używać.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest również dostępny za pośrednictwem naszej infolinii lub dostępne pocztą.

Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 8:00 - 21:00 Sob. / Niedz.: 10:00 - 18:00	01 928 7661
Adres serwisu	
Centrum serwisowe MEDION Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Austria	

Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medionservice.com.



Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

12. Polityka prywatności

Szanowny Kliencie!

Niniejszym informujemy, że to my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

W kwestiach ochrony danych wspiera nas nasz inspektor ochrony danych firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Data Protection, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji gwarancji i powiązanych procesów (np. napraw) i opieramy nasze przetwarzanie Twoich danych na zawartej z nami umowie kupna.

Przekażemy Twoje dane dostawcom usług naprawczych, których zatrudniliśmy w celu przetwarzania gwarancji i powiązanych procesów (np. napraw). Zazwyczaj przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat w celu wypełnienia Twoich ustawowych praw gwarancyjnych.

Przysługuje Ci prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Prawo do informacji i usunięcia danych podlega jednak ograniczeniom zgodnie z art. 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) (art. 23 RODO); ponadto istnieje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w związku z art. 19 federalnej ustawy o ochronie danych).

W przypadku MEDION AG jest to Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności
Informacji Nadrenia Północna-Westfalia, Skrytka pocztowa 200444, 40212 Düsseldorf,
www.lfdi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji; bez podania wymaganych
danych realizacja gwarancji nie będzie możliwa.

13. Odcisk

Prawa autorskie © 2021

Stan na: 23.06.2021

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w jakiegokolwiek formie, mechanicznej, elektronicznej lub innej, bez pisemnej zgody
producenta jest zabronione.

Prawa autorskie należą do dystrybutora:

MEDION AG

Na Zehnthofe 77

45307 Essen

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym.

Zawsze w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

