

ActonisTM
by hairmax®

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DUAL ACTION **18**
Grzebień laserowy

ZESKANUJ KOD QR

pełna instrukcja w języku
angielskim



Lub odwiedź stronę: www.actonis.com/usermanual

OBSŁUGA KLIENTA HAIRMAX POLSKA

Telefon: +48 22 266 77 55
Email: info@hairmax.net.pl
Adres: ul. Grzybowska 85/217, 00-844 Warszawa, Polska

Authorized Representative in Europe
(Regulatory Affairs Only):



Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Tel: +31 (0) 70 345-8570 Fax: +31 70 346-7299

Oficjalny Dystrybutor:

Asmedio Marzena Grzejda
ul. Grzybowska 85/217
00-844 Warszawa

ActonisTM

LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC

1040 Holland Drive | Boca Raton, Florida | 33487 | USA
www.actonis.com

Przed zabiegiem należy sprawdzić reakcję skóry na światło lasera, świecąc lampą na wewnętrzną stronę przedramienia przez 2 minuty. Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

WSKAZÓWKI PRZEPROWADZENIA ZABIEGU



Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania (dolny przycisk), aż zaświeci się kontrolka. Następnie naciśnij górny przycisk. Wtedy urządzenie jest gotowe do użycia.



Aby rozpocząć zabieg, przyłóż urządzenie płasko do skóry głowy, tak aby oba rzędy ząbków jej dotykały.



Zacznij od linii włosów. Przesuwaj urządzenie od przodu do tyłu skóry głowy powolnym ruchem, zatrzymując się co 1 cm na 4 sekundy. Gdy urządzenie jest włączone, będzie emitować sygnał dźwiękowy i wibrować co cztery (4) sekundy. Oznacza to, że nadszedł czas, aby przenieść urządzenie do następnego obszaru skóry głowy. Nie odsuwaj urządzenia od skóry głowy podczas zmiany obszaru naświetlania. Jeśli chcesz wyłączyć sygnał dźwiękowy/wibracje podczas zabiegu, naciśnij ponownie górny przycisk lasera.



Kontynuuj przesuwanie urządzenia od przodu do tyłu, a następnie od boku do boku, aż cała skóra głowy zostanie naświetlona. Powtarzaj te czynności przez całkowity czas zabiegu wynoszący 8 minut.

Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania (dolny przycisk), aż zgaśnie kontrolka. Przechowuj urządzenie w podstawce ładującej do czasu następnego zabiegu. Przewód zasilający może pozostać podłączony do stacji ładującej przez cały czas.

WAŻNE: Grzebień laserowy Actonis Dual Action 18 LaserComb wyłączy się automatycznie po 8 minutach.

Grzebień laserowy Actonis Dual Action 18 LaserComb został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnych komponentów i powinien wytrzymać wiele lat prawidłowego użytkowania.

Urządzenie Actonis jest objęte ograniczoną gwarancją Vasari MARzena Grzejda na wady materiałowe lub produkcyjne. Uszkodzone lub niewłaściwie użytkowane urządzenia nie są objęte gwarancją i zostaną obciążone standardowymi kosztami naprawy. Wszelkie próby samodzielnego serwisowania urządzenia, o ile nie zostaną poinstruowane przez obsługę klienta Vasari Marzena Grzejda, spowodują unieważnienie gwarancji. Pełne warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

**Aby skorzystać z gwarancji, odwiedź:
www.hairmax.net.pl/zwroty-i-reklamacje**

Światło lasera - unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami

Urządzenia laserowe ActonisTM są wskazane do stymulowania wzrostu włosów u kobiet z łysieniem androgenowym, u których występuje łysienie typu Ludwig (Savin) w klasyfikacji I - II lub łysienie czołowe i które mają typy skóry Fitzpatricka I - IV.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dual Action 18 LaserComb



3 razy
w tygodniu

DLA MAKSYMALNYCH KORZYŚCI


- :: Skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, ale nie ociekające wodą, wilgotne lub suche)
- :: Urządzenia Actonis używaj przed nałożeniem produktów do stylizacji. Mogą się one gromadzić i utrudniać dotarcie światła laserowego do mieszków włosowych.
- :: Regularnie czyść powierzchnię lasera wilgotną szmatką. Nie należy używać szkodliwych detergentów ani środków czyszczących na żadnej części urządzenia Actonis.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Ładuj swój grzebień laserowy przez 2-3 godziny przed pierwszym użyciem



OPCJA 1 Urządzenie należy ładować za pomocą stacji ładującej i przewodu zasilającego. Przed umieszczeniem urządzenia w stacji ładującej należy upewnić się, że jest ono wyłączone. Podłącz przewód zasilający do stacji ładującej, a drugi jego koniec do gniazdka elektrycznego.



OPCJA 2 Naładuj urządzenie, podłączając przewód zasilający bezpośrednio do urządzenia, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała pulsacyjne światło podczas procesu ładowania. Stały strumień światła oznacza, że Twoje urządzenie jest w pełni naładowane.

W miarę zmniejszania się poziomu naładowania baterii kontrolka zacznie powoli migać. Gdy bateria będzie bliska rozładowaniu, dioda będzie migać szybko. W takim przypadku należy naładować urządzenie.

Jeśli urządzenie wymaga naładowania w trakcie zabiegu, przed jego kontynuowaniem należy odczekać, aż laser całkowicie się naładuje.

Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone do przewodu zasilającego.

Podczas użytkowania, kontrolka świetlna będzie wskazywała poziom naładowania baterii. Stały strumień światła oznacza, że Twoje urządzenie jest w pełni naładowane.