

## Bęben zamienny Ecotisk - DR2300N

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **12000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

### Do drukarek:

Brother **HL-2365DN** | Brother **HL-L2360DN** | Brother **HL-L2300D** | Brother **MFC-L2700** | Brother **MFC-L2740DW** | Brother **DCP-L2500D** | Brother **DCP-L2520DW** | Brother **DCP-L2540DN** | Brother **DCP-L2560DW** | Brother **HL-L2340DW** | Brother **MFC-L2720DW** | Brother **HL-L2320D**

---



### Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





## **Uniwersalna instrukcja wymiany bębna**

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany może się różnić)

1. Wyjmij stary bęben z drukarki
2. Wyjmij nowy bęben z opakowania
3. Usuń elementy ochronne
4. Włóż nowy bęben do drukarki
5. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową