




Uwaga!



Aby sparować pilota z lampą, naciśnij ten przycisk od razu po włączeniu lampy.



Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje spadek temperatury barwowej, a kolor światła zmieni się na ciepły



Naciśnij ten przycisk, światło lampy zmieni się na ciepłe (3000 K)



Naciśnij ten przycisk, światło lampy zmieni się na zimne (6500 K)



Kliknij ten przycisk, aby przełączyć temperaturę barwową między światłem białym, ciepłym i neutralnym



Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć lampę między pełną mocą apolową mocy, a temperatura barwowa lampy jest neutralna.



Długie naciśnięcie lub kliknięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie jasności



Długie naciśnięcie lub kliknięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie jasności.



Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje wzrost temperatury barwowej, a kolor światła zmieni się na biały.