

INSTRUKCJA UPROSZCZONA DLA ELEKTROZAWORU: 230V AC (prąd zmienny):

- Przewód żółto-zielony to: (N) NEUTRALNY
- Przewód brązowy to: (L) FAZA [ZAMYKANIE ZAWORU]
- Przewód niebieski to: (L) FAZA [OTWIERANIE ZAWORU]

Nie wolno podawać napięcia na L i L [Zamykanie i Otwieranie] jednocześnie.