


- Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia • Keep the manual for future reference •
- Conservez le manuel pour référence future • Manuál uchovávejte pro budoucí použití •
- Păstrați acest manual pentru referințe viitoare • Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai • Hoidke juhised edaspidiseks kasutamiseks alles •
- Išsaugokite montavimo instrukciją ateičiai • Guardar este manual para futuras consultas • Órizzze meg az útmutatót későbbi használatra •
- Bewahren Sie die Anleitung zu der späteren Anwendung • Návod uschovajte pre budúce použitie • Saglabajiet šīs instrukcijas turpmakai uzzīnai •



Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia.

Niezmontowane części mogą być przyczyną zadławienia dzieci poniżej 3 lat.

Warnung: Erstickungsgefahr. Unmontierte Teile können eine Ursache der Erstickung bei Kindern unter 3 Jahren sein.

Warning: Choking Hazard. Unassembled parts may be a choking hazard to children 3 years and younger.

Upozornění: Nebezpečí udušení. Nesestavené části mohou být příčinou udušení dětí do tří let.

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenja. Nezmontované časti môžu byť príčinou udusenja detí do troch rokov.

Dėmesio: Smulkios dalys - pavojus užspringti. Netinka vaikams iki 3 metų.

Figyelmeztetés: Fulladásveszély. Az össze nem szerelt elemek 3 év alatti gyermekeknél fulladást okozhatnak.

Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.

Advertencia: Riesgo de atragantamiento. Las piezas sin ensamblar pueden suponer un riesgo de atragantamiento para los niños menores de 3 años.




Avvertimento: Rischio di soffocamento. Le parti non assemblate possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore a 3 anni.

Avertisment: Pericol de sufocare. Piese care nu sunt montate pot cauza sufocarea copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Tähelepanu: Seda toodet ei tohi kasutada alla 36 kuu vanuselapsel (väikesed osad võivad alla neelata).

Brīdinājums: Šo produktu nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 36 mēnešiem (jo šūpoles satur smalkas detaļas).

Lista elementów/Parts list/Elemento/Onderdeel/Element:

																
①×2	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫					
																
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳×2	㉑×3	㉒×2	㉓	㉔	㉕	㉖	φ4×20 mm	φ4×25 mm	φ4×8 mm
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳×2	㉑×3	㉒×2	㉓	㉔	㉕	㉖	A×6	B×17	C×8

