

# HD LENS & FILTER KIT INSTRUCTIONS

This instruction applies to the following products

APL-0.45X52UV-7F  
APL-0.45X52UV-7G  
APL-0.45X37UV-7F  
APL-0.45X37UV-7G  
APL-52UV-7F  
APL-52UV-7G  
APL-37UV-7F  
APL-37UV-7G

Please read the corresponding instruction according to the model you selected.

Please read and keep instructions carefully to ensure proper functions of your new lens kit.

## PRECAUTIONS FOR USE



## INSTRUKCJE OBIEKTYWU HD I

### ZESTAWU FILTRÓW

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów

APL-0.45X52UV-7F  
APL-0.45X52UV-7G  
APL-0.45X37UV-7F  
APL-0.45X37UV-7G  
APL-52UV-7F  
APL-52UV-7G  
APL-37UV-7F  
APL-37UV-7G


Przeczytaj odpowiednią instrukcję w zależności od wybranego modelu.

Proszę przeczytać i zachować instrukcje ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nowego zestawu obiektywów.

## INSTRUCTIONS FOR FILTER KIT

### For 37mm Filter (APL-37UV-7F/APL-37UV-7G)


Put the clip install on phone camera and make sure the clip is aligned with your phone camera lens and screw the 37mm filter into clip clockwise, and look at the changes of screen when rotating the filters until to get the satisfying images.



Note: The grad filter/CPL filter must be rotated to shoot counterclockwise or clockwise. The rest filters needn't to be rotated.

### For 52mm Filter (APL-52UV-7F/APL-52UV-7G)

Put the clip install on phone camera and make sure the clip is aligned with your phone camera lens and screw the 37mm to 52mm Step-up Ring into clip clockwise, and screw the filter into the ring, and look at the changes of screen when rotating the filters until to get the satisfying images.




Note: The grad filter/CPL filter must be rotated to shoot counterclockwise or clockwise. The rest filters needn't to be rotated.

## INSTRUKCJA ZESTAWU FILTRÓW

### Do filtra 37 mm (APL-37UV-7F/APL-37UV-7G)


Umieść klips na aparacie telefonu i upewnij się, że klips jest wyrównany z obiektywem aparatu telefonu, a następnie wkręć filtr 37 mm do klipsa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i obserwuj zmiany ekranu podczas obracania filtrów, aż do uzyskania satysfakcjonujących zdjęć.



**UWAGA:** Filtr gradacyjny CPL należy obrócić w kierunku przeciwnym lub zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby fotografować. Pozostałych filtrów nie trzeba obracać.

### Do filtra 52 mm (APL-52UV-7F/APL-52UV-7G)


Umieść klips na aparacie telefonu i upewnij się, że klips jest wyrównany z obiektywem aparatu w telefonie, a następnie wkręć pierścień wznacający 37 mm do 52 mm w klips zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wkręć filtr w pierścieniu i spójrz na zmiany ekranu podczas obracania filtry aż do uzyskania satysfakcjonujących obrazów.



**UWAGA:** Filtr gradacyjny CPL należy obrócić w kierunku przeciwnym lub zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby fotografować. Pozostałych filtrów nie trzeba obracać.

## INSTRUCTIONS FOR 0.45X WIDE ANGLE LENS

Put the clip install on phone camera and make sure the lens is aligned with your phone camera lens and screw the lens into clip clockwise, then center it and take photos.




APL-0.45X52UV-7F  
APL-0.45X52UV-7G  
APL-0.45X37UV-7F  
APL-0.45X37UV-7G

## INSTRUCTIONS FOR MACRO LENS

APL-0.45X52UV-7F/APL-0.45X52UV-7G/APL-0.45X37UV-7F/APL-0.45X37UV-7G

Unscrew wide angle lens from macro lens to use the macro lens on its own, screw the wide angle lens off the detachable lens counterclockwise.



MACRO LENS  
SHOOTING DISTANCE



## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q: Why there is no macro lens or missed one lens ?**


A: When you receive the lens, wide angle and macro lens are screwed together, it is wide angle lens function. Unscrew wide angle lens from lens kit, it is macro lens function.

**Q: Why the flash light stopped working when lens is used ?**

A: This is because lens diameter is bigger than mobile phone camera. When you put lens on mobile phone camera, it will block flash light. So it can not work.

## INSTRUKCJA DLA OBIEKTYWU SZEROKOKĄTNEGO 0,45X

Umieść klips na aparacie telefonu i upewnij się, że obiektyw jest wyrównany z obiektywem aparatu w telefonie, a następnie wkręć obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyśrodkuj go i zrób zdjęcie.




APL-0.45X52UV-7F  
APL-0.45X52UV-7G  
APL-0.45X37UV-7F  
APL-0.45X37UV-7G

## INSTRUKCJA OBIEKTYWU MAKRO

APL-0.45X52UV-7F/APL-0.45X52UV-7G/APL-0.45X37UV-7F/APL-0.45X37UV-7G

Odkręć obiektyw szerokokątny od obiektywu makro, aby móc korzystać z samego obiektywu makro, odkręć obiektyw szerokokątny od obiektywu zdjeńwanego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

**P: Dlaczego nie ma obiektywu makro lub brakuje jednego obiektywu?**

Odp.: po otrzymaniu obiektywu, obiektyw szerokokątny i makro są skrócone ze sobą, jest to funkcja obiektywu szerokokątnego. Odkręć obiektyw szerokokątny z zestawu obiektywów, jest to funkcja makro.

**P: Dlaczego lampa błyskowa przestała działać, gdy używany jest obiektyw?**

Odp.: Dzieje się tak dlatego, że średnica obiektywu jest większa niż średnica aparatu w telefonie komórkowym. Po umieszczeniu obiektywu w aparacie telefonu komórkowego blokuje on światło lampy błyskowej.