

Ultrahangos diffúzor használati utasítás

KOALA

A diffúzor ultrahanghullámokat használ a vízmolekulák és illóolajok feltörésére, így hűvös, szinte száraz, illatos (illóolajok hozzáadása után) kőd. Ez a készülék 100%-os olajjal való használatra alkalmas illóolajok, beleértve a citrusolajokat is. A készlet tartalmaz egy diffúzort és egy tápkábel USB csatlakozóval.

Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy a készlet teljes és nem sérült-e. Győződjön meg róla, hogy a diffúzor részei ne legyenek repedve és a tápkábel ne sérüljön meg. Ha hiányzó vagy sérült elemeket talál, ne kapcsolja be a készüléket, csak lépjen kapcsolatba velünk sklep@aromatycynamama.pl vagy tel. 507 160 554).

Figyelem! Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály üres. A készülék bekapcsolása ilyen esetben előfordulhat kárt okoz!

- Csatlakoztassa a dugót a diffúzor hálózati aljzatába, a másik végét pedig az USB-hez:
 - a hálózati töltőhöz, amelyet a telefon töltéséhez használ, és a töltőt a hálózathoz,
 - vagy egy laptop USB-portjához vagy egy power bankhoz.
- NE csatlakoztassa fordított sorrendben, mert feszültség van a tápegységhez csatlakoztatott kábelben, 5V, ami kiegészítheti a konnektort.
- A diffúzort 5 V DC táplálja, amely biztonságosnak tekinthető az emberek számára.
- Vegye le a víztartály fedelét a készülékről úgy, hogy felfelé emeli.
- Öntsön vizet (lehetőleg desztillált, hűtött vagy forralt) a MAX 6-os szintig.
Ne töltse fel a tartályt a „MAX” ürtartalom, azaz 90 ml fölé.
- Ne öntsön forró vagy meleg vizet.
- Adj hozzá 2-5 csepp tiszta illóolajat, néhányat összekeverhetsz a saját összetétele elkészítéséhez.
- Ne használjon illatosított termékeket, hozzáadott olajokat tartalmazó keverékeket, fixálószerkeket és egyéb töltőanyagokat.
- Óvatosan keverje meg, tegye rá a fedelet, és kapcsolja be a diffúzoron lévő gombbal.
- Használat után ne hagyjon vizet a tartályban 48 óránál tovább, mert ez okozhatja az ultrahangos modul sérülése.

Bekapcsolás és a LED háttérvilágítás színének kiválasztása.

- A diffúzor bekapcsolásához nyomja meg a középső menügombot a ikonnal .
A gomb 2 órára állítja a működési időt, és egyidejűleg bekapcsolja az éjszakai fényt és a zenét.
- Nyomja meg újra a működési idő beállításához 4 órára vagy 8 órára szakaszos üzemmódban.
- A fény ikonnal ellátott gomb bekapcsolja vagy módosítja az éjszakai lámpa fényerejét.
- A hangjegy ikonnal ellátott gomb megváltoztatja vagy kikapcsolja a zenét.
- A + és - gombok szabályozzák a zene hangerejét.

Tisztítás és karbantartás

A megfelelő és rendszeres tisztítás biztosítja a biztonságos használatot és meghosszabbítja a készülék élettartamát. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az USB-kábelt az áramforrásból, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Javasoljuk, hogy minden használat után ürítse ki a diffúzort a vízből, és törölje szárazra ruhával vagy papírtörölővel, különösen, ha a diffúzort alkalmanként használják.

A tisztításhoz ne használjon erős vegyszereket, lúgos, súroló vagy fertőtlenítő szereket, pl káros hatással lehet a készülék felületére.

Figyelem! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készülékházat vagy az USB- kábelt.

Vízkömentesítés

A kemény víz vízkőlerakódását okozhatja a készüléken, különösen a tartályban és a modul körül.

ultrahangos. Ha ez megtörténik, fehér csapadék jelenik meg. A készüléket rendszeresen, havonta egyszer vagy kétszer tisztítani kell. kő.

- Töltse fel a diffúzort 20 ml vízzel.
- Adjunk hozzá 3 csepp szeszes ecetet.
- Kapcsolja be a diffúzort körülbelül 5 percig folyamatos működésre.
- Ürítse ki teljesen a diffúzort.
- Használjon ecetbe mártott vattacsomót és/vagy fültisztító pálcikát a nehezen elérhető helyek tisztításához.
- Öblítse le tiszta vízzel, majd szárítsa meg.

Műszaki adatok

Tápellátás: 5V DC, 1A áram USB kábelről, ami teljesítményt: 5W

Hatékonyság: 22 ml/h folyamatos üzemmódban (munkaidő 4 óra) és 11 ml/h szakaszos üzemmódban (munkaidő 8 óra)

Zene hangintenzitása: 50 - 75 dB

A hideg kőd mozgásából és a ventilátor működéséből adódó zajszint működés közben - 35 dB

- ami egy csendes szoba ventilátor hangerejének felel meg alacsony fordulatszámon 1m távolságban.

Káros anyagoktól mentes PP-ből (polipropilén) készült, megfelel az EU irányelvnek - ROHS Garancia : 12

hónap, kivéve:

- mechanikai sérülések, • a hálózati aljzat sérülései a helytelen be- és leválasztási sorrend miatt.
Először csatlakoztassa a kábelt a hálózati aljzatba, majd csatlakoztassa az USB-t az áramforráshoz, azaz: töltő, szivargyújtó aljzat az autóban, USB port laptopon vagy power bank.
- elárasztás és nedvesség a készülék belsejében a MAX szint túllépése miatt,
- vízkőlerakódás a készülék vízkötelenítése miatt.

Felelős szervezet, importőr és forgalmazó: Agnieszka Kasperska Aromatic Business www.aromatycynamama.pl st.

Graniczna 1/3 55-011 Siechnice. Származási ország: Kína.

Fontos biztonsági megjegyzések:

- Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs víz a tartályban.
- Először öntsön vizet a víztartályba, majd ad illóolajat.
- Ne töltse fel a tartályt a MAX szint fölé.
- Vízhiány esetén az automatikus kikapcsolás funkció aktiválódik.
- A termék tisztítása során ne öblítse le csapvízzel, hogy elkerülje a termék károsodását.
- Gyermekek nem használhatják egyedül ezt a készüléket.
- Munka után ne hagyjon vizet a tartályban 48 óránál tovább.



Ne dobja a használt diffúzort a szemétesbe, mert az környezetre veszélyes hulladék. Használt felszerelés elvihető egy szelektív hulladékgyűjtő pontra, ahol a településed honlapján ellenőrizhető a helyét. vagy a keresőben a „szelektív hulladékgyűjtő hely” és a település nevének megadásával.

A hibás készülék visszaküldését is jelezheti felénk. Új felszerelés vásárlása esetén ingyenesen átvesszük azonos vagy hasonló funkciókat látnak el. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az ügyfel kapcsolatban e-mailben: sklep@aromatycynamama.pl.