

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAMIATARKA MECHANICZNA




PP5001N65A1

WEBER | garden


Spis treści







1. Elementy składowe	2
2. Montaż urządzenia.....	3-4
3. Przeznaczenie.....	5
4. Odpowiedzialność.....	5
5. Użytkowanie.....	5
6. Części zamienne.....	5
7. Przechowywanie.....	5
8. Instrukcje bezpieczeństwa.....	6
9. Karta gwarancyjna / warunki gwarancji.....	7



1



2







Przeznaczenie

Zamiatarka została zaprojektowana do zamiatania brudu i zanieczyszczeń z powierzchni zewnętrznych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Odpowiedzialność właściciela/użytkownika

Właściciel i/lub użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami producenta przed użyciem. Zapoznaj się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.

Urządzenie tylko do użytku domowego!

Użytkowanie

UWAGA!

Istnieje ryzyko zmiżdżenia lub zranienia obrębie pasków, szczotek bocznych, pojemnika, uchwytu do pchania.

Patrz strona 3.

Części zamienne

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.

Konserwacja

Urządzenie jest bezobsługowe.

Przechowywanie urządzenia

Patrz strona 4.

Montaż

Patrz strona 2.

Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności

- Maszyny nie można używać, przechowywać w miejscach niebezpiecznych.
- Przed użyciem należy sprawdzić maszynę wraz z osprzętem roboczym. Upewnij się, że jest w dobrym stanie technicznym i działa bez oporów. W przeciwnym razie nie wolno używać urządzenia.
- Urządzenie nie nadaje się do zmiatania substancji niebezpiecznych.
- Urządzenie nie nadaje się do zmiatania cieczy.
- Nie należy zmiatać palących się substancji, takich jak papierosy, zapalniczki i tym podobne przedmioty.
- Podczas wyjmowania szkła, metalu i innych materiałów z pojemnika na śmieci należy założyć rękawice ochronne.
- Nigdy nie zmiataj łatwopalnych cieczy, kwasów i rozpuszczalników. Dotyczy to paliw, rozcieńczalników do farb, które w kontakcie z powietrzem mogą wytwarzać wybuchowe opary lub mieszaniny. W przeciwnym razie mogą one uszkodzić części urządzenia.
- Operator musi uważać podczas używania urządzenia. Zwróć uwagę na lokalne warunki i osoby trzecie, zwłaszcza dzieci.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby niepełnoletnie, o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Karta gwarancyjna / warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu znajdującej się na dowodzie zakupu.

Warunkiem złożenia reklamacji jest dowód zakupu.

Zgłoszenie gwarancyjne należy zgłaszać bezpośrednio do gwaranta:

Polska Ekologia sp. z o.o., ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, www.swatt.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy niezależnej od gwaranta, w tym między innymi powstałych z winy użytkowania i przechowywania niezgodnego z niniejszą instrukcją.