



Instrukcja Obsługi

PIR-MINI HOOP



Instrukcja oryginalna
(PL-2025)

Dziękujemy za wybór produktu marki Playio!

Nasze zabawki tworzymy z myślą o radości, bezpieczeństwie i funkcjonalności. Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji – zawiera ona najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji oraz parametrów technicznych.

Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu – może okazać się pomocna podczas dalszego użytkowania lub przekazania produktu innej osobie.

1. Wprowadzenie

W tej instrukcji znajdziesz wszystko, co potrzebne, aby bezpiecznie rozpocząć przygodę: od montażu tablicy i obręczy, przez użytkowanie, aż po bezpieczne przechowywanie.. Dzięki temu zabawa będzie nie tylko dynamiczna, ale i bezpieczna.



WAŻNE!

Nieprawidłowe użytkowanie zestawu do gry w koszykówkę może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko:

- Z zestawu mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia, wyłącznie pod stałym i aktywnym nadzorem osoby dorosłej.
- Montaż zestawu (obręczy, tablicy, elementów mocujących) powinien być wykonany przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcją.
- Nie należy wieszać się na obręczy, opierać się o nią ani wykonywać tzw. wsadów.
- Upewnij się, że zestaw został zamontowany stabilnie – szczególnie w przypadku montażu na drzwiach.
- Przed rozpoczęciem zabawy przeczytaj całą instrukcję i upewnij się, że użytkownik rozumie jej treść.



OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub spowodować urazy.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego montażu.

1. Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia



OSTRZEŻENIE!

1. Zabawka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i rekreacyjnego.
2. Z zestawu mogą korzystać dzieci powyżej 3. roku życia, tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki podczas zabawy.
4. Produkt zawiera drobne elementy – ryzyko zadławienia w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia.
5. Nie montuj zestawu w pobliżu schodów, okien, drzwi przesuwnych ani szklanych powierzchni.
6. Montaż zestawu powinien być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.
7. Nie należy siadać, wspinać się ani zawieszać na obręczy lub tablicy – grozi to uszkodzeniem i wypadkiem.
8. Nie wykonuj wsadów ani nie rzucaj piłką z dużą siłą.
9. Nie rzucaj piłką w inne osoby ani w delikatne przedmioty (np. lampy, telewizory, obrazy).
10. Nie używaj zestawu w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub w warunkach wysokiej wilgotności.
11. Zestaw nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz – nie jest odporny na deszcz i promieniowanie UV.
12. Przed każdą zabawą upewnij się, że obręcz i tablica są dobrze zamocowane.
13. Nie używaj zestawu, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony, obłuzowany lub zdeformowany.
14. Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu – szczególnie elementów mocujących.
15. Po zakończeniu zabawy zaleca się zdemontowanie zestawu lub jego zabezpieczenie.
16. Produkt nie służy do profesjonalnego treningu koszykówki.
17. Nie przerabiaj zestawu ani nie modyfikuj sposobu montażu.
18. Używaj tylko dołączonej lub lekkiej piłki. Inne mogą uszkodzić zestaw lub meble.
19. Jeśli zestaw montowany jest na drzwiach, upewnij się, że drzwi są zamknięte i nie będą używane w trakcie gry.
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do montażu lub użytkowania – wstrzymaj zabawę i skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.


2. Zawartość opakowania

1. tablica z wyświetlaczem punktów LED
2. metalowa obręcz do kosza
3. kosz z siatką
4. piłka do kosza
5. pompka
6. zawiasy i pozostałe akcesoria montażowe



3. Zestaw montażowy

- Klucz imbusowy
- Klucz płaski
- 5 wsporników kątowych
- 3 nakrętki
- 4 śruby długie
- 4 śruby krótkie
- Płyta montażowa
- 2 uchwyty z zatrzasaniem





Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność zestawu.

4. Czyszczenie i konserwacja

1. Czyść produkt miękką, wilgotną ściereczką.
2. Nie używaj agresywnych detergentów, alkoholu ani rozpuszczalników.
3. Unikaj zanurzania elementów elektronicznych w wodzie.
4. Regularnie usuwaj kurz i brud z tablicy i obręczy.
5. Sprawdzaj stan siatki i śrub – w razie potrzeby dokręć je lub wymień.
6. Przechowuj zestaw w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią i mrozem.

5. Instrukcja montażu




1. Połącz obręcz z tablicą

- Dopasuj otwory płytki obręczy do otworów w tablicy.
- Przetnij śruby i przykręć obręcz od przodu.
- Z tyłu zamocuj nakrętki i dokręć je kluczem.




2. Montaż tablicy punktowej

- Umieść licznik za obręczą, tak aby jego otwory montażowe pokrywały się z otworami w obręczy.
- Przykręć licznik do kosza od tylnej strony obręczy, używając śrub z zestawu.



3. Zamocuj siatkę

- Przetnij długie końce siatki przez metalowe uchwyty obręczy i zaciśnij pętle.




4. Zawieś kosz

- Upewnij się, że tablica jest solidnie zamontowana i nie chwieje się.

6. Transport i przechowywanie

1. Przed transportem zdemontuj delikatne elementy, takie jak obręcz czy licznik punktów.
2. Wszystkie części przechowuj w suchym, czystym miejscu – najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
3. Unikaj nacisku na tablicę i wystające elementy – mogą ulec uszkodzeniu.
4. Chroń produkt przed wilgocią, mrozem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5. W przypadku dłuższego przechowywania – wyjmij baterie z urządzeń elektronicznych.
6. Produkt przechowuj poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
7. Unikaj przechowywania w miejscach o dużej zmianie temperatury (np. garaż, strych).
8. W razie potrzeby owiń elementy w miękki materiał, aby zapobiec zarysowaniom i pęknięciom.

7. Znaki



To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z



Oznaczenie „0-3” z przekreśloną sylwetką dziecka jest oficjalnym symbolem ostrzegawczym zgodnym z dyrektywą 2009/48/WE i normą EN 71-1. Informuje, że produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na ryzyko zadławienia, uduszenia lub inne zagrożenia wynikające z obecności małych części. Symbol ten musi być stosowany w przypadku wyrobów niespełniających wymagań bezpieczeństwa dla tej grupy wiekowej.



Znak CE (Conformité Européenne) oznacza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Umieszczenie symbolu CE jest deklaracją producenta, że wyrób został oceniony i uznany za zgodny z odpowiednimi przepisami UE oraz może być legalnie wprowadzany do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).