

07.07.2025

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA WORKÓW DO SZPRYCOWANIA UŻYTKU WIELORAZOWEGO I JEDNORAZOWEGO (Produkty przeznaczone do kontaktu żywnością)

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup. Niniejsza instrukcja dotyczy worków do szprycowania użytku wielorazowego oraz jednorazowego, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi środkami ostrożności przed użyciem produktu.

UŻYTKOWANIE

- Przeznaczenie: worki do szprycowania służą do dekoracji ciast, tortów oraz innych wyrobów cukierniczych i spożywczych, a także do nakładania mas spożywczych np. majonezów, past, kremów, sosów i farszów
- Zawsze korzystaj z produktów zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić ich długotrwałą funkcjonalność i bezpieczeństwo.
- Niedozwolone jest wykorzystywanie worków do celów innych niż przewidziane
- Produkt służy wyłącznie do aplikacji, nie do przechowywania. Nie dopuszczać do przetrzymywania żywności w worku, szczególnie poza warunkami chłodniczymi.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i unikaj narażania ich na ekstremalne obciążenia, nadmierną siłę nacisku lub kontakt z powierzchniami lub przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne i doprowadzić do pęknięcia worka.
- Stosuj się do minimalnej oraz maksymalnej temperatury użytkowania produktu oraz maksymalnego czasu użytkowania w danym zakresie temperaturowym, które wyszczególnione są na opakowaniu i w karcie technicznej produktu. W przypadku braku zakresu temperatur dla danych worków do szprycowania, przed użyciem skontaktuj się z producentem. Niezastosowanie się do maksymalnego zakresu temperatur użytkowania i/lub przekroczenie maksymalnego czasu użytkowania w danym zakresie temperaturowym, może prowadzić do migracji cząsteczek i/lub do uszkodzenia worka, zabrudzenia i/lub poparzenia zawartością.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy worek do szprycowania nie jest pęknięty, w jakikolwiek sposób uszkodzony lub brudny. Pękniętych, uszkodzonych, brudnych lub naruszonych worków nie wolno używać. Należy niezwłocznie zutylizować je w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj i używaj produktu w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zwierząt ze względu na ryzyko połknięcia, zadławienia lub innych obrażeń związanych z niewłaściwym zastosowaniem.
- Ani worków do szprycowania, ani opakowania nie wolno wkładać do buzi, ani zakładać na części ciała. Niewłaściwe użycie może prowadzić do zadławienia, uduszenia lub innych obrażeń, które mogą być nieodwracalne. Ani produkt, ani opakowanie nie jest zabawką.

07.07.2025

- Worków do szprycowania nie wolno używać w mikrofalówkach, piekarnikach, na gorących powierzchniach ani w bezpośrednim kontakcie z elementami grzewczymi.
- Worki do szprycowania można używać bez tulek cukierniczych lub z tulekami cukierniczymi. Należy zachować ostrożność przy montażu tulek ze względu na ryzyko skaleczenia.
- Należy przestrzegać daty przydatności do użytku. Po przekroczeniu daty ważności produktu, należy niezwłocznie zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami.

WORKI DO SZPRYCOWANIA WIELORAZOWEGO UŻYTKU

- Worki użytku wielorazowego są przeznaczone do wielokrotnego użytku pod rygorem utrzymywania ich w czystości.
- Zaraz po użyciu oraz przed użyciem, worek do szprycowania należy dokładnie umyć wodą i przeznaczonym do tego celu detergentem, a następnie dokładnie wysuszyć. Należy przechowywać w sposób odpowiedzialny, w czystym i suchym miejscu. Nieprawidłowe czyszczenie lub przechowywanie może powodować rozwój bakterii i pleśni.
- Nie wolno dopuścić do rozwoju bakterii, pleśni lub innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji na powierzchni lub w środku worka. W przypadku dopuszczenia takiej sytuacji lub podejrzenia braku nienagannej higieny worka, należy go niezwłocznie zutylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami.

WORKI DO SZPRYCOWANIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

- W przypadku worków użytku jednorazowego, wolno używać ich tylko jeden raz i po użyciu należy niezwłocznie zutylizować je w odpowiednim pojemniku.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, czystym i suchym miejscu o neutralnej temperaturze powietrza.
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych, wilgocią i zanieczyszczeniami oraz nagłymi zmianami temperatury.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

ŚRODKI POWYPADKOWE

- W przypadku połknięcia worka do szprycowania, opakowania lub jakiegokolwiek ich elementu niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku ewentualnego poparzenia podczas użytkowania, przemyć pod bieżącą wodą oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

07.07.2025

- W przypadku przecięcia powierzchni skóry podczas montażu tylki lub w jakimkolwiek innym momencie użytkowania, przemyj wodą i zdezynfekuj. W przypadku jakichkolwiek poważniejszych obrażeń pilnie skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (np. podrażnienie skóry) podczas kontaktu z produktem, należy przerwać użytkowanie i pilnie skonsultować się z lekarzem.

PRODUKT NADAJE SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I/LUB W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTU NIEZGODNIE Z JEGO PARAMETRAMI.