




1. Przesuń joystick do góry: jazda do przodu.
Przesuń joystick w dół: jazda do tyłu.
2. Przesuń joystick w lewo: skręt w lewo.
Przesuń joystick w prawo: skręt w prawo.
3. Włącz efekt dźwiękowy.
4. Wyłącz efekty dźwiękowe.
5. Włącz światła:
 - o Światło dachowe
 - o Światło przednie
 - o Światło żółte
6. Wyłącz światła.
7. Włącznik zasilania (Lewo: WYŁ. / Prawo: WŁ.).
8. Funkcja podnoszenia skrzyni ciężarówki.
9. Funkcja opuszczania skrzyni ciężarówki.
10. Regulacja serwa – lewo.
11. Regulacja serwa – prawo.
12. –13. Dźwięk klaksonu (naciśnij, aby włączyć klakson).
- 13.

Instrukcje dotyczące światel:

1. **Światło dachowe:**
Świeci stale po włączeniu zasilania.
2. **Światło przednie:**
Miga, gdy nie jest sparowane; świeci stale po sparowaniu.
Świeci podczas jazdy do przodu/do tyłu oraz gdy skrzynia ciężarówki jest podnoszona lub opuszczana.
3. **Światła tylne:**
Migają, gdy brak sparowania; pozostają wyłączone po sparowaniu.
Skręt w lewo: Lewa strona miga, prawa wyłączona.
Skręt w prawo: Prawa strona miga, lewa wyłączona.
Jazda do przodu: Światła świecą ciągłym światłem.
Jazda do tyłu: Obie strony migają.
Ruch skrzyni (podnoszenie/opuszczanie): Migają.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Model: 1536, 1536Pro





Dziękujemy za zakupienie tego zdalnie sterowanego modelu wyprodukowanego przez Huina Toys. Prosimy w całości przeczytać instrukcję, aby zyskać umiejętność obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje





Gdy samochód podczas jazdy zbacza w lewo lub w prawo i nie jedzie po prostej, można to skorygować poprzez drobną regulację przednich kół.



Naciśnij przycisk regulacji, a oba przednie koła jednocześnie obrócą się lekko w lewo.




Naciśnij przycisk regulacji, a oba przednie koła jednocześnie obrócą się lekko w prawo.






Instalacja baterii

Poluzuj śruby pokrywy baterii na spodzie samochodu, obróć zatrzask i zdejmij pokrywę baterii.

Podłącz akumulator litowy zgodnie z ilustracją, upewniając się, że jest poprawnie podłączony, a następnie umieść go w komorze baterii. Załóż pokrywę baterii, obróć zatrzask i dokręć śruby.




1. Poluzuj śruby pokrywy baterii za pomocą śrubokręta i zdejmij pokrywę baterii. (Rysunek 1)
2. Włóż cztery baterie 1,5 V typu „AA” (sprzedawane oddzielnie) do komory baterii na spodzie pilota, zachowując prawidłową polaryzację. (Rysunek 2)
3. Załóż pokrywę baterii i dokręć śruby. (Rysunek 3)
4. Baterie wkładaj z odpowiednią polaryzacją.




4. Wskaźnik pilota:

Miga po włączeniu zasilania, gdy pilot nie jest sparowany; pozostaje wyłączony po sparowaniu. Świeci podczas pracy. Pilot przechodzi w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności.


JAZDA DO PRZODU




PRZÓD




JAZDA DO TYŁU



TYŁ




SKRĘT W LEWO



SKRĘT W LEWO




SKRĘT W PRAWO




SKRĘT W PRAWO



PODNOSZENIE NACZEPY



OPUSZCZANIE NACZEPY



Przed rozpoczęciem użytkowania należy włączyć zasilanie pilota oraz pojazdu, aby mogły się ze sobą sparować. Po zainstalowaniu baterii w samochodzie i pilocie włącz zasilanie — pilot automatycznie wyszuka częstotliwość, a kontrolka będzie migać.

Gdy kontrolka pilota przestanie migać, oznacza to, że proces parowania został zakończony i pilot może być używany normalnie.

4. Główny parametry

Model produktu: 536PRO

Materiał: tworzywo sztuczne i elementy elektroniczne

Bateria:

Bateria pojazdu: 1× akumulator litowy 7.4V

Bateria pilota: 4× baterie 1.5V typu „AA” (nieładowalne)

NIE UŻYTKUJ TEGO PRODUKTU W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY

Nie rozbieraj go samodzielnie, nie modyfikuj ani nie przerabiaj. W celu jakiegokolwiek modyfikacji oraz konserwacji prosimy używać części wyszczególnionych w wykazie części, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji. Prosimy operować produktami w ramach określonych ograniczeń. Zabronione jest przeciążanie jak również używanie do celów nielegalnych, stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów porządkowych.

WAŻNE UWAGI

Uwaga! Wyroby są produkowane partiami, rygorystycznie przeglądane, zaś ich osiągi są praktycznie testowane pod względem zgodności z wymogami standardów bezpieczeństwa. Pomimo tego, osobom poniżej 8 roku życia zabronione jest korzystanie z nich. W przypadku użytkowania jakiegokolwiek zdalnie sterowanego modelu ani producent, ani sprzedawca nie będą ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania części, nadmiernego zużycia, nieprawidłowego montażu lub obsługiowania albo sterowania w zagrażającym bezpieczeństwu otoczeniu. Prosimy upewniać się, że operują Państwo tym produktem w otoczeniu nie stanowiącym zagrożenia dla bezpieczeństwa. Nasza Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za utratę mienia lub obrażenia osobiste wynikłe z nieprawidłowej obsługi, rozbierania bądź przeróbek i modyfikacji sprzedanego produktu.

Produkt przeznaczony dla osób powyżej 8 lat

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowicznych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprawowania części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu. Handloteka Sp. z o.o. ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;

Ładowanie akumulatora

Podłącz biały port baterii Li-Po do portu ładowania USB zgodnie z ilustracją i upewnij się, że połączenie jest solidne i prawidłowe. Następnie podłącz wtyczkę USB do zasilacza, aby rozpocząć ładowanie.

- Stan wskaźnika USB podczas ładowania
- Brak ładowania: czerwona dioda świeci stale.
- Ładowanie: czerwona dioda świeci stale + zielona miga.
- Pełne naładowanie: zielona dioda świeci stale.


Czas ładowania: około 4–5 godzin.

Gdy bateria jest naładowana, natychmiast odłącz przewód USB.

- Parametry USB
- Wejście: 5V 2A
- Wyjście: 7.4V – pakiet baterii

7.4V pakiet akumulatorów Li-Po (w zestawie)

2. Podłączanie zasilacza



Metody ładowania

Podłącz biały port baterii Li-Po do portu USB, jak pokazano na rysunku, upewnij się, że połączenie jest stabilne i prawidłowe, następnie włóż wtyczkę USB do zasilacza i rozpocznij ładowanie.

- Parametry USB
- Wejście: 5V 2A
- Wyjście: 7.4V – pakiet akumulatora
- Wskaźnik ładowania – opis działania
- Stan nienaładowany: czerwona dioda świeci stale.
- Stan ładowania: czerwona dioda świeci stale + zielona miga.
- Stan pełnego naładowania: zielona dioda świeci stale.
- Czas ładowania: 4–5 godzin.
- Po zakończeniu ładowania proszę na czas odłączyć przewód USB.

Parowanie częstotliwości

Ten produkt korzysta z zdalnego sterowania w paśmie 2.4 GHz.

Najpierw upewnij się, że bateria w samochodzie oraz w pilocie jest poprawnie zainstalowana.


Następnie włącz zasilanie (najpierw samochodu, potem pilota).

Odczekaj 3–5 sekund, aż pilot połączy się z samochodem — gdy nastąpi reakcja, oznacza to, że pojazd jest gotowy do obsługi.

Jeśli używasz kilku pojazdów naraz, przeprowadzaj tę procedurę osobno dla każdego pojazdu.

Jeśli częstotliwość nie zostanie prawidłowo sparowana i samochód nie reaguje, wyłącz zarówno pilot, jak i samochód, a następnie włącz je ponownie i wykonaj procedurę parowania ponownie (jak powyżej).

- Przełączniki zasilania
- Przełącznik zasilania modelu (samochodu): OFF / ON
- Przełącznik zasilania pilota: OFF / ON



Ten produkt wykorzystuje zdalne sterowanie o częstotliwości 2.4 GHz.

- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalenie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 529928066 Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU HUINA TOYS CO., LTD. oświadcza, że model 1536 oraz 1536pro są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2.407-2.477 GHz

Zasilanie aparatury sterującej: DC 4 x 1,5 V AA R3

Akumulator: DC LION 7,4 v 1200 MAH

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: - 3.84 dbm

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: SHANTOU HUINA TOYS CO., LTD

Wyprodukowano w Chinach

