



Instrukcja instalacji mechanizmu spustowego

① Instalacja




② Montaż przycisku spustowego



③


Ø12mm

Ø40mm




④

Wyreguluj wysokość, aż przycisk spustowy będzie ustawiony na odpowiednim poziomie, za pomocą wkręcania śruby regulacyjnej




⑤ Po ustawieniu przycisku w odpowiednim położeniu dokręć nakrętkę, aby ustawić odpowiednią pozycję..



⑥



Wlot wody boczny



Your are kindly requested to read our installation instrucion of the material befored installed. Plus it is forbidden to use of silicone or any other similiar products which could damaga partially or totally the material. In this case we are not responsible and claim will not be accepted.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą instrukcją instalacji mechanizmu przed jego zainstalowaniem. Ponadto zabronione jest stosowanie silikonu lub innych podobnych produktów, które mogłyby uszkodzić częściowo lub całkowicie materiał. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności i reklamacja nie zostanie przyjęta.