

✓ zestaw składa się z: **suszarki** (14 cm), **prostownicy** (17 cm) oraz **szczotki** (16 cm) na baterie, **lusterka**, **grzebyka**, **spryskiwacza na wodę**, **dodatkowej końcówki do suszarki** oraz **4 spinek do włosów**

✓ suszarka i prostownica są atrapami inie spełniają funkcji normalnych urządzeń

✓ wymiary opakowania: 48.3 x 10.2 x 27.9 cm

✓ zestaw wymaga użycia 2 baterii R03 oraz 1 baterii R6 (brak w zestawie)

✓ zabawka przeznaczona **dla dzieci od 3. roku życia**