


Element	Wygląd	Ilość	Uwagi
Instrukcja obsługi		1	Zawiera podstawowe informacje dotyczące montażu i obsługi urządzenia
Pierścień gumowy		4	Do przyłączy przewodów elektrycznych.
Zawór odcinający (G1")		1	Instalowany na wylocie wody, służy do podłączenia/odłączenia rury instalacji wodnej.
Zawór odcinający z filtrem (G1")		1	Instalowany na wlocie wody, służy do podłączenia/odłączenia rury instalacji wodnej i filtrowania istniejących w niej zanieczyszczeń.
Dysza odpływowa		2	Do opróżniania wody, w razie zaistnienia takiej potrzeby.
Uszczelka		6	Sześć uszczeltek do poszczególnych połączeń między jednostką i zaworami odcinającymi (wlot/wylot).
Sterownik		1	Służy do obsługi urządzenia.