

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA KROKODYL U DENTYSTY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek dziecka: 3+
- Tworzywo: plastik
- Wymiary: 15.5 cm x 13.5 cm x 8 cm

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

Jeden z trzynastu zębów krokodyla jest chory! Aby sprawdzić który, przyciskaj jego zęby w dowolnej kolejności, po dotknięciu zepsutego zęba zamknie paszczę! Krokodyl gryzie delikatnie, więc nie wyrządzi nikomu krzywdy! Umożliwia grę na różne sposoby:

- Jedna osoba może spróbować wcisnąć wszystkie zęby, aż pozostanie tylko jeden.
- Grając w grupie możecie po kolei wciskać zęby, kogo ugryzie krokodyl odpada!
- Kto zostanie ostatni wygrywa!

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholu, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX8527 Gra zręcznościowa krokodyl u dentysty

Producent: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok