

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

CZĘŚCI:

- Robot x1
 - Marker x1
 - Instrukcja obsługi x1
-

JAK TO DZIAŁA?

Robot posiada optyczny czujnik, który odczytuje czarną linię narysowaną na białej kartce papieru.

JAKA POWINNA BYĆ GRUBOŚĆ LINII?

1. Narysuj grubą linię o grubości co najmniej $\frac{1}{4}$ cala (około 6 mm).
 - Linia musi być czarna i całkowicie wypełniona. (Fig.1)
 2. Nie rysuj linii podobnych do poniższych wzorów (Fig.2):
 -  Nie cieńsza niż 4 mm
 -  Nie grubsza niż 10 mm
 -  Bez ostrych kątów
-

JAK GRAĆ?

1. Użyj ciemnej kredki lub markera, aby narysować **linię** na białym papierze.
2. Włącz przełącznik znajdujący się na spodzie robota.
3. Umieść robota na narysowanej linii.
4. Robot automatycznie zacznie poruszać się po linii.
5. Jeśli linia się skończy, robot pojedzie dalej w tym samym kierunku.
6. Jeśli linia jest **zbyt cienka**, robot może z niej zbiec. **Narysuj grubszą linię.**

WYMIANA BATERII (Rys. 3):

1. Użyj **małego śrubokręta**, aby otworzyć klapkę na tylnej części robota.
2. **Włóż 4 nowe baterie guzikowe** do komory na baterie.

3. Zamknij klapkę i dokręć śrubę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- Jeśli robot nie trzyma się narysowanego toru, narysuj grubszą linię lub użyj innego markera/kredki.
 - Linia musi mieć grubość ¼ cala (około 6 mm) i być całkowicie wypełniona.
-

WAŻNE:

- Nie używaj robota w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu lampy dziennej lub na błyszczącym papierze.
-

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII:

- ⚠ Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- ⚠ Baterii jednorazowych nie należy ponownie ładować.
- ⚠ Akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) należy wyjąć przed ładowaniem.
- ⚠ Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Zużyte baterie należy usunąć z urządzenia.
- ⚠ Nie wolno zwierać końcówek zasilających.
- ⚠ Należy używać tylko baterii tego samego lub równoważnego typu.
- ⚠ Baterie należy wkładać zgodnie z prawidłową polaryzacją (+/-).

Informacje o producencie:

GUANGXI AGAWO NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

Miejsce produkcji: 3# STANDARD WORKSHOP, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE II, QINZHOU, GUANGXI, CHINY

Kategoria baterii:

Alkaliczna cynkowo-manganowa bateria guzikowa

- **Nazwa baterii:** CRWON AGW
- **Model baterii:** LR41/LR1130/LR44
- **Pojemność:** 30/70/130 mAh
- **Waga:** 0,6/1,2/1,9 g
- **Data produkcji:** Lipiec 2024

- **E-mail producenta:** 2881007099@qq.com

Skład chemiczny:

Dwutlenek manganu, cynk, żelazo, wodorotlenek potasu, grafit, woda, nylon 66

Bezpieczeństwo i utylizacja:

- **Nie zawiera** rtęci, kadmu ani ołowiu.
- **Substancje szkodliwe przypadkowo zawarte w baterii:** Brak
- **Dostępne środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla, suchy proszek, piasek
- **Główne surowce w bateriach o stężeniu procentowym większym niż 0,1%:** Brak

Zasady użytkowania baterii:

- ✓ **Baterie jednorazowe nie mogą być ponownie ładowane.**
- ✓ **Akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) muszą zostać wyjęte z zabawki przed ładowaniem.**
- ✓ **Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.**
- ✓ **Nie wolno mieszać różnych typów baterii, ani nowych z używanymi.**
- ✓ **Baterie muszą być wkładane z prawidłową biegunowością (+/-).**
- ✓ **Zużyte baterie powinny być usuwane z urządzenia.**
- ✓ **Końcówki zasilające nie mogą być zwierane.**

Instrukcja wymiany baterii:

1. Otwórz pokrywę komory baterii w zabawce za pomocą śrubokręta.
2. Włóż baterie do komory, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
3. Zamknij pokrywę i dokręć śrubę.
4. Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.

Ostrzeżenia:

- ⚠ **Natychmiast zutylizuj zużyte baterie.**
- ⚠ **Przechowuj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.**
- ⚠ **Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.**

NÁVOD K OBSLUZE CZ

SOUČÁSTI:

- Robot x1
 - Fix x1
 - Návod k použití x1
-

JAK TO FUNGUJE?

Robot má optický senzor, který čte černou čáru nakreslenou na bílém papíře.

JAKÁ BY MĚLA BÝT TLOUŠŤKA ČÁRY?

1. Nakreslete silnou čáru o tloušťce alespoň ¼ palce (přibližně 6 mm).
 - Čára musí být černá a zcela vyplněná. (Obr.1)
 2. Nekreslete čáry podobné níže uvedeným vzorům (Obr.2):
 -  Ne užší než 4 mm
 -  Ne širší než 10 mm
 -  Bez ostrých úhlů
-

JAK HRÁT?

1. Použijte tmavou pastelku nebo fix k nakreslení čáry na bílý papír.
2. Zapněte přepínač na spodní straně robota.
3. Umístěte robota na nakreslenou čáru.
4. Robot se začne automaticky pohybovat po čáře.
5. Pokud čára skončí, robot bude pokračovat ve směru, ve kterém jel.
6. Pokud je čára příliš tenká, robot se může odchýlit. Nakreslete silnější čáru.

VÝMĚNA BATERÍ (Obr. 3):

-  Použijte malý šroubovák, abyste otevřeli kryt na zadní straně robota.
-  Vložte 4 nové knoflíkové baterie do bateriového prostoru.
-  Zavřete kryt a utáhněte šroub.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

- Pokud se robot nedrží nakreslené trasy, nakreslete silnější čáru nebo použijte jiný fix/pastelku.
- Čára musí být ¼ palce (asi 6 mm) tlustá a zcela vyplněná.

DŮLEŽITÉ:

- Nepoužívejte robota na přímém slunečním světle, v blízkosti denní lampy nebo na lesklém papíře.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ:

- ⚠ Nemíchejte staré a nové baterie.
- ⚠ Jednorázové baterie se nesmí znovu nabíjet.
- ⚠ Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením vyjmout.
- ⚠ Dobíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- ⚠ Vybitá baterie musí být z přístroje odstraněna.
- ⚠ Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- ⚠ Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- ⚠ Baterie musí být vloženy se správnou polaritou (+/-).

Informace o výrobci:

GUANGXI AGAWO NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

Místo výroby: 3# STANDARD WORKSHOP, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE II, QINZHOU, GUANGXI, ČÍNA

Kategorie baterie:

Alkalická zinkovo-manganová knoflíková baterie

- Název baterie: CRWON AGW
- Model baterie: LR41/LR1130/LR44
- Kapacita: 30/70/130 mAh
- Hmotnost: 0,6/1,2/1,9 g
- Datum výroby: Červenec 2024
- E-mail výrobce: 2881007099@qq.com

Chemické složení:

Oxid mangančitý, zinek, železo, hydroxid draselný, grafit, voda, nylon 66

Bezpečnost a likvidace:

- **Neobsahuje rtuť, kadmium ani olovo.**
- **Náhodně obsažené škodlivé látky: Žádné**
- **Dostupné hasicí prostředky: Oxid uhličitý, suchý prášek, písek**
- **Hlavní suroviny v bateriích s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %: Žádné**

Pravidla používání baterií:

- ✓ **Jednorázové baterie nelze znovu nabíjet.**
- ✓ **Dobíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty ze zařízení.**
- ✓ **Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.**
- ✓ **Nesmí se míchat různé typy baterií ani nové s použitými.**
- ✓ **Baterie musí být vloženy se správnou polaritou (+/-).**
- ✓ **Vyčerpané baterie musí být odstraněny ze zařízení.**
- ✓ **Napájecí svorky nesmí být zkratovány.**

Návod na výměnu baterií:

- 1. Otevřete kryt bateriového prostoru zařízení pomocí šroubováku.**
- 2. Vložte baterie do přihrádky a dbejte na správnou polaritu.**
- 3. Zavřete kryt a utáhněte šroub.**
- 4. Obal uchovejte, protože obsahuje důležité informace.**

Varování:

- ⚠ **Použité baterie okamžitě zlikvidujte.**
- ⚠ **Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.**
- ⚠ **Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**

NÁVOD NA POUŽITIE SK

IMMENSITY ORIGINALITY

open mind

ČASTI:

- Robot x1
 - Fixka x1
 - Návod na použitie x1
-

AKO TO FUNGUJE?

Robot má optický senzor, ktorý číta čiernu čiaru nakreslenú na bielom papieri.

AKÁ BY MALA BYŤ HRÚBK A ČIARY?

1. Nakreslite hrubú čiaru s hrúbkou aspoň $\frac{1}{4}$ palca (približne 6 mm).
 - Čiara musí byť čierna a úplne vyplnená. (Obr.1)
 2. Nekreslite čiary podobné týmto vzorom (Obr.2):
 -  Nie užšia ako 4 mm
 -  Nie širšia ako 10 mm
 -  Žiadne ostré uhly
-

AKO HRAŤ?

1. Použite tmavú pastelku alebo fixku na nakreslenie čiary na biely papier.
2. Zapnite prepínač na spodnej strane robota.
3. Umiestnite robota na nakreslenú čiaru.
4. Robot sa začne automaticky pohybovať po čiare.
5. Ak čiara skončí, robot bude pokračovať v smere, ktorým išiel.
6. Ak je čiara príliš tenká, robot sa môže odchýliť. Nakreslite hrubšiu čiaru.

VÝMENA BATÉRIÍ (Obr. 3):

-  Použite malý skrutkovač, aby ste otvorili kryt na zadnej strane robota.
 -  Vložte 4 nové gombíkové batérie do priestoru na batérie.
 -  Zatvorte kryt a utiahnite skrutku.
-

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

- Ak sa robot nedrží nakreslenej trasy, nakreslite hrubšiu čiaru alebo použite iný fix/pastelku.
 - Čiara musí mať ¼ palca (asi 6 mm) hrúbku a musí byť úplne vyplnená.
-

DÔLEŽITÉ:

- Nepoužívajte robota na priamom slnečnom svetle, v blízkosti dennej lampy alebo na lesklom papieri.
-

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ:

- ⚠ Nemiešajte staré a nové batérie.
- ⚠ Jednorazové batérie sa nesmú znovu nabíjať.
- ⚠ Nabíjateľné batérie musia byť pred nabíjaním vybraté.
- ⚠ Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- ⚠ Vybitá batéria musí byť odstránená zo zariadenia.
- ⚠ Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- ⚠ Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- ⚠ Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (+/-).

Informácie o výrobcovi:

GUANGXI AGAWO NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

Miesto výroby: 3# STANDARD WORKSHOP, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE II, QINZHOU, GUANGXI, ČÍNA

Kategória batérie:

Alkalická zinkovo-mangánová gombíková batéria

- Názov batérie: CRWON AGW
- Model batérie: LR41/LR1130/LR44
- Kapacita: 30/70/130 mAh

- Hmotnosť: 0,6/1,2/1,9 g
- Dátum výroby: Júl 2024
- E-mail výrobcu: 2881007099@qq.com

Chemické zloženie:

Oxid manganičitý, zinok, železo, hydroxid draselný, grafit, voda, nylon 66

Bezpečnosť a likvidácia:

- Neobsahuje ortuť, kadmium ani olovo.
- Náhodne obsiahnuté škodlivé látky: Žiadne
- Dostupné hasiace prostriedky: Oxid uhličitý, suchý prášok, piesok
- Hlavné suroviny v batériách s hmotnostným podielom vyšším ako 0,1 %: Žiadne

Pravidlá používania batérií:

- ✓ Jednorazové batérie sa nesmú znovu nabíjať.
- ✓ Nabíjateľné batérie musia byť pred nabíjaním vybraté zo zariadenia.
- ✓ Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- ✓ Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- ✓ Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (+/-).
- ✓ Vyčerpané batérie musia byť odstránené zo zariadenia.
- ✓ Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

Návod na výmenu batérií:

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie v zariadení pomocou skrutkovača.
2. Vložte batérie do priestoru a dbajte na správnu polaritu.
3. Zatvorte kryt a dotiahnite skrutku.
4. Obal si ponechajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

Upozornenia:

- ⚠ Použité batérie ihneď zlikvidujte.
- ⚠ Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
- ⚠ Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

ALKATRÉSZEK:

- Robot x1
 - Filctoll x1
 - Használati útmutató x1
-

HOGYAN MŰKÖDIK?

A robot optikai érzékelővel rendelkezik, amely leolvassa a fehér papíron húzott fekete vonalat.

MILYEN VASTAGNAK KELL LENNI A VONALNAK?

1. Rajzolj egy vastag vonalat, amely legalább $\frac{1}{4}$ hüvelyk (kb. 6 mm) széles.
 - A vonalnak feketének és teljesen kitöltöttnek kell lennie. (1. ábra)
 2. Ne rajzolj olyan vonalakat, mint az alábbi példák (2. ábra):
 -  Ne legyen vékonyabb, mint 4 mm
 -  Ne legyen vastagabb, mint 10 mm
 -  Ne tartalmazzon éles szögeket
-

HOGYAN KELL JÁTSZANI?

1. Használj sötét színű ceruzát vagy filctollat, és rajzolj egy vonalat fehér papírra.
2. Kapcsold be a robot alján található kapcsolót.
3. Helyezd a robotot a megrajzolt vonalra.
4. A robot automatikusan követni kezdi a vonalat.
5. Ha a vonal véget ér, a robot tovább halad abban az irányban, amerre ment.
6. Ha a vonal túl vékony, a robot letérhet róla. Rajzolj vastagabb vonalat.

AKKUMULÁTORCSERE (3. ábra):

-  Használjon egy kis csavarhúzót, hogy kinyissa a robot hátulján lévő fedőlapot.
 -  Helyezzen be 4 új gombelemeket az akkumulátortartó rekeszbe.
 -  Zárja vissza a fedőlapot, és húzza meg a csavart.
-

HIBAKERESÉS:

- Ha a robot nem követi a megrajzolt vonalat, húzzon vastagabb vonalat vagy használjon másik filctollat/ceruzát.
 - A vonalnak $\frac{1}{4}$ hüvelyk (kb. 6 mm) vastagnak kell lennie, és teljesen ki kell töltenie a területet.
-

FONTOS:

- Ne használja a robotot közvetlen napfényben, erős lámpafény közelében vagy fényes papíron.
-

AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉSEK:

- ⚠ Ne keverje az új és a régi elemeket.
- ⚠ Az egyszer használatos elemeket nem szabad újratölteni.
- ⚠ Akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a készülékből.
- ⚠ Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- ⚠ A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből.
- ⚠ Az áramellátó csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- ⚠ Csak azonos vagy egyenértékű típusú elemeket használjon.
- ⚠ Az elemeket a megfelelő polaritással (+/-) kell behelyezni.

Gyártói információk:

GUANGXI AGAWO NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

Gyártási hely: 3# STANDARD WORKSHOP, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE II, QINZHOU, GUANGXI, KÍNA

Elemkategória:

Alkáli cink-mangán gombelem

- Elem neve: CRWON AGW
- Elem típusa: LR41/LR1130/LR44
- Kapacitás: 30/70/130 mAh

- Súly: 0,6/1,2/1,9 g
- Gyártási dátum: 2024. július
- Gyártó e-mail címe: 2881007099@qq.com

Kémiai összetétel:

Mangán-dioxid, cink, vas, kálium-hidroxid, grafit, víz, nylon 66

Biztonság és ártalmatlanítás:

- Nem tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot.
- Véletlenszerűen előforduló káros anyagok: Nincsenek
- Elérhető tűzoltó anyagok: Szén-dioxid, száraz por, homok
- Fő nyersanyagok az elemekben 0,1%-nál nagyobb koncentrációban: Nincsenek

Elemhasználati szabályok:

- ✓ Az egyszer használatos elemek nem tölthetők újra.
- ✓ A tölthető elemeket a töltés előtt ki kell venni a készülékből.
- ✓ A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- ✓ Különböző típusú elemek vagy új és használt elemek nem keverhetők.
- ✓ Az elemeket a helyes polaritással (+/-) kell behelyezni.
- ✓ A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből.
- ✓ A tápellátó csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

Elemcsere útmutató:

1. Csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó fedelét a készüléken.
2. Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással.
3. Zárja vissza a fedelet, és húzza meg a csavart.
4. Őrizze meg a csomagolást, mivel fontos információkat tartalmaz.

Figyelmeztetések:

- ⚠ A használt elemeket azonnal ártalmatlanítsa.
- ⚠ Az új és használt elemeket tartsa távol gyermekektől.
- ⚠ Ha gyanítja, hogy egy elem lenyelésre került vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.