



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ICE ROLLER

Ice Roller 2w1 Pink

Ice Roller 2w1 Blue



Oficjalny dystrybutor marki Beauty Limited® w Polsce: ArcoTech

. Chroniony prawem autorskim przez Beauty Limited®. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Wszelkie prawa włącznie z tłumaczeniem zastrzeżone. Reprodukacja jakąkolwiek metodą, np. fotokopiowanie, mikrofilmowanie lub stosowanie systemów elektronicznej obróbki danych wymagają uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Drukowanie, także w części, zabronione.



Dziękujemy za zakup Ice roller 2w1 Beauty Limited®. Nasze urządzenie zostało zaprojektowane oraz wykonane zgodnie ze wszystkimi istotnymi przepisami bezpieczeństwa. Zastrzeżenie prawa do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia! Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

WAŻNA INFORMACJA

Opisane i przedstawione w instrukcji zdjęcia, objaśnienia zabiegów, cel stosowania, efekty, a także zalecenia i przeciwwskazania mają charakter poglądowy. W celu indywidualnej oceny skóry (wskazań i przeciwwskazań), a także spodziewanych efektów wynikających ze stosowania urządzenia i wszelkich wątpliwości, co do użytkowania, prosimy skonsultować się ze specjalistą z dziedziny kosmetologii i/lub lekarzem dermatologiem.

I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz objaśnienia dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

- Przed użytkowaniem sprawdzić czy urządzenie, a także głowice nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli zostaną zauważone jakiegokolwiek uszkodzenia zabronione jest rozpoczynanie pracy z urządzeniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.
- Nie wolno podgrzewać urządzenia w żaden sposób.
- Nie wolno wyparzać urządzenia, ani myć w zmywarce.
- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. W przypadku wykorzystania go w celach komercyjnych, niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji, producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja staje się nieważna.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie utracisz gwarancję.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, nie nadaje się do użytku komercyjnego (w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA itp.).
- Urządzenie zaleca się stosować jeden komplet przez jedną osobę, z uwagi na zachowanie warunków higienicznych.
- Nie używaj urządzenia na zranioną skórę, w przypadku otwartych ran, ani w przypadku występowania wszelakich zmian chorobowych skóry.
- Ice roller dezynfekujemy płynem do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych w sprayu.
- Głowic Ice rollera nie można odczepić od urządzenia.
- Ice roller można włożyć do zamrażarki na kilkanaście minut przed przystąpieniem do rolowania.
- Urządzenie wraz z głowicami można włożyć do lodówki na kilka godzin przed przystąpieniem do zabiegu rolowania.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, pod warunkiem, że zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Trzymać urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Należy zwrócić uwagę, żeby dzieci nie potraktowały urządzenia jako zabawkę.

II WPROWADZENIE

Ice roller 2w1 Beauty Limited® to przenośne urządzenie wyposażone w obrotowe głowice absorbujące zimno. Urządzenie można umieścić w zamrażarce celem schłodzenia lub można schładzać w lodówce. Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Za szkody, których przyczyną jest zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, producent i dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takich działań ponosi wyłącznie użytkownik. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie może skutkować utratą gwarancji.

III PRZEZNACZENIE

Urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki swym łagodzącym i chłodzącym właściwościom może być stosowane przed i po zabiegach powodujących podrażnienia skóry, takich jak np. Mezoterapia mikroigłowa, mikrodermabrazja diamentowa, zabiegi laserowe czy zabiegi Derma Rollerem.

Doskonale sprawdza się również w codziennej pielęgnacji skóry w celu odświeżenia, rewitalizacji i odżywienia skóry. Stosowanie urządzenia pozwala zachować cerę w dobrej kondycji. Działa również jako natychmiastowa ulga w bólu przy różnego rodzaju stłuczeniach, otarciach, oparzeniach czy ukąszeniach owadów.


Wskazania: podrażnienia skóry spowodowane goleniem lub zabiegami kosmetycznymi; dyskomfort związany z opalenizną; pielęgnacja twarzy, szyi i klatki piersiowej; nerwobóle; gorączka i stres; ból mięśni i napięcie; obicia, otarcia, drobne urazy, oparzenia, ukąszeniach owadów.

Przeciwwskazania: nie stosować na zranioną tkankę skórą.

Zalety i efekty: łagodzi i uspokaja skórę po zabiegach kosmetycznych; łagodzi podrażnienia; domyka pory; zmniejsza zaczerwienienia; odświeża, rewitalizuje i napina skórę podczas codziennego stosowania; redukuje dyskomfort i ból po zabiegach depilacji, goleniu, bólach mięśniowych, oparzeniach, drobnych urazach, masaż kojący.

IV OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA

1. Osłona głowicy W
2. Głowica W (do ciała)
3. Głowica V (do twarzy)
4. Uchwyt
5. Osłona głowicy V



VI PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów urządzeniem, zepnij włosy, tak aby nie opadały na okolice twarzy i/lub ciała na których ma być wykonywany masaż. Wykonaj demakijaż twarzy. Urządzenia można używać na nałożone serum, krem, a także na sucho. Ponadto urządzenia można używać po zabiegach kosmetycznych w celu wyciszenia skóry.


VII OBSŁUGA

1. Wyjmij urządzenie z oryginalnego pudełka.
2. Zdejmij osłony (1 i 5) z głowice (2 i 3) . Zdezynfekuj głowice (2 i 3) urządzenia: Nanieś na wacik kosmetyczny płyn do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych i przetrzyj głowicę.
3. Urządzenie można przygotować do zabiegu na dwa sposoby:
 - **Schładzanie w lodówce-** po dezynfekcji załóż osłony (1 i 5) na głowice (2 i 3) urządzenia i włóż do lodówki na kilka godzin przed zabiegiem w celu schłodzenia.
 - **Schładzanie w zamrażarce-** po dezynfekcji załóż osłony (1 i 5) na głowice (2 i 3) urządzenia i włóż do zamrażarki na kilka minut przed zabiegiem w celu schłodzenia.
4. Wyjmij urządzenie z lodówki/zamrażarki. Wybraną schłodzoną głowicą rolluj skórę twarzy i/lub ciała.
5. Po zabiegu ponownie zdezynfekuj głowice i przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

SPOSÓB WYKONYWANIA ZABIEGU

Przykładamy produkt do skóry i wykonujemy delikatne ruchy. Każdy ruch wałka należy wykonać ok. 5 razy. Skóra przed masażem powinna być dokładnie oczyszczona, a głowica rollera zdezynfekowana. Na skórę możemy nałożyć ulubione serum, maskę w płachcie, krem itp. według własnych potrzeb.

Przykładowy sposób rolowania skóry:



VIII CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

- W celu dezynfekcji głowic nanieś na wacik kosmetyczny płyn do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych i przetrzyj głowice.
- Urządzenie można czyścić wilgotną ściereczką i następnie wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników, benzyny, kwasów ani alkaliów itp., a także silnych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia głowicy i urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w zmywarce.
- Nie zanurzaj urządzenia pod wodę.
- Nie wyparzaj urządzenia gorącą wodą, ani nie umieszczaj urządzenia w gorącej wodzie.

IX PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, chronić przed dostępem kurzu, brudu i wilgoci. Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

X ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu wyjaśnienia ewentualnych problemów.

XI DANE TECHNICZNE

Model: Ice Roller 2w1 Pink / Ice Roller 2w1 Blue

Kod produktu: BL-60 / BL60A

Materiał: Tworzywo sztuczne ABS, silikon, PE, wkład żelowy

Obrotowa głowica: 360°

Wymiary urządzenia [szer. x wys. x gł.]: 8,3 cm x 9,7 cm x 3,5 cm

Wymiary głowicy [szer. x śr.]: 6,5 cm x 3 cm

Waga urządzenia: 131 g

Waga kompletu: 152 g

XII ZESTAW ZAWIERA

1 x Ice roller 2w1

1 x Instrukcja obsługi w języku polskim

UTYLIZACJA



Ogólne

W celu zachowania, ochrony i poprawiania jakości środowiska, ochrony ludzkiego zdrowia, racjonalnego i ostrożnego zużycia surowców naturalnych użytkownik powinien zwrócić produkt, który nie jest przeznaczony do naprawy do odpowiedniego punktu zgodnie z ustawowymi przepisami. Ten znak informuje, że produkt musi być utylizowany oddzielnie, nie jak odpady komunalne.



Wszelkie prawa włącznie z tłumaczeniem zastrzeżone przez Arcotech. Reprodukacja jakąkolwiek metodą np. fotokopiowanie, mikrofilmowanie, lub stosowanie systemów elektronicznej obróbki danych wymagają uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Drukowanie, także w części, zabronione. Kopiowanie opisów i zdjęć zabronione. Są one własnością firmy Arcotech, ich kopiowanie całości lub jakiegokolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 oraz Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. nr 47 poz. 211.

REKLAMACJA I GWARANCJA

1. W celu uzyskania informacji na temat gwarancji/reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny do siedziby naszej firmy lub e-mailowy. Nasi konsultanci pomogą namierzyć problem i rozwiązać problem, a także udzielać wskazówek odnośnie procesu reklamacyjnego.
2. Szkody i wady zauważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch dni od otrzymania zakupionego towaru.
3. Paragon lub fakturę należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku utracenia paragonu/faktury należy skontaktować się z naszym konsultantem telefonicznie lub e-mailowo.
4. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne zauważone zaraz po otrzymaniu zakupionego towaru, nie później niż do 2 dni roboczych.
5. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu.
6. Produkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań profesjonalnych.
7. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia oraz używania niezgodnego z przeznaczeniem.
8. Okres gwarancyjny nie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymienionych części.
9. Serwis zastrzega wyminę wadliwych elementów tylko i wyłącznie urządzeń sygnowanych oryginalną marką Beauty Limited®. Z gwarancji nie mogą skorzystać (nawet odpłatnie) osoby posiadające podobne urządzenia innych marek. Pełne wsparcie posprzedażowe mają tylko i wyłącznie nasi Klienci.

Autoryzowany sklep marki Beauty Limited®:

ARCOTECH

ul. Budowlanych 46B

45-123 Opole

Kontakt e-mail: info@beautylimited.pl

Kontakt tel.: 794131550

Sklep internetowy: www.beautylimited.pl



www.facebook.com/beautylimitedpl/

BEAUTY LIMITED®



Producent/Dystrybutor: ARCOTECH
Ul. Budowlanych 46B
45-123 Opole
Polska
Designed in: EU